KÄYTTÖOHJE

SEINÄÄN KIINNITETTÄVÄ NYRKKEILYLAITE
MUSIIKKI, LED-VALOT, USB JA HANSKAT

TEKNISET TIEDOT

- Ikäsuositus: 8+
- Materiaali: ABS
- Virtalähde: akku 3,7 V / 1200 mAh
- Hanskojen koko: 20 cm

Pakkauksen sisältö:



Tarranauhat 50 cm ja 25 cm



Nyrkkeilyhanskat



Kaksipuolinen teippi



Latausjohto



Imukupit



Nyrkkeilypaneeli

RAKENNE JA KÄYTTÖ



1. Lataa tuotetta vähintään 120 minuuttia ennen ensimmäistä käyttökertaa.
2. Laitteen Bluetooth-nimi on ”STC”. Kun yhdistät puhelimen laitteeseen, voit toistaa musiikkia.
3. Käynnistä laite pitämällä virtapainiketta painettuna.
4. Valitse jokin yhdeksästä nopeudesta painamalla nopeuspainiketta.
5. Säädä toistettavan musiikin äänenvoimakkuutta äänenvoimakkuuspainikkeella.
6. Sammuta laite pitämällä virtapainiketta painettuna 2-3 sekuntia.

LATAAMINEN

Liitä nyrkkeilypaneeli latausjohtoon ja johto virtaa antavaan USB-liitäntään.

ASENNUS

1. Poista tuotteen takana olevan kaksipuolisen teipin suojakalvo. Paina paneeli sileää seinää vasten ja pidä sitä paikallaan 30 sekuntia. Valitse asennuspaikka enintään 1,5 metrin päästä pistorasiasta, jotta paneelin lataaminen on mahdollista.

2. Vaihtoehtoisesti voit kiinnittää tuotteen imukupeilla. Voit kostuttaa imukuppeja kevyesti ennen niiden painamista seinää vasten.

VAROITUKSET

1. Tuote on tarkoitettu 8 vuotta täyttäneille lapsille.
2. Lapsen on oltava leikin aikana jatkuvasti aikuisen valvonnassa.
3. Säilytä tuote kuivassa paikassa, sillä kosteus ja vesi voivat vahingoittaa elektronisia osia.
4. Pidä tuote erillään lämmönlähteistä ja avotulesta, sillä ne voivat vaurioittaa tuotetta pysyvästi.
5. Tarkasta tuotteen kunto ennen jokaista käyttökertaa. Lopeta käyttö, jos havaitset poikkeavuuksia.
6. Älä korjaa tai muokkaa tuotetta itse.
7. Kun tuote on poistettu pakkauksesta, laita kaikki siihen kuulumattomat pakkausosat asianmukaisiin jäteastioihin. Muovipussit, nippusiteet ja teipinpalat voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.
8. Hävitä vaurioitunut tuote paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
9. Käyttöohje ja pakkaus sisältävät tärkeitä tietoja. Säilytä ne, jotta voit tarkistaa tietoja tarvittaessa.

KX3007 Seinään kiinnitettävä nyrkkeilylaite, musiikki, LED, USB ja hanskat

Valmistaja: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego 8, 15-111 Białystok, Puola

kik.zakupy@ikonka.eu https://www.ikonka.eu/gpsr.html

Valmistettu Kiinassa

BRUKSANVISNING

VÄGGMONTERAD BOXNINGSTRÄNARE
MUSIK, LED-LJUS, USB OCH HANDSKAR

TEKNISKA DATA

- Rekommenderad ålder: 8+
- Material: ABS
- Strömförsörjning: batteri 3,7 V / 1200 mAh
- Handskarnas storlek: 20 cm

Förpackningens innehåll:



Kardborreband 50 cm och 25 cm



Boxningshandskar



Dubbelhäftande tejp



Laddningskabel



Sugkoppar



Boxningspanel

UPPBYGGNAD OCH ANVÄNDNING



1. Ladda produkten i minst 120 minuter före första användningen.
2. Apparatens Bluetooth-namn är ”STC”. När du har anslutit telefonen kan du spela musik.
3. Starta apparaten genom att hålla strömknappen intryckt.
4. Välj en av nio hastigheter genom att trycka på hastighetsknappen.
5. Justera musikens ljudvolym med volymknappen.
6. Stäng av apparaten genom att hålla strömknappen intryckt i 2-3 sekunder.

LADDNING

Anslut boxningspanelen till laddningskabeln och kabeln till ett strömförsörjt USB-uttag.

MONTERING

1. Ta bort skyddsfilmen från den dubbelhäftande tejpen på produktens baksida. Tryck panelen mot en slät vägg och håll den på plats i 30 sekunder. Välj en monteringsplats högst 1,5 meter från ett eluttag så att panelen kan laddas.

2. Du kan även montera produkten med sugkopparna. Fukta vid behov sugkopparna lätt innan du trycker dem mot väggen.

VARNINGAR

1. Produkten är avsedd för barn från 8 år.
2. Barnet ska vara under ständig tillsyn av en vuxen under leken.
3. Förvara produkten torrt eftersom fukt och vatten kan skada de elektroniska delarna.
4. Håll produkten borta från värmekällor och öppen eld, eftersom dessa kan orsaka bestående skador.
5. Kontrollera produktens skick före varje användning. Avbryt användningen om du upptäcker något onormalt.
6. Reparera eller modifiera inte produkten själv.
7. När produkten har packats upp ska alla förpackningsdelar som inte tillhör produkten läggas i lämpliga avfallsbehållare. Plastpåsar, buntband och tejpbitar kan medföra kvävningsrisk.
8. Kassera en skadad produkt enligt lokala bestämmelser för avfallshantering.
9. Bruksanvisningen och förpackningen innehåller viktig information. Spara dem så att du kan kontrollera uppgifterna vid behov.

KX3007 Väggmonterad boxningstränare, musik, LED, USB och handskar

Tillverkare: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego 8, 15-111 Białystok, Polen

kik.zakupy@ikonka.eu https://www.ikonka.eu/gpsr.html

Tillverkad i Kina