

REPPURUISKU 12L, 16L, 18L, 20L



KÄYTTÖOPAS

Tämä käsikäyttöinen reppuruisku on uuden sukupolven muovinen reppuruisku, joka on turvallinen, tehokas ja vuotamaton. Sen avulla voit kätevästi desinfioida ympäristöä kotona ja yleisissä tiloissa.

## OMINAISUUDET

Reppuruisku on valmistettu korkealaatuisista materiaaleista. Sen rakenne on yksilöllinen, ilma-osasto toimii vähäisellä työvoimalla, paine nousee nopeasti ja se on tehokas. Sen rakenne on kannettava ja ergonominen, jolloin sillä pystyy työskentelemään pitkäänkin. Yksilöllinen T-muoto antaa tilaa käyttäjän selän ja laitteen sivujen väliin, jolloin hiki pääsee haihtumaan. Turvaventtiili varmistaa ilmantulon ja estää nesteen vuotamisen. Pyöreä käsitelty huopatiiviste ilmaosaston päällä, varmistaa pumpun helpon liikkumisen, ja sen ettei ruiskutettavaa nestettä pääse vuotamaan. Vedentaso pystyy seuraamaan mitta-asteikon avulla. Teräksisen suihkuputken voi asettaa oikealle tai vasemmalle, käyttäjän mieltymyksen mukaisesti. Putken voi asettaa pidikkeeseen, joka on kätevää kannettaessa, ja silloin kun laite on varastossa.

## ASENNUS JA KÄYTTÖ

1. Avaa säiliön kansi ja kaada suihkutettava neste sinne.
2. Aseta kantohihna sopivaan mittaan.
3. Paina kahvaa alas 6-8 kertaa, jolloin säiliöön muodostuu painetta. Avaa sitten kytkin, säädä sumutin tarpeen mukaiseksi, ja aloita ruiskutus.
4. Käytettävissä on tuulettimen muotoinen suulake, 3-osainen suulake tai 4-osainen suulake.
5. Painevipu on asennettu vasemmankäden puolelle, mutta sen saa siirrettyä oikealle puolelle. Avaa lukitusvipu, irrota osa ja kiinnitä se toiselle puolelle.

## HUOLTO

1. Pese säiliö jokaisen käyttökerran jälkeen. Käytä tarvittaessa pesuainetta.
2. Voitele säännöllisesti ilmaosaston aluslevy, jolloin varmistat esteettömän liikkumisen ja sen, ettei nesteitä pääse vuotamaan.
3. Kun suutin tukkeutuu, huuhtelee sitä puhtaalla vedellä. Tarvittaessa voit käyttää apuna jotain pehmeätä harjaa yms.
4. Kun lika tukkii kytkimen suodattimen, irrota kahva, ota suodatin ulos puhdistusta varten, voitele suojausholkin tiivistelevy voilla, ja kokoa uudelleen.
5. Kun ilmaosaston pohjassa oleva kuppirengas vaihdetaan, irrota ilmaosasto, laita "+" työkalu millerin alaosan tiivistysventtiilin säiliöön, irrota tiivistysventtiili, vaihda kuppirengas ja kokoa uudelleen huolellisesti.

## PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

1. Reppuruisku
2. Käyttöohjeet
3. Tuulettimen muotoinen suutin
4. Tiivistyslevy
5. Kuppirengas

## TEKNISET TIEDOT

Reppuruiskun tilavuus	12L, 16L, 18L, 20L
Ilmaosaston ilmasäiliön tilavuus	0,9 L
Painekapasiteetti	0,3 Mpa

## OSAT

