Perävaunun pistoketestauslaite – sarja, G02331

FI: Pistorasian tarkistaminen

Kytke testauslaite ajoneuvon virtapistokkeeseen. Jos ajoneuvo on varustettu 7-reikäisellä pistorasialla, kytke väliin 7-13 adapteri (ei sisälly). Laita sytytysvirta päälle ja testaa kaikki toiminnot toisen henkilön avustuksella. Kun pistoke on kytketty oikein vastaavat merkkivalot syttyvät (kun testaat suuntavilkkua, myös valo vilkkuu).

Pistokkeen tarkistaminen

Aseta 9V paristo (ei sisälly) testauslaitteen paristokoteloon, varmista, että paristo on oikein päin. Yhdistä testauslaite perävaunun pistokkeeseen (sopii myös valaisinpalkkeihin, pyöränkuljetustelineisiin, venetrailereihin yms). Jos ajoneuvo on varustettu 7-reikäisellä pistorasialla, kytke väliin 7-13 adapteri (ei sisälly).

Paina tarkistusnäppäintä laitteen sivusta. Jos perävaunu on varustettu kaikilla toiminnoilla (suuntavilkut, peruutusvalo, jarruvalot ja takasumuvalot), vastaavien osoittimien tulee syttyä kun tarkistusnäppäintä painetaan. Huomaa, että kaikissa perävaunuissa/kuljetustelineissä ei ole taka- ja/tai peruutusvaloja. Tällöin vastaavat osoittimet eivät tarkistettaessa syty. Käytä tätä toimintoa ainoastaan pistokkeen tarkistamiseen!

Ongelmatilanteita

Jos osoitinvalot eivät syty tarkistuksen aikana, se johtuu yleensä maadoituksen keskeytymisestä/viasta. Tarkista onko laitteeseen asetettu 9V paristo (ei sisälly) toimiva, vaihda se tarvittaessa uuteen. Jos yksittäiset osoittimet eivät toimi, tarkista niiden polttimot ja virtajohdot. Puhdista pistokkeet/pistorasiat ja tarkista, että niiden kiinnitysruuvit ovat tukevasti kiinnitettyjä. Varmista myös, että johdotus on yhdistetty kytkentäkaavion 7- tai 13-reikäisen navan mukaisesti.