

KÄYTTÖOHJE

Varoitus!

VÄÄRINKÄYTTÖ VOI AIHEUTTAA SÄHKÖISKUN!

Älä päästä lapsia tai lemmikkejä loukun lähelle.

Noudata aina käyttöohjetta.

Käytä ainoastaan käyttöön soveltuvilla paristoilla. Älä käytä ladattavia pattereita.

Vain sisäkäyttöön.

Älä käytä helposti syttyvien tai räjähtävien aineiden tai laitteiden lähellä

Puhdista laite pölystä ja liasta jos sitä kertyy laitteen päälle tai sisään.

Ominaisuudet & Toiminnot:

1) Suorittaa korkeajännitteisen sähköiskun hiirten tai rottien tappamiseksi. Tuote on myrkytön, turvallinen ja luotettava.

2) Kammiossa on muotoilu, joka on helppo puhdistaa.

3) Varustettu turvakytkimellä, jotta vältetään vahingossa tapahtuvalta sähköiskulta.

4) Tuotesuunnittelussa on käytetty mikroelektroniikkapiiritekniikkaa. Tästä johtuen tuotteessa on alhainen virrankulutus, ja se sopii pitkäikäiseen käyttöön.

5) Tuotteessa on matalan akun tilan ilmaisin.

Käyttö:

Tätä yksikköä voidaan käyttää ruokasaleissa, keittiöissä, makuuhuoneissa, toimistoissa, hotelleissa ja kaikissa muissa paikoissa, joissa rotat yleensä esiintyvät.

Käyttöohjeet:

1) Vaihe#1: Työnnä muovi- tai puuveitsellä pieni määrä maapähkinävoita (tai mitä tahansa rotan haluamaa) takalevyn pohjareian läpi.

2) Vaihe#2: Aseta 4 "c"-paristoa paristolokeroon.

3) Vaihe#3: Selvitä optimaalinen paikka, jossa rotta kulkee. Aseta loukku lattialle seinää vasten siten, että sisäänkäynti on linjassa rotan kulkeman polun kanssa; rotat pysyvät mieluummin lähellä seinää.

4) Vaihe#4: Paina kytkin "On"-asentoon (-). Vihreä valo vilkkuu kerran osoittaen, että laite on otettu käyttöön. Vältä kosketusta metallilevyihin välttääksesi vahingossa tapahtuvan sähköiskun.

Käyttöön liittyviä huomioita:

1) Rotta laukaisee kaksi metallilevyä tullessaan yksikköön. Sitten vihreä valo vilkkuu 1 sekunnin ja kun korkeajännitesyöttö tapahtuu kolme kertaa, punainen valo vilkkuu kerran 5 sekunnin välein. Korkeajänniteiskua ei synny ennen kuin laite käynnistetään uudelleen seuraavan kerran.

2) Kun olet tappanut jokaisen rotan, paina kytkin OFF-asentoon (O) ja puhdista kammiot. Kuivaa auringossa, jonka jälkeen se voidaan asentaa uudelleen käyttöön.

(Poista rotan jättämä haju puhdistusaineella tai rotat eivät välttämättä tule takaisin).

3) Korkeajännitekammiossa on kolme metallilevyä. Kaksi sisempää metallilevyä tuottavat korkean jännitteen, kun rotta tulee yksikköön. Ulompi metallilevy tuottaa korkean jännitteen automaattisesti sähköiskun lauetessa. Vältä kosketusta metallilevyihin, jotta vältytään vahingossa tapahtuvalta sähköiskulta.

4) Jos punainen valo vilkkuu 3 kertaa 1 sekunnin välein virran kytkemisen tai rotan tappamisen jälkeen, paristot on vaihdettava uusiin. Katkaise virta ennen paristojen vaihtamista.

5) Poista paristot laitteesta, jos laitetta ei tarvita pitkiin aikoihin, jotta laite ei vahingoitu vuotavasta paristosta.

Varoitus:

1) Tämän tuotteen vääränlainen käyttö voi aiheuttaa sähköiskun tai vakavan vamman.

2) Älä koskaan käytä tätä tuotetta pienten lasten, pienten kotieläinten, elämää ylläpitävien laitteiden ja palavien materiaalien lähellä.

3) Älä koskaan käytä tätä laitetta märällä alustalla korkeajännitteisen sähkövuodon välttämiseksi.

Tekniset tiedot:

1) Virtalähde: 6V 4"C" patterit.

2) Staattinen työvirta: $\leq 40\mu\text{A}$

3) Korkean jännitteen käyttövirta: $\leq 350\text{ mA}$

4) Korkea jännite: 5000 V

5) korkean jännitteen tuotantoaika: 2 minuuttia.

6) Alhaisen akun ilmaisin: $4,8\text{V} \pm 0,2\text{V}$

7) Uudet patterit riittävät tuottamaan sähköiskun noin 20-30 kertaa.

Tuote on hävitettävä sähkö- ja elektroniikkaromun jätelainsäädännön mukaisesti.

Valmistuttaja/Tillverkat för: Oy Scandic Trading House ltd