



**P1-E
P3
Mobil P6-S
Stockminder
Super Apollo**

AKKUPAIMEN 9V STÄNGSELAGGREGAT 9V

• Käyttöohje • Bruksanvisning •



HUOMIO! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten.

OBS! Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan du använder apparaten och följ alla angivna instruktioner. Spara instruktionerna för senare behov.

Maahantuoja / Importör:
ISOJOEN KONEHALLI OY
Keskustie 26, 61850 Kauhajoki As, Finland
Tel. +358 (0)20 1323 232, Fax +358 (0)20 1323 388
tuotepalaute@ikh.fi • www.ikh.fi

Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen asentamista. Oikea asennus on oleellisen tärkeää optimaalisen hyödyn saamiseksi laitteesta.

PARISTON ASENNUS

Varmista että ON/OFF-kytkin on OFF-asennossa ja käännä kahva kiinnikkeitä kohti. Tässä asennossa yläosa voidaan poistaa. Kytke punainen sähköjohto plus-napaan (+) ja musta sähköjohto miinus-napaan (-).

Malleissa P3 ja P6 voit valita kahden tehon väliltä

+MAX = Korkea teho ja pariston lyhyt käyttöikä

+MIN = Alhainen teho ja pariston pitkä käyttöikä

MAADOITUSTAPIN ASENNUS

Kokoa 2-osainen maadoitustappi ja musta johto. Työnnä maadoitustappi maahan ja aseta laite sen yläpuolelle. Kytke musta johto laitteen plus-napoihin.

AITAUSLANGAN KYTKENTÄ

Kytke punainen johto laitteen plus-napojen ja aitauslangan väliin.

MAADOITUKSEN TARKISTAMINEN

Tehtyäsi kytkemän aitaan on suositeltavaa testata sen toimivuus. Kosketa laitteen maadoitusnapoja vasemmalla kädellä ja maattoa oikealla kädellä. Mikäli tunnet pienenkin sähköiskun, on maadoitusta parannettava ylimääräisellä maadoitustapilla.

ON/OFF-kytkin

Käynnistä ja sammuta laite ON/OFF-kytkimellä.



Maadoitusnavat

Kytke musta johto maadoitusnapaan.



Lamppu oikealla puolella

Vilkkuu jännitteen ollessa yli 2000V.



Plus-navat

Kytke punainen johto plus-napojen ja aidan väliin.



Lamppu vasemmalla puolella

(Malleissa P3 ja P6)

Ilmoittaa paristojännitteen tason. Valo vilkkuu nopeasti pariston ollessa uusi ja hitaammin jännitteen laskiessa. Valo lakkaa vilkkumasta jännitteen ollessa alle 6V.

AURINKOJÄRJESTELMÄN P1 JA P3 SEKÄ STOCKMINDERIN ASENNUS

Aurinkojärjestelmä sisältää aurinko-moduulin sekä huoltovapaan ja ladattavan 6V/12Ah aurinkopariston.

- Varmista että ON/OFF-kytkin on OFF-asennossa.
- Asettaaksesi aurinkopariston paristokoteloon, käännä kahva kiinnikkeitä kohti. Tässä asennossa yläosa voidaan poistaa. Kiinnitä aurinkoparisto paristokotelon seinään.
- Kytke aurinko-moduulin johto paristokotelon pohjassa olevan tuuletusaukon lävitse aurinkopariston päällä olevaan johtoliittimeen. Sininen on miinus (-) ja punainen on plus (+).
- Mallissa P3 tulisi käyttää korkeaa tehoa +MAX.
- Kiinnitä kulmikkaan muotoisen kiinnikkeen avulla (kiinnitetty aurinko-moduuliin) aluslevy, ruuvi ja aurinko-moduuli kahvaan.
- Sijoita yksikkö pihalle siten, että aurinko-moduuli osoittaa etelään ja kytke aitauslangan ja maadoitustapin kytkennät.
- HUOM! Ennen yksikön käynnistämistä on suositeltavaa antaa aurinko-moduulin ladata paristoa muutaman päivän ajan.
- Käynnistä laite tämän jälkeen. Normaleissa olosuhteissa järjestelmä toimii maaliskuusta lokakuuhun.

Malli P3:

Tarkkaile paristovaloa. Mikäli vilkkuvalon väli on yli 3 sekuntia, valon voimakkuus ei ole riittävä.

HUOMIO! Varmista että aurinko-moduuli on aina altistettu auringonvalolle, myös silloin kun yksikkö ei ole käytössä. Kytkin tulisi kääntää OFF-asentoon.



Läs bruksanvisningarna noggrant före installeringen av apparaten. En korrekt installering är väsentligt viktig för att få optimal nytta av apparaten.

INSTALLERING AV BATTERIET

Försäkra dig om att ON/OFF-brytaren är i OFF-läge och vrid handtaget mot spännet. I denna position kan man ta bort överdelen. Koppla den röda elledningen till pluspolen (+) och den svarta ledningen till minuspolen (-).

I modellerna P3 och P6 kan du välja mellan två olika effekter

+MAX = Hög effekt, kort livslängd för batteriet

+MIN = Låg effekt, lång livslängd för batteriet

INSTALLERING AV JORDNINGSTAPPEN

Sätt ihop den 2-delade jordningstappen och den svarta kabeln. Tryck ner jordningstappen i marken och sätt maskinen ovanpå den. Koppla den svarta kabeln till apparatens pluspoler.

INSTALLERING AV STÄNGSELTRÅDEN

Koppla den röda kabeln mellan apparatens pluspoler och stängseltråden.

KONTROLLERING AV JORDNINGEN

Efter att du har gjort kopplingen, är det rekommendabelt att testa dess funktion. Rör i apparatens jordningspoler med vänstra handen och jordningen med högra handen. Om du ens känner en lite elstöt, måste jordningen förbättras med en extra jordningstapp.

ON/OFF-brytaren

Sätt på och stäng av apparaten med ON/OFF-brytaren.



Jordningspolerna

Koppla den svarta kabeln till jordningspolen.



Lampan på höger sida

Blinkar då spänningen är över 2000V.



Pluspolerna

Koppla den röda kabeln mellan pluspolerna och stängslet.



Lampan på vänster sida

(I modellerna P3 och P6)

Anger nivån på batterispänningen. Lampan blinkar snabbt då batteriet är nytt och långsammare ju lägre spänningen blir. Lampan slutar blinka då spänningen är under 6V eller 6V.

INSTALLERING AV SOLSYSTEMET P1, P3 OCH STOCKMINDER

Solsystemet innehåller en solmodul samt ett service-fritt och laddbart 6V/12Ah:s solbatteri.

- Försäkra att ON/OFF-brytaren är i OFF-läge.
- För att installera solbatteriet i batterifacket, vrid handtaget mot spännet. I denna position kan man ta bort överdelen. Fäst solbatteriet på batterifackets vägg.
- Koppla i solmodulens elledning genom luftintagsöppningen på botten av batterifacket till kabeladaptern på solbatteriet. Blå är minus (-) och röd är plus (+).
- I modellen P3 bör man använda hög effekt +MAX.
- Fäst bottenplattan, skruven och solmodulen i handtaget med hjälp av det kantigt formade spännet (fastspänt i solmodulen).
- Placera apparaten utomhus så att solmodulen är vänd åt söder och koppla ihop stängseltrådens och jordningstappens kopplingar.
- OBS! Före enheten startas upp, är det rekommendabelt att först låta solmodulen ladda batteriet några dagar.
- Starta efter detta upp apparaten. Under normala förhållanden fungerar systemet från mars till oktober.

Modell P3:

Iakta batterilampan. Om det är över 3 sekunder mellan blinkningarna, har lampan inte tillräckligt mycket kraft.

OBS! Försäkra att solmodulen alltid är utsatt för solsken, också då enheten inte används. Brytaren bör vridas till OFF-läge.

