Käyttöohje
Likavesipumppu, Geko
WQD8-8-0.55B(Z), G81441



Valmistettu GEKO Sp. z o.o. Sp. k. puolesta
Kietlin, ul. Spacerowa 3
97-500 Radomsko
www.geko.pl

Ennen ensimmäistä käyttökertaa tutustu huolellisesti tähän käyttöohjeeseen. Kaikkien ohjeiden ja turvallisuusmääräysten ymmärtäminen sekä laitteeseen liittyvien riskien tiedostaminen on käyttäjän vastuulla.





Kiitos, että valitsit tuotteemme. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä.

VAROITUS!

1. **Käytä pumppua aina käyttöohjeiden mukaisesti.**
2. **Ennen käyttöä varmista, että pumppu on maadoitettu ja varustettu vikavirtasuojalla.**
3. **Älä koske pumppuun sen käydessä, älä pese, ui tai päästä eläimiä pumppausalueelle.**
4. **Älä käytä pumppua ilman vettä.**
5. **Katkaise virta ennen korjaustoimia.**

ASENNUS JA VAROTOIMET

1. **Tarkista ennen asennusta, ettei pumppu ole vaurioitunut kuljetuksessa. Suorita enintään 10 sekunnin koekäyttö. Tarkista pyörimissuunta ja vaihda tarvittaessa kahden vaiheen paikkaa (kolmivaiheisessa pumpussa).**
2. **Kytke letku poistoliitäntään ja kiinnitä sopivalla puristimella, teräsletkulle voidaan käyttää kierremuhvia tai laippaa.**
3. **Älä paina johtoa äläkä käytä sitä laitteen nostamiseen. Älä vedä kaapelia käytön aikana.**
4. **Virtajohtoa ja sähköpaneelia ei saa upottaa veteen pumpun käydessä. Jos pumppu on kaukana virtalähteestä, käytä riittävän paksua kaapelia.**
5. **Upotussyvyys enintään 5 m ja vähintään 0,5 m altaan pohjasta. Tarkista vedenpinta säännöllisesti ja älä anna pumpun käydä kuivana.**
6. **Varmista ympäristössä varoituskyltein sähköiskun vaarasta.**
7. **Sisäänrakennettu suoja ei aktivoidu normaalikäytössä. Jos suoja laukeaa usein, selvitä syy ennen jatkamista.**
8. **Älä käytä pumppua tarkoituksiin, joihin sitä ei ole suunniteltu.**
9. **Moottoritila ja öljykammio sisältävät öljyä, joka voi vahingoittaa eläimiä ja kasveja vuotaessaan.**

10. Katkaise virta ennen pumpun asentamista tai säätämistä.

11. Älä käynnistä pumppua heti sähkökatkon jälkeen – anna jäähtyä.

HUOLTO JA SÄILYTYS

- **Katkaise virta ennen huoltotoimia. Jos juoksupyörä on tukossa, puhdista roottorikammio.**
- **Käytön jälkeen huuhtele pumppu puhtaalla vedellä ja säilytä kuivassa paikassa lasten ulottumattomissa.**
- **Varmista, ettei pumppu seiso virtajohdon päällä säilytyksen aikana.**
- **Älä säilytä pumppua kuumassa tai syövyttävien aineiden läheisyydessä.**

BRUKSANVISNING
Avloppspump, Geko
WQD8-8-0.55B(Z), G81441



Tillverkad för GEKO Sp. z o.o. Sp. k.
Kietlin, ul. Spacerowa 3
97-500 Radomsko
www.geko.pl

Innan första användning, läs noggrant igenom denna bruksanvisning. Det är användarens ansvar att känna till alla instruktioner, säkerhetsföreskrifter och risker vid användning.





Tack för att du valde vår produkt. Läs manualen noggrant innan användning.

VARNING!

1. **Använd alltid pumpen enligt bruksanvisningen.**

2. **Se till att pumpen är jordat och utrustat med jordfelsbrytare före användning.**

3. **Rör inte pumpen när den är igång, bada inte och låt inte djur komma nära pumpområdet.**

4. **Kör inte pumpen utan vatten.**

5. **Bryt strömmen innan du utför några reparationer.**

INSTALLATION OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

1. **Kontrollera att pumpen inte är skadad efter transport. Gör en provkörning högst 10 sekunder. Kontrollera rotationsriktningen och byt plats på två faser vid behov (vid trefas).**

2. **Anslut slangen till utloppet och fäst med en klämma eller fläns. För stålslang kan man använda gängad koppling.**

3. **Pressa inte kabeln och använd den inte för att bära pumpen. Dra inte i kabeln under drift.**

4. **Nätkabel och elpanel får inte doppas i vatten när pumpen kör. Om pumpen är långt från eluttaget, använd en kabel med tillräcklig tjocklek.**

5. **Maximal nedsänkningsdjup är 5 m och minst 0,5 m från botten. Kontrollera vattennivån ofta och låt inte pumpen gå torr.**

6. **Sätt upp varningsskyltar i närheten om risk för elektrisk stöt finns.**

7. **Det inbyggda skyddet aktiveras inte vid normal drift. Om det löser ut ofta, undersök orsaken innan fortsatt användning.**

8. **Använd endast pumpen för ändamål den är avsedd för.**

9. **Motor- och oljekammare innehåller olja som kan skada djur och växter vid läckage.**

10. **Bryt strömmen innan du justerar eller monterar pumpen.**

11. **Starta inte pumpen omedelbart efter strömavbrott – låt den svalna.**

UNDERHÅLL OCH FÖRVARING

- **Koppla från strömmen innan underhåll. Rengör rotorkammaren om löphjulet är blockerat.**
- **Skölj pumpen med rent vatten efter varje användning och förvara torrt utom räckhåll för barn.**
- **Se till att pumpen inte står på strömkabeln vid förvaring.**
- **Förvara inte nära värmekällor eller frätande ämnen.**

CE DECLARATION OF CONFORMITY

GEKO Sp. z o.o. Sp. k. Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko
declare under our own responsibility that the product:

Submersible sewage cutter pump GEKO PREMIUM
Type: G81441, Model: WQD8-8-0.55B(Z)

meets the requirements of the directives of the European Parliament and of the Council:
2014/30 / EU of 26 February 2014 on the harmonization of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility, 2014/35 / EU of 26 February 2014 on the harmonization of the laws of the Member States relating to the making available on the market of electrical equipment intended for use within specified voltage limits and standards

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020, EN 55014-2: 2015
EN IEC 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013 + A1: 2019
EN 60335-1: 2012 + A11: 2014 + A13: 2017 + A1: 2019 + A14: 2019 + A2: 2019
EN 60335-2-41: 2003 + A1: 2004 + A2: 2010, EN 62233: 2008 + AC: 2008
EN 60034-1: 2010 + AC: 2010 is identical to the copy,
which is the subject of the assessment certificate
EC type no. M.2021.206.C65207 of 03/06/2021
issued by UDEM Uluslararası Belgelendirme Denetim Egitim Merkezi San. ve Tic. A.Ş.
Mutlukent Mahallesi 2073 Sokak No: 10 Umitkoy-CANKAYA,
Ankara Country: Turkey
Phone: 00 90 312 443 03 90, Fax: 00 90 312 443 03 76
Email: yapı@udemltd.com.tr, Website: www.udemltd.com.tr
Identification number of the notified body: 2292

The declaration of conformity becomes invalid when the product has been modified without producer's agreement.

Name and address of the person authorised to compile the technical file:
Larysa Kowalczyk, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko.

Kietlin, 04.04.2024
Larysa Kowalczyk
Authorised person

KARTA GWARANCYJNA

Data sprzedaży *
Adres *

Nabywca (imię i nazwisko / nazwa firmy) *
Nazwa produktu *

Model / Kod produktu *

(pieczątka i czytelny podpis sprzedawcy)
Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami gwarancji i akceptuję poniżej wymienione warunki. Towar nie posiada żadnych widocznych wad oraz uszkodzeń.
(czytelny podpis nabywcy)

UWAGA! Samowolne dokonanie wpisu do karty gwarancyjnej lub dokonanie jakichkolwiek zmian w istniejących wpisach jest równoznaczne z utratą praw gwarancyjnych.

Karta gwarancyjna jest ważna jedynie z dowodem zakupu

I. OKRES GWARANCJI

1. **Okres ochrony gwarancyjnej rozpoczyna się w dniu zakupu/wydania towaru i wynosi:**
   a. zakup konsumencki - 2 lata: dla wszystkich urządzeń objętych ochroną gwarancyjną, z wyjątkiem akumulatorów, na które udzielamy 6-miesięcznej gwarancji
   b. zakup komercyjny - 1 rok: dla wszystkich urządzeń objętych ochroną gwarancyjną, z wyjątkiem akumulatorów, na które udzielamy 6-miesięcznej gwarancji

2. **Zakup konsumencki w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta. (Dz.U. 2014poz. 827) jest to zakup dokonywany przez osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.**

3. **Okres gwarancji nie wydłuża się z powodu świadczenia gwarancyjnego. Obowiązuje to także dla wymienionych lub naprawionych części. Naprawy przypadające po upływie okresu gwarancji są odpłatne.**

4. **Na wykonane naprawy odpłatne gwarant udziela 3-miesięcznej gwarancji pod warunkiem dokonania naprawy w warsztacie gwaranta.**

II. OBOWIĄZKI GWARANTA

1. **Gwarancja - stanowi zobowiązanie gwaranta do nieodpłatnego usunięcia wad fizycznych wyrobu (materiałowych, montażowych).**

2. **Gwarant za pośrednictwem centralnego punktu serwisowego usunie wady zgłaszane przez reklamującego roszczeń w terminie 14 dni od przyjęcia urządzenia do serwisu, a usunięcie wady w przypadku jej zakwalifikowania do**

bezpłatnej obsługi gwarancyjnej nastąpi nie później niż w ciągu 30 dni od przyjęcia urządzenia do serwisu.

3. **Okres naprawy może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności pozyskania części zamiennych.**

III. WARUNKI GWARANCJI

1. **Gwarancja obejmuje wszystkie uszkodzenia powstałe w okresie obowiązywania gwarancji wynikające z ujawnienia się w tym okresie ukrytych wad materiałowych, montażowych lub technologicznych.**

2. **Gwarancji nie podlegają uszkodzenia urządzenia powstałe z powodu:**
   a. niewłaściwego transportu i magazynowania;
   b. niezgodnej z instrukcjami instalacji, uruchomienia, eksploatacji i konserwacji, oraz w przypadku niewłaściwego doboru narzędzia/osprzętu;
   c. działania czynników zewnętrznych lub osób trzecich, w szczególności: działania siły wyższej (piorun, pożar, powodzie, trzęsienia ziemi, działania wojenne, zamieszki i zamachy);
   d. innych uszkodzeń powstałych nie z winy producenta.

3. **Gwarancja traci ważność w przypadku: zmian konstrukcyjnych lub przeróbek dokonanych przez użytkownika, prób napraw i regulacji nieprzewidzianych w instrukcji obsługi, zaniechania przeglądów eksploatacyjno-konserwacyjnych, stosowania nieodpowiednich części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych.**

4. **Gwarancją nie są objęte elementy eksploatacyjne oraz ulegające zużyciu w trakcie okresu obowiązywania gwarancji, takie jak:**

- **bębny i szczęki sprzęgła, filtry, głowice żyłkowe, koła, linki rozruchnika, listwy tnące, łańcuchy tnące i prowadnice, noże tnące, paski napędowe, sprzęgła i tarcze cierne, śruby bezpieczeństwa, świece zapłonowe, tarcze, żarówki;**

- **elementy silnika: cylindry, łożyska, membrany gaźników, panewki, pierścienie, tłoki, wał korbowy;**

- **elementy skrzyni biegów/przekładni: koła zębate, łańcuchy, pompy hydrauliczne;**

- **pozostałe elementy eksploatacyjne: amortyzatory, zabezpieczenia przeciążeniowe, cięgna i linki sterujące, koła zębate, łożyska, panewki, piasty noża, szczotki węglowe, wpusty zabezpieczające;**

- **elementy niewymienione w niniejszej karcie gwarancyjnej, a które w sposób oczywisty zużywają się w trakcie pracy.**

IV. ZGŁOSZENIE GWARANCYJNE

1. **Naprawy gwarancyjne na terenie Polski wykonywane są wyłącznie przez Serwis GEKO.**

2. **Warunkiem skorzystania ze świadczeń gwarancyjnych jest zgłoszenie reklamacji i dostarczenie przez nabywcę kompletnego urządzenia z całym osprzętem wraz z dokumentem zakupu lub innym dokumentem potwierdzającym zakup.**

3. **Zgłoszenia naprawy gwarancyjnej dokonuje się na formularzu „PROTOKÓŁ/ZLECENIE NAPRAWY” dołączonym do niniejszej umowy gwarancyjnej lub pobranym ze strony internetowej: http://b2b.geko.pl**

4. **W przypadku niespełnienia któregokolwiek warunku reklamujący ma prawo odmówić przyjęcia urządzenia do naprawy.**

5. **W przypadku stwierdzenia wady urządzenie wraz z dokumentami należy przekazać do miejsca zakupu lub przesłać do centralnego punktu serwisowego GEKO.**

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W CELU REALIZACJI GWARANCJI I NAPRAWY SERWISOWEJ

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia gwarancji jest Gwarant (GEKO Sp. z o.o. Sp. k., email: geko@geko.pl, tel. (+48) 44 682 40 04). Pełna informacja na temat przetwarzania danych i praw na stronie: https://b2b.geko.pl/polityka-prywatnosci_13