Käännös alkuperäisestä ohjeesta

KRAFT&DELE
PROFESSIONAL

KÄYTTÖOHJE

MAKKARANTEKOKONE



KD4134

Virtasenkauppa.fi

KÄYTTÖOHJEET

Makkaran täyttökoneen kokoaminen:

1. Älä käytä makkarantäyttäjää liukkaalla pinnalla. 2. Kiinnitä kone pöydän kulmaan. Varmista, että kampea voi pyörittää vapaasti.
3. Kiinnitä kampi ja kiristä ruuvi.

PUHDISTUS

1. Pese laite huolellisesti ennen ensimmäistä käyttökertaa kiinnittäen erityistä huomiota osiin, jotka joutuvat kosketuksiin elintarvikkeiden kanssa. Käytä puhdistukseen lämmintä vettä ja astianpesuainetta. Huuhtele ja kuivaa heti.

2. Puhdista yllä kuvatulla tavalla jokaisen käyttökerran jälkeen.

3. Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, voitele kaikki pinnat öljyllä. Tämä suojaa sitä ruostumiselta.

TÄYTTÖ

1. Käännä kampea takaisin niin, että hammastettu rulla on ulkopuolella.
2. Täytä rulla täytteellä.
3. Purista ilmakuplat pois täytettä vaivatessasi.
4. Valitse sopiva makkaran täyttölaite ja aseta se rullalle. 5. Aseta makkarat (sianliha- tai tekomakkarat) täyttölaitteeseen ja aloita makkaroiden täyttäminen pyörittämällä kampea.
6. Kun suolet ovat täynnä, sido solmu suolen päähän.
7. Puhdista kone heti täytön jälkeen kohdassa "Puhdistus" kuvatulla tavalla.

Virtasenkauppa.fi