finnlumor

ko0524 627949

EN Remote Controller functions:



ON/OFF

when you play the music, press the music mode button, it can control the rotate speed of dynamic light effect.

Rotate Speed

Music 1. | Music 2.. | Music 3... | Music 4....

Three modes

1. Green spot
2. Green spot + blue dynamic effect
3. Blue dynamic effect

Lighting color rotate area

C1 green spot + blue dynamic

C2 green spot + green dynamic

C3 green spot + red dynamic

C4 green spot + blue and green dynamic

C5 green spot + red and green dynamic

C6 green spot + red and blue dynamic

C7 green spot + red, blue and green dynamic

Rotate speed of dynamic light effect "-".

Rotate speed of dynamic light effect "+".

Info/Tootja/Ražotājs/Gamintojas:
Tammer Brands Oy, Viinikankatu 36,
33800 Tampere, Finland, finnlumor.fi

finnlumor

ko0524 627949

FI Kauko-ohjaimen toiminnot:



PÄÄLLE/POIS

Voit ohjata dynaamisen valoefektin pyörimis-nopeutta painamalla musiikkitila-painiketta musiikin soidessa.

Pyörimisnopeus

Musiikki 1. | Musiikki 2.. | Musiikki 3... | Musiikki 4....

Kolme toimintatilaa

1. Vihreä spottivalo
2. Vihreä spottivalo + sininen dynaaminen efekti
3. Sininen dynaaminen efekti

C1 vihreä spottivalo + sininen dynaaminen

C2 vihreä spottivalo + vihreä dynaaminen

C3 vihreä spottivalo + punainen dynaaminen

C4 vihreä spottivalo + sininen ja vihreä dynaaminen

C5 vihreä spottivalo + punainen ja vihreä dynaaminen

C6 vihreä spottivalo + punainen ja sininen dynaaminen

C7 vihreä spottivalo + punainen, sininen ja vihreä dynaaminen

Valaistuksen värin vaihtelualue

Rotate speed of dynamic light effect "-".

Rotate speed of dynamic light effect "+".

Info/Tootja/Ražotājs/Gamintojas:
Tammer Brands Oy, Viinikankatu 36,
33800 Tampere, Finland, finnlumor.fi

finnlumor

ko0524 **627949**

SV Fjärrkontrollsfunktioner:



PÅ/AV

När du spelar musik, tryck på knappen för musikläget som kan kontrollera den dynamiska ljuseffektens rotationshastighet.

Rotationshastighet

Musik 1. | Musik 2.. | Musik 3... | Musik 4....

Tre lägen

1. Grön prick
2. Grön prick + blå dynamisk effekt
3. Blå dynamisk effekt

Rotationsområde för ljusfärgen

- C1 grön prick + blå dynamik
- C2 grön prick + grön dynamik
- C3 grön prick + röd dynamik
- C4 grön prick + blå och grön dynamik
- C5 grön prick + röd och grön dynamik
- C6 grön prick + röd och blå dynamik
- C7 grön prick + röd, blå och grön dynamik

Rotationshastighet för den dynamiska ljuseffekten ”-”.

Rotationshastighet för den dynamiska ljuseffekten ”+”.

Info/Tootja/Ražotājs/Gamintojas:
Tammer Brands Oy, Viinikankatu 36,
33800 Tampere, Finland, finnlumor.fi

finnlumor

ko0524 **627949**

DK Fjernbetjeningens funktioner:



ON/OFF

Når du spiller musik, skal du trykke på musiktilstandsknappen, så kan den styre rotationshastigheden for den dynamiske lyseffekt.

Rotationshastighed

Musik 1. | Musik 2.. | Musik 3... | Musik 4....

Tre tilstande

1. Grønt spot
2. Grønt spot + blå dynamisk effekt
3. Blå dynamisk effekt

Belysningsfarve roterer område

- C1 grøn plet + blå dynamisk
- C2 grøn plet + grøn dynamisk
- C3 grøn plet + rød dynamisk
- C4 grøn plet + blå og grøn dynamik
- C5 grøn plet + rød og grøn dynamik
- C6 grøn plet + rød og blå dynamik
- C7 grøn plet + rød, blå og grøn dynamisk

Drej hastigheden på den dynamiske lyseffekt "-".

Rotationshastighed for dynamisk lyseffekt "+".

Info/Tootja/Ražotājs/Gamintojas:
Tammer Brands Oy, Viinikankatu 36,
33800 Tampere, Finland, finnlumor.fi

finnlumor

ko0524 627949

NO Remote Controller functions:



ON/OFF

når du spiller musikk, trykker du på musik-kmodusknappen, den kan kontrollere rotasjonshastigheten til dynamisk lyseffekt.

Rotasjonshastighet

Musikk 1. | Musikk 2.. | Musikk 3... | Musikk 4....

Tre moduser

1. Grønn spot
2. Grønn spot + blå dynamisk effekt
3. Blå dynamisk effekt

Rotasjonsområde for belysningsfarge

- C1 grønn flekk + blå dynamisk
- C2 grønn spot + grønn dynamisk
- C3 grønn flekk + rød dynamisk
- C4 grønn flekk + blå og grønn dynamikk
- C5 grønn spot + rød og grønn dynamikk
- C6 grønn flekk + rød og blå dynamikk
- C7 grønn spot + rød, blå og grønn dynamisk

Roter hastigheten på den dynamiske lyseffekten "-".

Roter hastighet for dynamisk lyseffekt "+".

Info/Tootja/Ražotājs/Gamintojas:
Tammer Brands Oy, Viinikankatu 36,
33800 Tampere, Finland, finnlumor.fi

finnlumor

ko0524 627949

ET Kaugjuhtimispuldi funktsioonid



SISSE/VÄLJA

Vahelduva valguse pöörlemiskiiruse määramiseks vajutage muusika mängimise ajal muusikarežiimi.

Pöörlemiskiirus

Muusika 1. | Muusika 2.. | Muusika 3... | Muusika 4....

Kolm režiimi

1. Roheline laik
2. Roheline laik + sinine vahelduv valgus
3. Sinine vahelduv valgus

Valgustuse värvi vaheldumisala

C1 roheline laik + sinine vahelduv

C2 roheline laik + roheline vahelduv

C3 roheline laik + punane vahelduv

C4 roheline laik + sinine ja roheline vahelduv

C5 roheline laik + punane ja roheline vahelduv

C6 roheline laik + punane ja sinine vahelduv

C7 roheline laik + punane, sinine ja roheline vahelduv

Vahelduva valguse pöörlemiskiirus "–".

Vahelduva valguse pöörlemiskiirus "+".

Info/Tootja/Ražotājs/Gamintojas:
Tammer Brands Oy, Viinikankatu 36,
33800 Tampere, Finland, finnlumor.fi

finnlumor

ko0524 627949

LV Tālvadības pults funkcijas:



IESLĒGT/IZSLĒGT

Kad atskaņojat mūziku, nospiediet mūzikas režīma pogu; tā var kontrolēt dinamiskā gaismas efekta rotācijas ātrumu.

Rotācijas ātrums

Mūzika 1. | Mūzika 2.. | Mūzika 3... | Mūzika 4....

Trīs režīmi

1. Zaļš punkts
2. Zaļš punkts + zili dinamisks efekts
3. Zili dinamisks efekts

Apgaismojuma krāsas rotācijas laukums

C1 zaļš punkts + zili dinamisks

C2 zaļš punkts + zaļi dinamisks

C3 zaļš punkts + sarkani dinamisks

C4 zaļš punkts + zili un zaļi dinamisks

C5 zaļš punkts + sarkani un zaļi dinamisks

C6 zaļš punkts + sarkani un zili dinamisks

C7 zaļš punkts + sarkani, zili un zaļi dinamisks

Dinamiskā gaismas efekta rotācijas ātrums "-".

Dinamiskā gaismas efekta rotācijas ātrums "+".

Info/Tootja/Ražotājs/Gamintojas:
Tammer Brands Oy, Viinikankatu 36,
33800 Tampere, Finland, finnlumor.fi

finnlumor

ko0524 627949

LT Nuotolinio valdymo pulto funkcijos



Įjungimas / išjungimas

Norėdami nustatyti dinaminio šviesos efekto sukimosi greitį, muzikos grojimo metu paspauskite muzikos režimo mygtuką.

Sukimosi greitis

Muzika 1. | Muzika 2.. | Muzika 3... | Muzika 4....

Trys režimai

1. Žalias taškinis
2. Žalias taškinis + mėlynas dinaminis efektas
3. Mėlynas dinaminis efektas

C1 žalias taškinis + mėlynas dinaminis

C2 žalias taškinis + žalias dinaminis

C3 žalias taškinis + raudonas dinaminis

C4 žalias taškinis + mėlynas ir žalias dinaminis

C5 žalias taškinis + raudonas ir žalias dinaminis

C6 žalias taškinis + raudonas ir mėlynas dinaminis

C7 žalias taškinis + raudonas, mėlynas ir žalias dinaminis

Apšvietimo spalvų sukimosi sritis

Dinaminio šviesos efekto sukimosi greitis „−“

Dinaminio šviesos efekto sukimosi greitis „+“

Info/Tootja/Ražotājs/Gamintojas:
Tammer Brands Oy, Viinikankatu 36,
33800 Tampere, Finland, finnlumor.fi

finnlumor

ko0524 627949

DE Remote Controller functions:



EIN/AUS

Wenn Sie die Musik spielen, drücken Sie die Musik-Modus-Taste, kann es die Rotations-geschwindigkeit der dynamischen Lichteffekt zu steuern.

Rotationsgeschwindigkeit

Musik 1. | Musik 2.. | Musik 3... | Musik 4....

Drei Modi

1. Grüner Spot
2. Grüner Spot + blauer dynamischer Effekt
3. Blauer dynamischer Effekt

Beleuchtungsfar-bendrehbereich

C1 grüner Punkt + blau dynamisch

C2 grüner Spot + grüne Dynamik

C3 grüner Spot + rot dynamisch

C4 grüner Spot + blau und grün dynamisch

C5 grüner Spot + rot und grün dynamisch

C6 green spot + rot und blau dynamisch

C7 grüner Spot + rot, blau und grün dynamisch

Geschwindigkeit des dynamischen Lichteffekts drehen "-".

Drehgeschwindigkeit des dynamischen Lichteffekts "+".

Info/Tootja/Ražotājs/Gamintojas:
Tammer Brands Oy, Viinikankatu 36,
33800 Tampere, Finland, finnlumor.fi

finnlumor

ko0524 **627949**

PL Remote Controller functions:



ON/OFF

Podczas odtwarzania muzyki naciśnij przycisk trybu muzycznego, aby kontrolować prędkość obracania dynamicznego efektu świetlnego.

Prędkość obrotu

Muzyka 1. | Muzyka 2.. | Muzyka 3... | Muzyka 4....

Trzy tryby

1. Zielony punkt
2. Zielony punkt + niebieski efekt dynamiczny
3. Niebieski efekt dynamiczny

Obszar obracania koloru oświetlenia

C1 zielony punkt + niebieski dynamiczny

C2 zielony punkt + zielony dynamiczny

C3 zielony punkt + czerwony dynamiczny

C4 zielony punkt + niebieski i zielony dynamiczny

C5 zielony punkt + czerwony i zielony dynamiczny

C6 zielony punkt + czerwony i niebieski dynamiczny

C7 zielony punkt + czerwony, niebieski i zielony dynamiczny

Obróć prędkość dynamicznego efektu świetlnego "-".

Obróć prędkość dynamicznego efektu świetlnego "+".

Info/Tootja/Ražotājs/Gamintojas:
Tammer Brands Oy, Viinikankatu 36,
33800 Tampere, Finland, finnlumor.fi