Käyttöohje

Vaihteistonostin 0,5 T

G02100



Lue tämä ohjekirja huolellisesti ennen ensimmäistä käyttökertaa.

Käyttäjän vastuulla on perehtyä kaikkiin turvallista käyttöä ja laitteen hallintaa koskeviin ohjeisiin sekä ymmärtää mahdolliset käyttöön liittyvät riskit.





VAROITUS!!!
Tuotteiden jatkuva kehitys saattaa johtaa siihen, että käyttöohjeen sisältö muuttuu ilman erillistä ilmoitusta. Nämä erot eivät voi olla reklamaation peruste.

TEKNISET TIEDOT

- Nimelliskuorma: 0,5T
- Enimmäiskorkeus: 1900 mm
- Vähimmäiskorkeus: 1100 mm
- Mitat: 520x230x800 mm

TURVALLISUUSOHJEET

- Käytä tunkkia tasaisella ja tukevalla alustalla, mieluiten betonilla. Varmista, että alusta on puhdas.
- Jos tunkki kaatuu tai kallistuu, lopeta käyttö heti ja siirry turvaan. Älä yritä tukea tunkkia – seurauksena voi olla vakava tai kuolemaan johtava vamma.
- Käytä tunkkia vain soveltuvassa tilassa, joka on siisti, puhdas ja esteetön. Valaistuksen on oltava riittävä.
- Ennen käyttöä varmista, että vaihteiston paino ja koko eivät ylitä tunkin kapasiteettia.
- Varmista, että ajoneuvo on nostettu ja vakaasti tuettu oikealle korkeudelle ennen kuin siirrät tunkin sen alle.
- Pidä kaikki asiattomat henkilöt loitolla tunkista noston, laskun ja kuljetuksen aikana.
- Säilytä hyvä tasapaino ja asento. Käytä liukumattomia kenkiä ja varmista, että lattia ei ole liukas.
- Poista kaikki roikkuvat vaatteet ja korut. Sido pitkät hiukset.
- Varmista, että kuorma on asetettu keskelle satulaa ja kiinnitetty ennen nostamista, laskemista tai siirtoa.
- Varmista, että satula on laskettu alas ja on puhdas, kuiva ja öljytön ennen siirtämistä.

- Seuraa aina työvaiheita ja varmista, että toimenpiteet suoritetaan loppuun.
- ÄLÄ ylitä tunkin nimelliskuormaa.
- ÄLÄ anna kouluttamattomien henkilöiden käyttää tunkkia.
- ÄLÄ laita kehoa tunkin sisään tai alle käytön aikana.
- ÄLÄ nosta tai laske ajoneuvoa, jos vaihteistotunkkia käytetään samalla.
- ÄLÄ siirrä tunkkia kuorman kanssa satula ylhäällä.
- ÄLÄ altista tunkkia kosteudelle tai kondenssivedelle.
- ÄLÄ käytä tunkkia väsyneenä tai alkoholin, huumeiden tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
- ÄLÄ käytä tunkkia ajoneuvon tukemiseen.
- ÄLÄ siirrä tunkkia ilman, että kuorma on kunnolla kiinnitetty.
- ÄLÄ tee muutoksia tunkkiin. ÄLÄ säädä tai peukaloi varoventtiiliä.
- ÄLÄ poista tunkista etikettejä.
- ÄLÄ käytä jarrunestettä hydrauliyksikön täyttämiseen.
- Vain pätevä henkilö saa huoltaa ja voidella tunkin.
- Ennen varastointia varmista, että kaikki osat ovat puhtaat ja öljyttömät (erityisesti satula) ja satula on alimmassa asennossa.

KOONTAOHJEET

Pura tuote ja tarkista sisältö. Jos osia puuttuu tai ne ovat vahingoittuneet, ota välittömästi yhteyttä toimittajaan.

1. Kiinnitä hydrauliyksikkö kahteen jalkaan neljällä pultilla ja niihin kuuluvilla muttereilla ja aluslevyillä (kuva 1).
2. Kiinnitä neljä pyörää jalkarakenteisiin käyttäen neljää mutteria ja aluslevyä (kuva 1).
3. Aseta satula hydraulimännän päälle.

KÄYTTÖOHJEET

Tunkin asettaminen kuorman alle

- Ennen käyttöä varmista, että vaihteiston koko ja paino eivät ylitä tunkin kapasiteettia.
- Varmista, että ajoneuvo on paikallaan, käsijarru päällä ja nostettu oikealle korkeudelle, jotta tunkki mahtuu alle.
- Varmista, että muita henkilöitä ei ole ajoneuvon lähellä tai alla.
- Varmista, että satula on alimmassa asennossa ja keskitetysti vaihteiston alla.
- Kun satula on juuri vaihteiston alla, säädä tarvittaessa sijaintia.

Kuorman laskeminen

- Varmista, että kuorma on keskellä satulaa ja kiinnitetty.
- Kierrä vapautusventtiiliä, jotta satula laskeutuu minimiin ennen siirtoa.

KULJETUS

- Varmista, että satula on täysin laskettu alas ja kuorma on kiinnitetty ennen nostamista, laskemista tai siirtoa.
- Siirrä kuormaa vain tasaisella ja kovalla alustalla, mieluiten betonilla, ja varmista, että lattia on puhdas.
- Seuraa kuormaa koko siirron ajan.
- Pidä muut henkilöt turvallisen etäisyyden päässä.

HUOLTO

- Kun tunkkia ei käytetä, laske satula alas männän ja tiivisteiden korroosion estämiseksi.

- Pidä tunkki puhtaana, pyyhi pois öljy ja rasva. Voitele liikkuvat osat happovapaalla öljyllä.
- Öljysylinteri on suljettu yksikkö eikä siihen saa koskea.
- Tarkista ennen jokaista käyttöä, ettei osissa ole vaurioita, halkeamia, vääntymiä tai kulumaa.
- ÄLÄ käytä tunkkia, jos epäilet sen olleen altistunut epänormaalille kuormalle tai iskulle.
- Tarkista säännöllisesti männän ja varren kunto korroosion varalta.
- Puhdista näkyvät alueet öljytyllä liinalla.

ONGELMA	SYY	RATKAISU
Tunkki ei nouse	Ei hydraulista öljyä tai viallinen imu- tai jakoventtiili. Vapautusventtiili auki.	Ota yhteys valtuutettuun huoltoon. Sulje vapautusventtiili.
Tunkki nousee vain puoliväliin	Hydraulinen öljy vähissä tai sitä on liikaa.	Ota yhteys valtuutettuun huoltoon.
Nostettu kuorma ei pysy ylhäällä / Huono nostoteho	Vialliset venttiilit tai männän- tai työntäjätiivisteet.	Ota yhteys valtuutettuun huoltoon.

BRUKSANVISNING

Växellyft 0,5T

G02100



Läs denna manual noggrant före första användning. Det är användarens ansvar att sätta sig in i alla instruktioner som är nödvändiga för säker användning och drift av utrustningen samt att förstå alla risker som kan uppstå vid användning.





VARNING!!!
Produktens kontinuerliga utveckling kan medföra att innehållet i användarmanualen ändras utan föregående meddelande. Dessa skillnader kan inte ligga till grund för reklamation.

TEKNISKA DATA

- Max belastning: 0,5T
- Maxhöjd: 1900 mm
- Minhöjd: 1100 mm
- Mått: 520x230x800 mm

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

- Använd domkraften på en plan och fast yta, helst betong. Se till att golvet är rent.
- Om domkraften välter eller lutar, sluta använda den och flytta dig till en säker plats. Försök inte att hålla kvar domkraften – allvarliga eller dödliga skador kan uppstå.
- Använd domkraften i ett lämpligt, rent, organiserat område utan främmande föremål. Se till att belysningen är tillräcklig.
- Se till att växellådans vikt och storlek inte överskrider domkraftens kapacitet.
- Se till att fordonet är upplyft och stabiliserat på rätt höjd innan domkraften flyttas under.
- Håll obehöriga personer borta från domkraften under lyft, sänkning och transport.
- Håll balansen och en stabil hållning. Använd halkfria skor och undvik hala golv.
- Ta bort lösa kläder och smycken. Bind upp långt hår.
- Se till att lasten är placerad centrerat på sadeln och är fastspänd före lyft, sänkning eller transport.

- Se till att sadeln är helt sänkt och fri från olja och smuts innan förflyttning.
- Övervaka alltid arbetet tills det är helt slutfört.
- ÖVERSKRID INTE domkraftens maxkapacitet.
- LÅT INTE outbildade personer använda domkraften.
- FÖR INTE kroppen i eller under domkraften vid användning.
- LYFT INTE eller sänk inte fordonets plattform medan växellyften används.
- TRANSPORTERA INTE domkraften med last och upphöjd sadel.
- UTSÄTT INTE domkraften för fukt eller kondens.
- ANVÄND INTE domkraften om du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
- ANVÄND INTE domkraften som stöd för fordon.
- FLYTTA INTE domkraften om lasten inte är korrekt fastspänd.
- GÖR INGA modifieringar på domkraften. RÖR INTE säkerhetsventilen.
- TA INTE BORT några etiketter från domkraften.
- FYLL INTE på bromsvätska i hydraulenheten.
- Endast kvalificerad personal får smörja och underhålla domkraften.
- Före förvaring, se till att alla delar är rena och fria från fett (särskilt sadeln) och att sadeln är helt sänkt.

MONTERING

Packa upp produkten och kontrollera innehållet. Om några delar saknas eller är skadade, kontakta din leverantör omedelbart.

1. Fäst hydraulenheten vid de två benen med fyra bultar, muttrar och brickor (figur 1).
2. Montera de fyra hjulen på benen med fyra muttrar och brickor (figur 1).
3. Placera sadeln ovanpå hydraulkolven.

ANVÄNDNING

Placering av domkraften under lasten

- Kontrollera att växellådans vikt och storlek inte överskrider domkraftens kapacitet.
- Se till att fordonet är rätt placerat, handbromsen åtdragen och fordonet upplyft så att domkraften kan placeras korrekt.
- Se till att inga personer befinner sig runt eller under fordonet.
- Se till att sadeln är i nedersta läget och centrerat under växellådan.
- Justera domkraftens position om nödvändigt.

Sänkning av lasten

- Kontrollera att lasten är centrerad och säkrad på sadeln innan du försöker lyfta, sänka eller transportera. Vrid på frigöringsventilen för att sänka sadeln till minimihöjd före transport.

TRANSPORT

- Se till att sadeln är helt sänkt och lasten är säkrad före lyft, sänkning eller transport.
- Transportera lasten på plan och fast yta, helst betong, och se till att ytan är ren.
- Övervaka lasten kontinuerligt under transport.
- Håll andra personer på säkert avstånd.

UNDERHÅLL

- När domkraften inte används, sänk sadeln helt för att minimera korrosion på kolv och tätningar.
- Håll domkraften ren och torka bort olja och fett. Smörj rörliga delar med syrafri olja.
- Oljecylindern är en sluten enhet och får inte öppnas.

- Innan varje användning, gå igenom checklistan och säkerställ att inga delar är skadade, böjda, spruckna eller slitna.
- ANVÄND INTE domkraften om du misstänker att den utsatts för onormal belastning eller stöt.
- Kontrollera regelbundet pumpkolv och kolvstång för korrosion.
- Rengör exponerade ytor med en oljad trasa.

FELSÖKNING

PROBLEM	ORSAK	LÖSNING
Domkraften lyfter inte	Inget hydraulolja eller defekt sug- eller tryckventil. Frigöringsventilen är öppen.	Kontakta auktoriserad service. Stäng frigöringsventilen.
Domkraften lyfter bara halvvägs	Låg hydraulolja eller för mycket hydraulolja.	Kontakta auktoriserad service.
Lyften håller inte lasten uppe / Dålig lyftkraft	Defekta ventiler, defekt kolvtätning eller defekt kolvstångstätning.	Kontakta auktoriserad service.

CE DECLARATION OF CONFORMITY

GEKO Sp. z o.o. Sp. k. Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko
declare under our own responsibility that the product:

Tall transmission jack 0,5T
TYPE: G02100, MODEL: ZX0102 0.5T

to which this declaration refers conforms with the relevant harmonized standards under:
2006/42/EC of 17 May 2006 on machinery,
and standards EN /ISO 12100:2010, EN 1494:2000+A1:2008,
EN ISO 13857:2008, EN 349:1993+A1:2008
complies with the CE certificate
CE Typ no. QA-AC-4632/20 of 20.05.2020

issued by Alberk QA Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme Anonim Sirketi
Barbaros Mahallesi Ak Zambak Sokak A Blok Kat: 19 No: 2 Atasehir
Istanbul, Turkey
tel.: 0090 216 572 49 10, Fax: 0090 216 572 49 14
Email: info@qatechnic.com, www.qatechnic.com
Notified Body number: **2138**