KÄYTTÖOHJE

ÖLJYPUMPPU 230 V

Tyyppi: G00937, Malli: 08-150WZC



Valmistettu:
GEKO Sp. z o.o. Sp. k.
Kietlin, Spacerowa 3
97-500 Radomsko
www.geko.pl

Lue tämä ohje huolellisesti ennen ensimmäistä käyttökertaa.
Kaikkien turvalliseen käyttöön ja laitteen käyttöön liittyvien riskien ymmärtämiseen tarvittavien ohjeiden tunteminen on käyttäjän vastuulla.





Lue tämä ohje huolellisesti ennen ensimmäistä käyttökertaa.
Kaikkien turvalliseen käyttöön ja laitteen käyttöön liittyvien riskien ymmärtämiseen tarvittavien ohjeiden tunteminen on käyttäjän vastuulla.

TEKNISET TIEDOT

Teho: 180 W
Virtajännite: 230 V
Tuotto: 50 l/min
Maksimi nostokorkeus: 10 m
Tulo-/lähtöliitäntä: 3/4”

TURVALLISUUSOHJEET

Seuraavien varoitusten noudattamatta jättäminen sekä puuttuminen pumpun moottoriin vapauttaa valmistajan vastuusta mahdollisten henkilöille, eläimille, omaisuudelle tai itse laitteelle aiheutuneiden vahinkojen osalta sekä mitätöi takuuoikeudet.

- Käytä tankkauksen aikana PVC-suojakäsineitä, sillä hiilivetyjen pitkäaikainen ihokosketus saattaa aiheuttaa ärsytystä.
- Älä tupakoi polttoaineen jakelun aikana.
- Jakajan sisällä on korkeajännite, minkä vuoksi laitteen saa avata vain pätevä ja valtuutettu sähköasentaja.
- Älä ylitä laitteen suunnittelussa määriteltyjä maksimirajoja.
- Älä jätä laitetta valvomatta käytön aikana.
- Varmista ennen käynnistämistä, että virtajohto ja muut osat ovat hyvässä kunnossa.
- Älä käynnistä laitetta paljain jaloin, märin käsin tai vedessä seisten.
- Älä käynnistä keskeneräistä laitetta äläkä pura mitään osia.
- Pidä virtajohto ja kytkinlaatikko kaukana vedestä ja muista nesteistä sekä suojaa ne sateelta.

VÄÄRÄ KÄYTTÖ

- Meriveden, likaisen veden tai veden, jossa on kiinteitä epäpuhtauksia kuten hiekkaa, syövyttäviä tai ruostuttavia aineita, pumppaus.
- Nesteiden pumppaus, joiden lämpötila ylittää 90 °C.
- Ruokanesteiden pumppaus.
- Syttyvien tai räjähtävien nesteiden pumppaus.
- Käyttö lasten toimesta ilman aikuisen valvontaa.
- Pumpun käyttö kuivana.

KÄYTTÖOHJEET

- Mini-öljypumppu toimii 12 V:n jännitteellä.
- Ennen pumpun käyttöä öljyastia tulisi olla jo hieman täytetty öljyllä. Älä siirrä öljyä täysin tyhjään, kuivaan astiaan.
- Kiinnitä huomiota kapasiteettiin. Kun pumppu on käytössä, älä ylitä kapasiteettirajaa.
- Pumpun käyttö alkoholin, bensiinin ja muiden helposti syttyvien nesteiden pumppaamiseen on ehdottomasti kielletty.
- HUOMIO: pumpun alaosan tulee olla upotettuna nesteeseen.
- HUOMIO: Laitetta ei saa jättää käymään ilman valvontaa, sillä ylitsevuoto voi aiheuttaa polttoaineen vuotamisen säiliöstä.
  Älä käynnistä jakelijaa ennen imu- ja poistoletkujen asentamista.

ENSIAVUN ANTAMISEN PERIAATTEET

Jos henkilö nielee myrkyllisiä nesteitä – mikäli polttoainetta on nielty, älä aiheuta oksennusta, vaan anna henkilölle runsaasti maitoa tai vettä.
Sähköiskun saanut henkilö – irrota virtalähde tai suojaa se kuivalla eristimellä, johda loukkaantunut pois sähköjohdon luota. Älä koske paljailla käsillä loukkaantuneeseen ennen kuin hänet on irrotettu virtalähteestä.
Kutsu välittömästi ammattitaitoista apua.

SIIRTÄMINEN JA KULJETUS

Jakaja toimitetaan valmiiksi koottuna eikä se vaadi asennusta. Moottorin saa korjata vain valtuutettu henkilö.

1. Pakkauksen purkaminen: Tarkista mahdolliset kuljetusvauriot. Ennen käyttöönottoa varmista, että laitekilvessä olevat tiedot vastaavat käyttöolosuhteita.

2. Vaikka jakajan mitat ja paino eivät yleensä aiheuta ongelmia siirrossa, suosittelemme seuraavaa:

- Älä siirrä laitetta irrottamatta virtapistoketta tai irrottamatta sitä jännitteestä.

- Irrota imu- ja syöttöletku.

- Älä koskaan siirrä laitetta virtajohdosta vetämällä.

HUOLTO JA KORJAUS

Tärkeintä on pitää pumppu puhtaana. Laite ei tarvitse huoltoa, eikä sitä siksi tule avata.

BRUKSANVISNING

Bränsle-/oljepump 230 V

Typ: G00937, Modell: 08-150WZC



Tillverkad för:
GEKO Sp. z o.o. Sp. k.
Kietlin, Spacerowa 3
97-500 Radomsko
www.geko.pl

Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan första användningen.
Användaren ansvarar för att känna till alla instruktioner för säker drift och riskerna med användningen av apparaten.





Tillverkad för:
GEKO Sp. z o.o. Sp. k.
Kietlin, Spacerowa 3
97-500 Radomsko
www.geko.pl

Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan första användningen.
Användaren ansvarar för att känna till alla instruktioner för säker drift och riskerna med användningen av apparaten.

TEKNISKA DATA

Effekt: 180 W
Spänning: 230 V
Kapacitet: 50 l/min
Max lyfthöjd: 10 m
In-/utloppsanslutning: 3/4”

SÄKERHETSANVISNINGAR

Om följande varningar inte efterföljs och om ingrepp görs i pumpens motor, befrias tillverkaren från ansvar för eventuella skador på personer, djur, egendom eller apparaten själv, och garantin upphör att gälla.

- Använd PVC-skyddshandskar vid tankning eftersom långvarig hudkontakt med kolväten kan orsaka irritation.
- Rök inte vid tankning.
- Det finns högspänning i distributören, endast kvalificerade och auktoriserade elektriker får öppna enheten.
- Överskrid inte enhetens angivna maxgränser.
- Lämna inte apparaten obevakad under drift.
- Kontrollera att sladd och övriga delar är i gott skick före start.
- Starta inte enheten barfota, med våta händer eller stående i vatten.
- Starta inte en ofullständig apparat eller demontera delar.
- Skydda sladden och kopplingslådan mot vatten, vätskor och regn.

FELAKTIG ANVÄNDNING

- Pumpning av havsvatten, smutsvatten eller frätande vätskor.

- Pumpning av vätskor över 90 °C.
- Pumpning av livsmedel.
- Pumpning av brandfarliga eller explosiva vätskor.
- Användning av barn utan vuxentillsyn.
- Användning utan vätska (torr körning).

ANVÄNDNINGSREGLER

- Mini-oljepump drivs med 12 V.
- Oljebehållaren bör vara delvis fylld före start. Överför ej olja till tom behållare.
- Observera kapacitetsgränsen under drift.
- Pumpning av alkohol, bensin eller andra brandfarliga vätskor är förbjudet.
- OBS: Pumpens nedre del måste sänkas ner i vätskan.
- OBS: Apparaten får ej lämnas obevakad under drift då det kan orsaka bränslespill från tanken.
  Starta ej distributören utan sug- och tryckslangar monterade.