G71162

ACS-809T

40 kg LCD-elektroninen vaaka
Alkuperäisten ohjeiden käännös



40 kg LCD-elektroninen vaaka

HUOMIO!
Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se myöhempää tarvetta varten..

Valmistettu yritykselle:
GEKO Limited Liability Company Sp.k.
Kietlin, Spacerowa Street 3,
97-500 Radomsko
geko@geko.pl
www.geko.pl

JOHDANTO

ACS-sarjan hinnoitteleva vaaka on edullinen mutta erittäin tarkka mittauslaite, joka soveltuu erinomaisesti supermarketteihin, ruokakauppoihin ja muihin vähittäismyyntipisteisiin.
Vaaka on varustettu erittäin tarkoilla ja täsmällisillä antureilla. Se voi tallentaa jopa 8 yksikköhintaa ja 99 muistipaikkaa kertyneille punnituksille.
Laite on monikäyttöinen, koska se voi toimia myös paristoilla silloin, kun verkkovirtaa ei ole saatavilla.
Lisäksi vaaka sammuu automaattisesti, kun sitä ei käytetä, säästäen energiaa.

KÄYTTÖTARKOITUS

ACS-sarjan hinnoitteleva vaaka on suunniteltu tavaroiden punnitsemiseen ja niiden arvon suoraan laskemiseen asetetun yksikköhinnan perusteella. Sitä käytetään pääasiassa vähittäismyyntipaikoissa, kuten:
ruokakaupoissa,
vihannes- ja hedelmämyymälöissä sekä toreilla,
supermarketeissa,
liha- ja kalamyymälöissä,
myyntikojuissa toreilla,
pitopalveluyrityksissä.

Laite mahdollistaa tuotteiden nopean ja tarkan punnitsemisen sekä loppusumman automaattisen laskennan syötetyn kilohinnan perusteella. Paristokäytön ansiosta vaakaa voidaan käyttää myös paikoissa, joissa ei ole jatkuvaa pääsyä verkkovirtaan, kuten liikkuvassa myynnissä tai kausiluonteisessa myyntitoiminnassa.
ACS-vaaka on varustettu yksikköhintamuistilla ja tapahtumien yhteenlaskutoiminnolla, mikä helpottaa asiakaspalvelua ja nopeuttaa henkilökunnan työskentelyä.

TOIMINNOT

600 g x 2 g, 3 kg x 1 g, 6 kg x 2 g, 15 kg x 5 g, 30 kg x 5 g, 50 kg x 5 g
Tarkkuus: 1/3000 FS
Virtalähde: AC 220 V tai 110 V sekä sisäänrakennettu akku
Muisti: enintään 8 yksikköhintaa voidaan tallentaa
Yhteenlaskutoiminto: alue 0–99 tuotetta
Laskentaominaisuudet: mahdollisuus hakea muistista, antaa vaihtoraha ja tyhjentää muisti samanaikaisesti
Automaattinen virrankatkaisu: energian säästämiseksi laite sammuu automaattisesti tietyn käyttämättömyysajan jälkeen

Näyttöikkunat:
Painonäyttö: 5 numeroa
Yksikköhinnan näyttö: 5 numeroa
Kokonaishinnan näyttö: 6 numeroa

PAINIKEKUVAUS

Jokainen painike on esitetty ja kuvattu alla:
ZERO
ZERO-painike palauttaa vaa'an nollaan.
TARE
TARE-painike vähentää taarapainon ja siirtää vaa'an brutto-tilasta (ei taaraa) netto-tilaan.
M
M-painiketta käytetään tietojen tallentamiseen vaa'an muistiin.
M+
M+-painike tallentaa ja laskee yhteen paino- ja summatiedot aina, kun sitä painetaan.
M1 – M8
Tallentavat yksikköhinnat 8 erilliseen muistipaikkaan.
C
C-painiketta käytetään muistiin tallennettujen tietojen peruuttamiseen.
0–9
Numeronäppäimiä (0–9) käytetään yksikköhinnan asettamiseen.
(DESIMAALIPISTE)
Desimaalipistepainikkeella asetetaan desimaalin paikka yksikköhinnassa.

PERUSTOIMINNOT

Painon nollaaminen
Kun vaa'alla ei ole tuotetta ja näyttö ei näytä nollaa, paina ZERO-painiketta aktivoidaksesi ZERO-ilmaisimen ja nollataksesi vaa'an.

Punnitseminen
Varmista, että vaaka on nollassa ja ZERO-ilmaisin palaa. Aseta sitten tuote punnitustasolle.
WEIGHT-näyttöikkuna näyttää tuotteen painon.

TARE
Aseta astia vaa'alle. Kun painolukema on vakaa, paina TARE-painiketta. TARE-ilmaisin syttyy ja astian paino vähennetään.
Poistaaksesi taaran, poista astia ja paina TARE-painiketta uudelleen.

Ylikuormitusvaroitus
Älä aseta vaa'alle tuotteita, jotka ylittävät vaa'an enimmäiskapasiteetin.
Jos vaaka antaa ylikuormitushälytyksen, poista tuote välittömästi välttääksesi venymäanturin (kuormitusanturin) vaurioitumisen.

Yksikköhinnan asettaminen
Myydessäsi ACS-vaa'alla sinun on asetettava tuotteelle yksikköhinta. Vaaka käyttää tätä hintaa tuotteen arvon laskemiseen.
Kun vaaka näyttää tuotteen painon, syötä yksikköhinta numeronäppäimistöllä.
Syötetty hinta näkyy UNIT PRICE -ikkunassa ja TOTAL PRICE -ikkuna näyttää tuotteen kokonaishinnan.
Peruuttaaksesi aiemmin syötetyn yksikköhinnan, paina C-painiketta.

SUMMAUSTOIMINNON KÄYTTÖ

Valmistelu summausta varten
Ennen jokaista summaustoiminnon käyttöä varmista, että vaa'an punnitustaso on tyhjä, nykyiset kertymäarvot (kokonaissumma) on nollattu ja painolukema on vakaa.

Summaustoiminto
Aseta tuote punnitustasolle ja odota, että painolukema vakiintuu. Paina sitten ADD-painiketta. Näyttöön ilmestyy Add n, jossa n tarkoittaa tähän mennessä suoritettujen summausten lukumäärää.

Jos tuotteelle on aiemmin syötetty yksikköhinta, summaustoiminto tallentaa sekä painon että hinnan ja näyttää summan seuraavasti:

Aseta tuote punnitustasolle ja odota, kunnes lukemat vakiintuvat.
Syötä yksikköhinta numeronäppäimillä.
UNIT PRICE -ikkuna näyttää yksikköhinnan.
TOTAL PRICE -ikkuna näyttää kokonaishinnan.
Paina ADD-painiketta tallentaaksesi painon ja hinnan.
Sen jälkeen:
Poista ensimmäinen tuote vaa'alta.
Aseta toinen tuote ja odota, että lukema vakiintuu.
Syötä yksikköhinta, tarkista UNIT PRICE- ja TOTAL PRICE -ikkunoiden arvot ja paina ADD uudelleen.
UNIT PRICE -ikkunassa vilkkuu viesti Add 2, ja paino- sekä hintaikkunat näyttävät yhteenlasketut paino- ja hinta-arvot.
Voit suorittaa tämän toiminnon enintään 99 kertaa ACS-vaa'alla.

Kertymän poistaminen
Voit tyhjentää kokonaissumman milloin tahansa painamalla C (Clear) -painiketta.

YKSIKKÖHINNAN TALLENNUS

ACS-vaaka mahdollistaa 8 eri yksikköhinnan tallentamisen.
Yksikköhinnan tallentaminen
Paina STORE-painiketta.
Syötä haluttu yksikköhinta numeronäppäimistöllä.
Paina sitten M*-painiketta (missä * = 1–8).

Syötetty arvo tallennetaan valitun M1–M8-painikkeen alle.
Jos kyseisen painikkeen alle on aiemmin tallennettu hinta, se korvataan uudella arvolla.

Tallennetun yksikköhinnan lataaminen
Käyttääksesi aiemmin tallennettua yksikköhintaa punnituksen aikana:
Kun painolukema on vakiintunut,
Paina haluttua M*-painiketta (missä * = 1–8).
Tallennettu yksikköhinta ladataan ja näytetään UNIT PRICE -ikkunassa.

VAROTOIMET

Akku

Akku tulee ladata asianmukaisesti jokaisen sellaisen käyttökerran jälkeen, jolloin vaakaa on käytetty ilman verkkovirtaa.
Yleisesti suositellaan lataamaan akkua 1–2 tuntia jokaista 1 tunnin käyttöä kohden.
Jos vaakaa ei käytetä pitkään aikaan, lataa akkua yhtäjaksoisesti vähintään 24 tunnin ajan vaurioiden välttämiseksi.

Älä koskaan kytke akkua väärinpäin. Varmista, että vaa'an positiivinen (+) napa on kytketty akun positiiviseen (+) napaan ja negatiivinen (−) napa akun negatiiviseen (−) napaan.
Huomautus: Sammuta vaaka ennen lataamista.

Vesi / Lämpötila
Suojaa vaaka seuraavilta:
rankkasade,
veden aiheuttama tulviminen,
suora auringonvalo,
korkea lämpötila (yli 50 °C).
Vaaka ei ole vedenpitävä.

Kosteus
Suojaa vaaka jatkuvalta kosteudelta.
Älä asenna sitä ilmankostuttimen läheisyyteen.

Magneettikenttä
Älä asenna vaakaa voimakkaiden magneettikenttien läheisyyteen, sillä ne voivat vahingoittaa laitteen herkkiä komponentteja.

KORJAUS

Älä avaa vaakaa itse äläkä anna sitä valtuuttamattomien henkilöiden huollettavaksi.
Tämä voi johtaa laitteen pysyvään vaurioitumiseen.
Vian sattuessa ota aina yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai lähimpään myyntipisteeseen.

HUOLTO

Elektronisen vaa'an asianmukaisen ja pitkäaikaisen toiminnan varmistamiseksi sitä tulee huoltaa säännöllisesti seuraavien suositusten mukaisesti:

Laitteen puhdistus
Puhdista vaa'an kotelo kuivalla tai kevyesti kostealla pehmeällä liinalla.
Älä käytä syövyttäviä aineita, liuottimia tai voimakkaita pesuaineita, jotka voivat vahingoittaa pintaa tai elektronisia osia.
Varmista, ettei vettä tai kosteutta pääse vaa'an sisälle.

Punnitustason huolto
Poista lika säännöllisesti punnitustasolta.
Raskaassa käytössä desinfioi pinta elektroniikalle soveltuvilla puhdistusaineilla.

Älä ylikuormita punnitustasoa – noudata suurinta sallittua painoa.

Akku ja virtalähde
Lataa akku valmistajan ohjeiden mukaisesti – yleensä 1,2 tuntia jokaista käyttötuntia kohden.
Lataa akku muutaman kuukauden välein (jos laitetta ei käytetä) pysyvien vaurioiden estämiseksi.
Älä kytke akkua väärinpäin – noudata napaisuutta.
Sammuta vaaka aina ennen lataamista.

Tekninen tarkastus
Tarkista säännöllisesti virtajohtojen, pistorasioiden ja näytön kunto.
Jos havaitset laitteen toiminnassa poikkeavuuksia (esim. epävakaa lukema, ei reagoi), älä pura laitetta itse.
Vian sattuessa ota yhteyttä valtuutettuun huoltoon tai jälleenmyyjään.

Kausittaiset toimenpiteet
Jos vaakaa ei ole käytetty pitkään aikaan, ennen
uudelleenkäynnistystä:
tarkista tekninen kunto,
suorita nollatesti,
tee testipunnitus tunnetulla vertailupainolla.

SÄILYTYS

Elektronisen vaa'an pitkän käyttöiän ja luotettavan toiminnan varmistamiseksi noudata seuraavia säilytysohjeita:

Ympäristöolosuhteet
Säilytä vaaka kuivassa ja puhtaassa paikassa, suojassa kosteudelta, pölyltä, kemiallisilta höyryiltä ja rasvalta.
Suositeltu säilytyslämpötila: −10 °C – +40 °C.
Vältä suoraa auringonvaloa, korkeita lämpötiloja ja lämmönlähteitä.

Laitteen suojaus
Jos vaakaa ei käytetä pitkään aikaan, säilytä se alkuperäispakkauksessa tai tiiviisti suljetussa suojakotelossa.

Kuljetusta tai pitkäaikaista säilytystä varten suositellaan käärimään vaaka materiaaliin, joka suojaa sitä iskuilta ja pölyltä.

Virta ja akku
Ennen pitkäaikaista säilytystä lataa akku täyteen.
On suositeltavaa ladata akku uudelleen 2–3 kuukauden välein purkautumisen ja pysyvien vaurioiden estämiseksi.
Sammuta vaaka aina ennen lataamista tai säilytystä.
Vältä epäsuotuisia olosuhteita.
Älä säilytä vaakaa laitteiden läheisyydessä, jotka tuottavat voimakkaita magneettikenttiä.

Vältä tiloja, joissa on korkea suhteellinen kosteus, kuten pesuloita, teollisuuskeittiöitä tai tiloja, joissa on ilmankostuttimia.

ONGELMAT JA RATKAISUT			
Ongelma	**Tilanteen kuvaus**	**Mahdolliset syyt:**	**Ratkaisu**
AC-virran merkkivalo ei pala	Virtaa ei ehkä ole kytketty	- Verkkopistoke voi olla irrotettu - Virtajohto on vaurioitunut	- Kytke pistoke tai vaihda se, jos se on vaurioitunut - Vaihda virtajohto
Vaaka ei käynnisty akulla	Ei tasavirtaa (DC) vaa'alle	- Akku on vaurioitunut - Akkukytkentä on virheellinen	- Vaihda akku yhteensopivaan malliin - Varmista, että kytkennät ovat oikein
Ylijännite-LED syttyy, hälytys kuuluu ja laite sammuu automaattisesti.	Liiallinen jännite	Akku on ollut käytössä liian pitkään ilman latausta	- Lataa akku - Vaihda akku, jos se on vaurioitunut
Painolukema on epävakaa	Liiallinen jännite tai altistuminen kosteudelle	- Riittämätön jännite tai liian pitkä käyttö purkautuneella akulla (myös varoitussignaalin jälkeen) - Liian korkea ympäristön kosteus	- Lataa akkua vähintään 10 tuntia - Kuivaa piirilevy, jos se on kastunut

Yhteystiedot turvallisuutta ja tukea varten:

Valmistaja:	GEKO Limited Liability Company Sp.k.
Osoite:	Kietlin, Spacerowa Street 3, 97-500 Radomsko, Poland
Puhelin:	+48 44 682 40 04
Sähköposti:	geko@geko.pl
Verkkosivusto:	https://b2b.geko.pl/pl/bezpieczenstwo

G71162

ACS-809T

40 kg LCD elektronisk våg

Översättning av originalinstruktionerna



40 kg LCD elektronisk våg

VARNING!
Läs denna bruksanvisning noggrant före användning och spara den för framtida bruk.

Tillverkad för:

GEKO Limited Liability Company Sp.k.
Kietlin, Spacerowa Street 3,
97-500 Radomsko
geko@geko.pl
www.geko.pl

INTRODUKTION

ACS-seriens prissättande våg är en lågkostnads men mycket exakt mätenhet, idealisk för användning i stormarknader, livsmedelsbutiker och andra detaljhandelsställen.
Vågen är utrustad med mycket noggranna och precisa sensorer. Den kan lagra upp till 8 enhetspriser och 99 minnesplatser för ackumulerade vägningar.
Enheten är mångsidig eftersom den även kan drivas med batteri när nätström inte finns tillgänglig.
Dessutom stängs vågen av automatiskt när den inte används, vilket sparar energi.

AVSEDD ANVÄNDNING

ACS-seriens prissättande våg är avsedd för vägning och direkt beräkning av varors värde baserat på ett inställt enhetspris. Den används främst i detaljhandelsmiljöer såsom:
livsmedelsbutiker,
grönsaks- och fruktbutiker samt marknader,
stormarknader,
kött- och fiskbutiker,
försäljningsstånd på marknader,
cateringverksamheter.

Enheten möjliggör snabb och exakt vägning av produkter samt automatisk beräkning av slutpriset baserat på inmatat kilopris. Tack vare batteridrift kan vågen användas på platser utan ständig tillgång till nätström, till exempel vid mobil försäljning eller säsongsbaserade försäljningsaktiviteter.
ACS-vågen är utrustad med minne för enhetspriser och en summeringsfunktion för transaktioner, vilket underlättar kundservice och effektiviserar personalens arbete.

FUNKTIONER

600 g x 2 g, 3 kg x 1 g, 6 kg x 2 g, 15 kg x 5 g, 30 kg x 5 g, 50 kg x 5 g
Noggrannhet: 1/3000 FS
Strömförsörjning: AC 220 V eller 110 V samt inbyggt batteri
Minne: upp till 8 enhetspriser kan sparas
Summeringsfunktion: intervall 0–99 artiklar
Beräkningsfunktioner: möjlighet att återkalla från minnet, ge växel och rensa minnet samtidigt
Automatisk avstängning: för att spara energi stängs enheten av automatiskt efter en period av inaktivitet

Displayfönster:
Viktfönster: 5 siffror
Enhetsprisfönster: 5 siffror
Totalprisfönster: 6 siffror

KNAPPBESKRIVNING

Varje knapp presenteras och beskrivs nedan:
ZERO
ZERO-knappen nollställer vågen.
TARE
TARE-knappen drar av taravikten och växlar vågen från bruttoläge (utan tara) till nettoläge.
M
M-knappen används för att spara data i vågens minne.
M+
M+-knappen lagrar och summerar vikt- och beloppsvärden varje gång den trycks in.
M1 – M8
Lagrar enhetspriser i 8 separata minnesplatser.
C
C-knappen används för att radera data som lagrats i minnet.
0–9
Sifferknapparna (0–9) används för att ställa in enhetspriset.
. (DECIMALPUNKT)
Decimalpunktknappen används för att ange decimalens position i enhetspriset.

GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING

Nollställning av vikt
När inget föremål finns på vågen och displayen inte visar noll, tryck på ZERO-knappen för att aktivera ZERO-indikatorn och nollställa vågen.

Vägning
Kontrollera att vågen är nollställd och att ZERO-indikatorn lyser. Placera sedan föremålet på vågplattan. WEIGHT-fönstret visar föremålets vikt.

TARE
Placera behållaren på vågen. När viktavläsningen stabiliserats, tryck på TARE-knappen. TARE-indikatorn tänds och behållarens vikt dras av.
För att ta bort taran, ta bort behållaren och tryck på TARE-knappen igen.

Överbelastningsvarning
Placera inte föremål som överskrider vågens maximala kapacitet.
Om vågen utlöser ett överbelastningslarm, ta bort föremålet omedelbart för att undvika skador på töjningsgivaren (lastgivaren).

Inställning av enhetspris
Vid försäljning med ACS-vågen måste du ställa in ett enhetspris för varan. Vågen använder detta pris för att beräkna varans värde.
När vågen visar varans vikt, ange enhetspriset med sifferknapparna.
Det angivna priset visas i UNIT PRICE-fönstret och TOTAL PRICE-fönstret visar varans totalpris.
För att annullera ett tidigare angivet enhetspris, tryck på C-knappen.

ANVÄNDNING AV SUMMERINGSFUNKTIONEN

Förberedelse för summering
Före varje användning av summeringsfunktionen, kontrollera att vågplattan är tom, att aktuella ackumulerade värden (total) är återställda till noll och att viktavläsningen är stabil.

Summeringsfunktion
Placera varan på vågplattan och vänta tills viktavläsningen stabiliserats. Tryck sedan på ADD-knappen. Displayen visar Add n, där n representerar antalet summeringar som hittills har utförts.

Om ett enhetspris tidigare har angetts för varan, kommer summeringsfunktionen att registrera både vikt och pris och visa summan enligt följande:

Placera varan på vågplattan och vänta tills avläsningarna stabiliserats.
Ange enhetspriset med sifferknapparna.
UNIT PRICE-fönstret visar enhetspriset.
TOTAL PRICE-fönstret visar totalpriset.
Tryck på ADD-knappen för att spara vikt och pris.
Därefter:
Ta bort den första varan från vågen.
Placera en annan vara och vänta tills avläsningen stabiliserats.
Ange enhetspriset, kontrollera värdena i UNIT PRICE- och TOTAL PRICE-fönstren och tryck på ADD igen.
UNIT PRICE-fönstret visar ett blinkande meddelande Add 2, och vikt- samt prisfönstren visar de summerade vikt- och prisvärdena.
Du kan utföra denna funktion upp till 99 gånger på ACS-vågen.

Radering av summering
Du kan när som helst rensa totalsumman genom att trycka på C (Clear)-knappen.

REGISTRERING AV ENHETSPRIS

ACS-vågen gör det möjligt att lagra 8 olika enhetspriser.
Spara enhetspris
Tryck på STORE-knappen.
Ange önskat enhetspris med sifferknapparna.
Tryck sedan på M*-knappen (där * = 1–8).

Det angivna värdet sparas under vald M1–M8-knapp.
Om ett pris tidigare sparats under en viss knapp, ersätts det med det nya värdet.

Ladda ett sparat enhetspris
För att använda ett tidigare sparat enhetspris vid vägning:

När viktavläsningen har stabiliserats,
Tryck på önskad M*-knapp (där * = 1–8).
Det sparade enhetspriset laddas och visas i UNIT PRICE-fönstret.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
Batteri
Batteriet ska laddas korrekt efter varje användning av vågen utan nätström.
Vanligtvis rekommenderas att ladda batteriet 1–2 timmar för varje 1 timmes användning.
Om vågen inte ska användas under en längre tid, ladda batteriet kontinuerligt i minst 24 timmar för att undvika skador.

Anslut aldrig batteriet felvänt. Kontrollera att vågens positiva (+) pol är ansluten till batteriets positiva (+) pol och att den negativa (−) polen är ansluten till den negativa (−) polen.
Obs: Stäng av vågen före laddning.

Vatten / Temperatur
Skydda vågen mot:
kraftigt regn,
översvämning med vatten,
direkt solljus,
hög temperatur (över 50 °C).
Vågen är inte vattentät.

Fukt
Skydda vågen från ständig exponering för fukt.
Installera den inte nära luftfuktare.

Magnetfält
Installera inte vågen nära starka magnetfält eftersom de kan skada enhetens känsliga komponenter.

REPARATION
Öppna inte vågen själv och överlämna den inte till obehöriga personer.
Detta kan leda till permanent skada på enheten.
Vid fel, kontakta alltid en auktoriserad serviceverkstad eller närmaste försäljningsställe.

UNDERHÅLL
För att säkerställa korrekt och långvarig drift av din elektroniska våg bör den underhållas regelbundet enligt följande rekommendationer:

Rengöring av enheten
Rengör vågens hölje med en torr eller lätt fuktad mjuk trasa.
Använd inte frätande ämnen, lösningsmedel eller aggressiva rengöringsmedel som kan skada ytan eller elektroniska komponenter.
Se till att inget vatten eller fukt tränger in i vågen.

Underhåll av vågplattan
Avlägsna smuts regelbundet från vågplattan.
Vid intensiv användning, desinficera ytan med rengöringsmedel som är säkra för elektronik.

Överbelasta inte vågplattan – följ den maximalt tillåtna vikten.

Batteri och strömförsörjning
Ladda batteriet enligt tillverkarens anvisningar – vanligtvis 1,2 timmar för varje timmes användning.
Ladda batteriet med några månaders mellanrum (om enheten inte används) för att förhindra permanent skada.
Anslut inte batteriet felvänt – iaktta polariteten.
Stäng alltid av vågen före laddning.

Teknisk inspektion
Kontrollera regelbundet skicket på strömkablar, uttag och display.
Om du märker oregelbundenheter i vågens funktion (till exempel instabil avläsning, ingen respons), demontera inte enheten själv.
Vid fel, kontakta auktoriserad service eller återförsäljare.

Säsongsåtgärder
Om vågen inte har använts under en längre tid,
innan den tas i bruk igen:
kontrollera det tekniska skicket,
utför ett nolltest,
gör en testvägning med en känd referensvikt.

FÖRVARING
För att säkerställa lång livslängd och tillförlitlig drift av din elektroniska våg, följ nedanstående regler för förvaring:

Miljöförhållanden
Förvara vågen på en torr och ren plats, skyddad från fukt, damm, kemiska ångor och fett.
Rekommenderad förvaringstemperatur: −10 °C – +40 °C.
Undvik direkt solljus, höga temperaturer och värmekällor.

Enhetens skydd
Om vågen inte ska användas under en längre period, förvara den i originalförpackningen eller i en tätt försluten skyddsbehållare.

Vid transport eller långtidsförvaring rekommenderas att linda in vågen i material som skyddar mot stötar och damm.

Ström och batteri
Ladda batteriet fullt före långtidsförvaring.
Det rekommenderas att ladda batteriet var 2–3 månad för att förhindra urladdning och permanent skada.
Stäng alltid av vågen före laddning eller förvaring.
Undvik ogynnsamma förhållanden.
Förvara inte vågen nära enheter som avger starka magnetfält.

Undvik rum med hög relativ luftfuktighet, såsom tvätterier, industrikök eller platser med luftfuktare.

PROBLEM OCH LÖSNINGA			
Problem:	**Beskrivning av situation**	**Möjliga orsaker:**	**Lösning:**
AC-strömindikatorn lyser inte	Strömmen är kanske inte ansluten	- Nätkontakten kan vara frånkopplad - Strömkabeln är skadad	- Anslut kontakten eller byt ut den om den är skadad - Byt ut strömkabeln
Vågen startar inte med batteri	Ingen DC-ström till vågen	- Batteriet är skadat - Batterianslutningen är felaktig	- Byt batteriet mot en kompatibel modell - Kontrollera att anslutningarna är korrekta
Överspännings-LED tänds, larmet ljuder och enheten stängs av automatiskt	För hög spänning	Batteriet har använts för länge utan laddning	- Ladda batteriet - Byt batteriet om det är skadat
Viktavläsningen är instabil	För hög spänning eller exponering för fukt	- Otillräcklig spänning eller för lång användning av urladdat batteri (även efter varningssignal) - För hög omgivande luftfuktighet Lösning:	- Ladda batteriet i minst 10 timmar - Torka kretskortet om det har blivit blött

Kontakt för säkerhet och support:

Producent:	GEKO Limited Liability Company Sp.k.
Adress:	Kietlin, Spacerowa Street 3, 97-500 Radomsko, Poland
Telefonnummer:	+48 44 682 40 04
E-post:	geko@geko.pl
Webbplats:	https://b2b.geko.pl/pl/bezpieczenstwo