Arctic auto

LADATTAVA PESUAINEVAAHDOTIN
1,5 L



KÄYTTÖOHJE

ID: 103630387 EAN: 6438014392608

Varotoimenpiteet

- Vaahdottimen säiliö soveltuu käytettäväksi syövyttämättömien nesteiden kanssa kodin siivouksessa ja auton puhdistamisessa. Vaahdotinta ei saa käyttää hapon, alkoholin, bensiinin tai muiden syövyttävien tai syttyvien nesteiden kanssa.
- Takuu ei kata kiellettyjen nesteiden käytöstä aiheutuvia vaurioita.
- Vuotojen välttämiseksi älä täytä säiliötä liikaa.
- Kun vaahdotin kytketään päälle, sen paineistaminen kestää muutaman sekunnin. Suuttimesta saattaa tippua nestettä, kun vaahdotin käynnistetään ensimmäisen kerran. Muutaman sekunnin kuluttua se toimii normaalisti.
- Vapauta jäännöspaine, poista säiliöön jäänyt neste ja huuhtele säiliö puhtaalla vedellä jokaisen käytön jälkeen.
- Säilytä tuotetta viileässä ja varjoisassa paikassa.
- Vaahdottimen toiminta on testattu tehtaalla. Sen takia säiliössä voi olla pieni määrä vettä.

Tiedot

Tilavuus	1,5 litraa
Maksimipaine	2,0 baaria
Käyttölämpötila	5–40 °C

Takuu

Pumpulle ja litiumakulle myönnetään yhden vuoden takuu.

Kuluvat osat, kuten tiivisterenkaat ja suuttimet, eivät kuulu takuun piiriin.
Takuu ei kata seuraavia tilanteita:
Kiellettyjen nesteiden käyttö, laitteen putoaminen, kuumien nesteiden käyttö, tuotteen luvattomasta purkamisesta ja muuttamisesta aiheutuvat viat, veden aiheuttamat vauriot ja luonnonmullistusten aiheuttamat vahingot.

Huolto

Pesuainevaahdottimen puhdistaminen:

- Kansiosassa on elektroniikkaa. Älä upota kantta veteen. Voit puhdistaa kannen nihkeällä rätillä.
- Poista jäljelle jäänyt pesuaine säiliöstä ja puhdista se puhtaalla vedellä. Kuivaa säiliö ylösalaisin.
- Lataa akku, kun se on vähissä.
- Älä jätä vaahdotinta auringonpaisteeseen.
- Lataa akku täyteen, jos laitat vaahdottimen säilöön pidemmäksi ajaksi.
- Säilytä vaahdotinta kuivassa ja viileässä paikassa.

Käyttö

Asenna suutin kanteen kuvan mukaisesti.



Avaa kansi ja kaada vettä ja pesuainetta säiliöön oikeassa suhteessa.



- Kiristä kansi ja ravista vaahdotinta, jotta pesuaine sekoittuu.
- Tartu vaahdottimen kahvasta, suuntaa suutin puhdistettavaa esinettä kohti ja paina liipaisinta. Suuttimesta tulee pesuainetta muutaman sekunnin kuluttua.
- Kun olet valmis, vapauta liipaisin.



- Vapauta säiliön jäännöspaine painamalla vapautusventtiiliä.
- Kun työ on suoritettu, avaa kansi, poista jäljelle jäänyt pesuaine ja puhdista säiliö.

Lataaminen

- Poista latausliittimen suojatulppa.
- Kytke latausjohto liittimeen ja toinen pää 5 voltin USB-laturiin.
  Lataus sallittu vain pakkauksen mukana olevalla kaapelilla
- Merkkivalo palaa punaisena latauksen aikana. Kun merkkivalo muuttuu vihreäksi, se osoittaa, että lataus on valmis.



- Älä upota laitetta veteen. Säilytä vaahdotinta kuivassa ja viileässä paikassa.
- Pidä vaahdottimen akku kaukana lämmönlähteistä, kuten liekeistä ja tilanlämmittimistä.
- Tämän tuotteen muuttaminen ilman lupaa on kielletty.
- Jos käytät vaahdotinta tuulessa, pysy tuulen yläpuolella ja suihkuta mahdollisimman kauas itsestäsi.
- Älä suuntaa suutinta muita ihmisiä tai eläimiä kohti.
- Pesuaineen nieleminen tai koskettaminen voi olla vaarallista. Tarkista pesuainetoimittajan turvallisuusohjeet tai hakeudu tarvittaessa välittömästi lääkäriin.
- Älä käytä huonosti juoksevia tai syövyttäviä nesteitä, jotta tuote ei vaurioidu.

Vianmääritys

Ongelma	Vian syy	Ratkaisu
Vaahdotin ei kerää painetta	• Kantta ei ole kiristetty • Akku on vähissä • Kannen O-rengas on asennettu väärin • Akku on vaurioitunut	• Kiristä kansi • Lataa akku • Tarkista O-renkaan asennus • Ota yhteyttä jälleenmyyjään
Säiliössä on riittävä paine, mutta suuttimesta ei tule pesuainetta tai sitä tulee vain hieman	• Suutin on tukossa • Pesuainepitoisuus on liian korkea • Pesuaine ja vesi eivät ole sekoittuneet kunnolla	• Irrota suutin ja tarkista se • Lisää vettä liuoksen laimentamiseksi • Ravista vaahdotinta, jotta pesuaine sekoittuu hyvin
Säiliössä on riittävä paine, mutta vaahtoa ei tule tarpeeksi	• Pesuainepitoisuus on liian alhainen • Pesuainepitoisuus on liian korkea	• Käytä enemmän pesuainetta • Lisää vettä liuoksen laimentamiseksi

SUOMITRADING.fi
Suomi Trading Oy
RealParkinkatu 12, 37570 Lempäälä
asiakaspalvelu@suomitrading.fi

Arctic auto

UPPLADDNINGSBAR RENGÖRINGSSKUMMARE 1,5 L



BRUKSANVISNING

ID: 103630387 EAN: 6438014392608

Säkerhetsåtgärder

- Sprutans behållare är lämplig för användning med icke-frätande vätskor för städning av hem och fordon. Skumsprutan får inte användas med syra, alkohol, bensin eller andra frätande eller brandfarliga vätskor.
- Garantin täcker inte skador orsakade av användning av förbjudna vätskor.
- För att undvika läckor, överfyll inte behållaren.
- När sprutan slås på tar det några sekunder att trycksätta den. Vätska kan droppa från munstycket när sprutan startas. Efter några sekunder kommer den att fungera normalt.
- Släpp resttrycket, ta bort eventuell kvarvarande vätska i behållaren och skölj behållaren med rent vatten efter varje användning.
- Förvara produkten på en sval och skuggig plats.
- Sprutan har testats på fabriken. Därför kan det finnas en liten mängd vatten i behållaren.

Information

Volym	1,5 liter
Maximalt tryck	2,0 bar
Brukstemperatur	5–40 °C

Garanti

Motorn och litiumbatteriet täcks av ett års garanti.

Slitdelar, såsom tätningsringar och munstycken, täcks inte av garantin.
Garantin täcker inte följande:
Användning av förbjudna vätskor, skador orsakade av att sprutan har tappats, användning av heta vätskor, defekter orsakade av otillåten demontering och modifiering av produkten, skador orsakade av vatten och skador orsakade av naturkatastrofer.

Underhåll

Rengöring av skumsprutan:

- Locket innehåller motorer och elektronik. Sänk inte ner locket i vatten. Du kan rengöra locket med en fuktig trasa.
- Ta bort eventuellt kvarvarande rengöringsmedel från behållaren och rengör den med rent vatten. Torka behållaren upp och ner.
- Ladda batteriet när det är svagt.
- Lämna inte sprutan i direkt solljus.
- Ladda batteriet helt om du förvarar sprutan under en längre tid.
- Förvara sprutan på en torr och sval plats

Användning

Montera munstycket på locket enligt bilden.



Öppna locket och fyll på med vatten och rengöringsmedel i behållaren i rätt proportion.



- Dra åt locket och skaka sprutan för att blanda rengöringsmedlet.
- Ta tag i sprutans handtag, rikta munstycket mot föremålet som ska rengöras och tryck på avtryckaren. Rengöringsmedel kommer ut ur munstycket efter några sekunder.
- När du är klar, släpp avtryckaren.



- Släpp resttrycket i behållaren genom att trycka på utlösningsventilen.
- När arbetet är utfört, öppna locket, ta bort eventuellt kvarvarande rengöringsmedel och rengör behållaren.

Ladda batteriet

- Ta bort skyddslocket från laddningskontakten.
- Anslut laddningskabeln till kontakten och den andra änden till en 5-volts USB-laddare. **Laddning är endast tillåten med kabeln som medföljer förpackningen.**
- Indikatorlampan lyser rött under laddning. När indikatorn lyser grönt visar det att laddningen är klar.



- Sänk aldrig ner produkten i vatten. Förvara sprutan på en torr och sval plats.
- Håll sprutans batteri borta från värmekällor som lågor och värmeelement.
- Modifiering av denna produkt utan tillstånd är förbjuden.
- Om du använder sprutan i hård vind, spruta i medvindsriktningen och så långt bort från dig själv som möjligt.
- Rikta aldrig munstycket mot personer eller djur.
- Det kan vara farligt att förtära eller röra vid rengöringsmedel. Kontrollera rengöringsmedelsleverantörens säkerhetsanvisningar eller uppsök omedelbart läkare om det behövs.
- Använd inte dåligt flödande eller frätande vätskor för att undvika skador på produkten.

Felsökning

Problem	**Orsak till felet**	**Lösning**
Sprutan skapar inget tryck	• Locket är inte åtdraget • Låg batterinivå • Lockets O-ring är felaktigt installerad • Batteriet är skadat	• Dra åt locket • Ladda batteriet • Kontrollera installationen av O-ringen • Kontakta din återförsäljare
Det är tillräckligt med tryck i behållaren, men inget rengöringsmedel kommer ut ur munstycket eller bara lite kommer ut	• Munstycket är igensatt • Rengöringsmedelhalten är för hög • Rengöringsmedlet och vattnet har inte blandats ordentligt	• Ta av munstycket och kontrollera det • Tillsätt vatten för att späda lösningen • Skaka sprutan för att blanda rengöringsmedlet väl
Det är tillräckligt med tryck i behållaren, men för lite skum produceras	• Rengöringsmedelhalten är för låg • Rengöringsmedelhalten är för hög	• Använd mer tvättmedel • Tillsätt vatten för att späda lösningen

SUOMITRADING.fi
Suomi Trading Oy
RealParkinkatu 12, 37570 Lempäälä
asiakaspalvelu@suomitrading.fi

Arctic auto

RECHARGEABLE SNOW FOAM 1,5L



USER MANUAL

ID: 103630387 EAN: 6438014392608

Precautions

- The spray pot is suitable for spraying non-corrosive liquids for household cleaning and car cleaning. It is prohibited to spray acid, alcohol, gasoline and other highly corrosive,
- flammable and explosive liquids. If spraying of non-approved liquids causes damage to the product or causes accidents, the company has the right not to provide after-sales service and assure related responsibilities.
- Do not exceed the maximum capacity of the solution to avoid liquid leakage.
- There will be a delay of a few seconds when the product is turned on and pressurized. There may be liquid dripping from the nozzle when it is first turned on. It will spray normally after a few seconds.
- After each use, the residual pressure in the pot should be released, the container should be emptied, and carefully cleaned and rinsed with clean water.
- Please store the product in a cool place to avoid product damage caused by long-term exposure to the sun
- This product will be tested before leaving the factory. It is normal for a small amount of water to remain in the pot.

Parameters

Max Capacity	1.5L
Max Pressure	2.0 Bar
Working Temperature	5°C-40°C

Warranty

This product implements "Three Guarantees" in accordance with relevant regulations

Three guarantee period: Motor and lithium battery are guaranteed for 1 year.
Wearing parts such as sealing rings and foamers are not covered by the three guarantees
The following situations do not fall within the scope of the three guarantees
Damage to the watering can caused by spraying non-approved liquids; damage caused by falling; damage caused by spraying high-temperature liquids; damage caused by unauthorized disassembly and modification of the product; damage caused by water entering the product; damage caused by force majeure.

Maintenance

Cleaning of electric sprayer:

- The lid part contains motors and other electronic components. Do not immerse it in water for cleaning. You can use a towel that has been wring out to wipe the surface of the lid
- Please discharge the residual liquid in the pot according to the liquid discharge standards, and clean the pot body with clean water. Place the pot body upside down to drain the internal liquid.
- When the battery is low, please charge it in time.
- Avoid exposing the product to strong light for a long time.
- If not used for a long time, please store it fully charged.
- Please store the device in a cool and dry environment.

Operation

Refer to the diagram and install the nozzle on the pot lid



Unscrew the lid of the pot and put water and solvent into the pot according to the proportion.



- Tighten the lid and shake the pot up and down to mix the liquid evenly.
- Pick up the handle of the pot, aim it at the cleaning object, press the lever, and it will spray normally after a few seconds.
- After the spraying is completed, release the push rod and the spraying ends.



- Press the pressure relief valve to release the residual pressure in the pot.
- When the work is finished, unscrew the lid, pour out the remaining liquid, and clean.

Charge

- Open the waterproof cover to expose the charging jack.
- Insert the charging cable into the charging hole and the USB plug into the 5V charger. **Charging is allowed only with the cable included in the package.**
- The indicator light is red during charging. When the indicator light turns green, it indicates the end of charging.



- Do not place the product in water. Please store it in a cool and dry environment when not in use;
- It is prohibited to place product batteries close to heat sources, such as open flares, heaters, etc.
- It is prohibited to modify this product without permission;
- If you need to use the equipment in a breeze, please spray with the wind, and the sprayed liquid should be as far away from you as possible.
- Do not aim the sprayed liquid at people or animals;
- Swallowing or contacting chemical sprays can cause harm to the body. Please be sure to check the safety instructions of the chemical supplier or seek medical attention immediately.
- Do not use viscous, highly corrosive and chemical liquids to avoid damaging the product.

Troubleshooting

Fault	Fault Cause	Solution
Unable to pressurize	• The lid is not tightened • Insufficient battery • The O-ring inside the lid is not installed correctly • The lithium battery is damaged	• Tighten the lid • Charge • Check whether the O-ring is installed in the correct position • Call a professional to replace the lithium battery
The pressure in the pot is sufficient. But no spray or only a small amount of foam is sprayed.	• The nozzle is clogged • The solution concentration is too high • The solvent and water are not stirred evenly	• Unscrew the nozzle and check for cleaning • Add water to dilute the solution • Stir evenly or shake the pot up and down.
The pressure in the pot is sufficient. The spraying effect is poor or only a small amount of foam is produced.	• Solution concentration is too low • The concentration of the solution is too high	• Add solvent to increase concentration. • Add water to reduce the concentration.

SUOMITRADING.fi
Suomi Trading Oy
RealParkinkatu 12, 37570 Lempäälä
asiakaspalvelu@suomitrading.fi