KD1316

KRAFT&DELE

KÄYTTÖOHJE

Alkuperäisen käyttöohjeen käännös



ENNEN TYÖKALUN KÄYTTÖÄ ON TUTUSTUTTAVA HUOLELLISESTI TÄHÄN KÄYTTÖOHJEESEEN.

CE

Varoitukset ja varotoimet

VAROITUS: Noudata aina perusvarotoimia käyttäessäsi laitetta tapaturmariskin minimoimiseksi.

Lue kaikki ohjeet ennen laitteen käyttöä!
1. Pidä työalue puhtaana. Epäjärjestys voi aiheuttaa tapaturmia.**

2. Huolehdi työskentelyolosuhteista. Älä käytä laitetta pimeissä tai kosteissa tiloissa. Älä altista laitetta sateelle. Työalueen tulee olla hyvin valaistu. Älä käytä paineilmakäyttöisiä työkaluja syttyvien kaasujen tai nesteiden läheisyydessä.

3. Pidä lapset poissa työalueelta. Lasten ei tule oleskella työalueen läheisyydessä. Älä anna heidän koskea laitteeseen tai sen johtoihin.

4. Säilytä laite asianmukaisesti. Kun laitetta ei käytetä, sitä tulee säilyttää kuivassa paikassa ruostumisen estämiseksi. Säilytystilan tulee olla lukittu lasten pääsyn estämiseksi.

5. Käytä laitetta sen käyttötarkoituksen mukaisesti. Älä käytä harrastetason työkaluja töihin, jotka vaativat teollisuuskäyttöön tarkoitettuja laitteita. Jokaisella laitteella on oma erityinen käyttötarkoituksensa. Laite toimii parhaiten, kun sitä käytetään sille määritellyssä käyttötarkoituksessa. Älä muuta laitteen rakennetta ja käytä sitä vain sille tarkoitettuihin tehtäviin.

6.Pukeudu asianmukaisesti työskentelyä varten. Älä käytä löysiä vaatteita tai koruja, sillä ne voivat tarttua laitteen liikkuviin osiin. Käytä suojavaatetusta ja liukastumista estäviä jalkineita. Pitkät hiukset tulee pitää sidottuina työskentelyn aikana.

7. Suojaa silmäsi ja kuulosi työskentelyn aikana. Käytä aina suojalaseja. Pölyisissä olosuhteissa käytä myös hengityssuojainta.

8. Säilytä tasapaino työskentelyn aikana. Käytä asianmukaisia jalkineita. Älä nojaudu käynnissä olevan laitteen yli.**

9. **Huolehdi laitteen kunnossapidosta. Tarkista laitteen johdot säännöllisesti. Jos ne ovat vaurioituneet, ne tulee vaihtaa valtuutetun huoltohenkilöstön toimesta. Kahvojen tulee olla puhtaita, kuivia sekä vapaita öljystä ja rasvasta.**

10. Poista työkalut laitteesta. Varmista ennen laitteen käynnistämistä, että kaikki työkalut on poistettu siitä.

11. Vältä laitteen tahaton käynnistyminen. Varmista, että paineilman syöttö on katkaistu ennen paineilmaletkujen liittämistä.

12. Ole valppaana. Kiinnitä huomiota siihen, mitä teet. Älä käytä laitetta väsyneenä.

13. Tarkista laite vaurioiden varalta. Jos jokin osa näyttää vaurioituneelta ennen käyttöä, se tulee tarkastaa huolellisesti laitteen oikean toiminnan varmistamiseksi. Tarkista liikkuvien osien oikea asento ja toiminta sekä mahdolliset vauriot tai muut viat, jotka voivat vaikuttaa laitteen toimintaan. Vaurioituneet osat tulee vaihtaa valtuutetun huoltohenkilöstön toimesta. Älä käytä laitetta, jos se on vaurioitunut.

14. Varaosat ja lisävarusteet. Korjauksissa tulee käyttää ainoastaan alkuperäisiä varaosia. Muiden osien käyttö mitätöi laitteen takuun. Käytä vain sellaisia lisävarusteita, jotka on tarkoitettu tälle laitteelle.

15. Älä käytä laitetta alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena. Lue huolellisesti käyttämiesi lääkkeiden pakkausselosteet varmistaaksesi, etteivät ne heikennä reaktiokykyäsi. Älä käytä laitetta, jos sinulla on epäilyksiä tämän suhteen.

16. Sydämentahdistin ja laitteen toiminta. Sydämentahdistinta käyttävien henkilöiden tulee neuvotella asiantuntijan kanssa ennen tämän tuotteen käyttöä. Laitteen tuottamat sähkömagneettiset kentät voivat vaikuttaa sydämentahdistimen toimintaan. Lisäksi tällaisia henkilöitä kehotetaan noudattamaan erityistä varovaisuutta laitteen magneettikelojen ja sähköjohtojen läheisyydessä.

VAROITUS:Tässä käyttöohjeessa esitetyt varoitukset, huomautukset ja ohjeet eivät kata kaikkia mahdollisia tilanteita ja olosuhteita. Käyttäjän on ymmärrettävä, että tervettä järkeä ja varovaisuutta ei voida sisällyttää tuotteeseen, vaan ne ovat käyttäjän vastuulla.

1. Älä ylikuormita laitetta Ennen nostamista on tunnettava nostettavan kohteen paino.

2. Käytä nostinta vain nostamiseen. Älä käytä laitetta mihinkään muuhun tarkoitukseen. Heti nostamisen jälkeen ajoneuvo on tuettava asianmukaisilla pukeilla.

3. Aseta nostin oikein. Käytä nostinta vakaalla ja tasaisella alustalla. Alustan tulee olla puhdas, kuiva ja riittävän kestävä nostettavan kohteen painoon nähden.

4. Aseta kuorma oikein. Varmista, että kuorma pysyy vakaana koko ajan. Älä siirrä kuormaa nostamisen jälkeen.

5. Ajoneuvon nostaminen. Ajoneuvoa nostettaessa lukitse kaikki pyörät ja kytke seisontajarru päälle.
6. Pidä työalue puhtaana. Epäjärjestys voi aiheuttaa tapaturmia.

Tekniset tiedot

* Nostokapasiteetti: 22 t (maksimi)

* Nostokorkeus: 70 - 620 mm

* Ilmaliitäntä: halkaisija 2,1", pituus 4 - 3/4"

* Liitäntäkierre: 1/4" NPT

* Pyörien halkaisija: 72 mm

* Paineilmaletku: 3/8" (ulkohalkaisija) × 48"

pitkä, liittimillä varustettu

* Käyttöpaine: 120 - 200 PSI

KD1316

KRAFT&DELE

BRUKSANVISNING

Översättning av originalbruksanvisningen



LÄS NOGGRANT IGENOM DENNA BRUKSANVISNING INNAN VERKTYGET TAS I BRUK.

CE

Varningar och försiktighetsåtgärder

VARNING: Följ alltid grundläggande säkerhetsföreskrifter vid användning av utrustningen för att minimera risken för olyckor.
Läs alla instruktioner innan utrustningen används!

1. Håll arbetsplatsen ren. Oordning kan orsaka olyckor.

2. Ta hänsyn till arbetsmiljön. Använd inte utrustningen i mörka eller fuktiga utrymmen. Utsätt inte utrustningen för regn. Arbetsplatsen ska vara väl upplyst. Använd inte tryckluftsdrivna verktyg i närheten av brandfarliga gaser eller vätskor.

3. Håll barn borta från arbetsområdet. Barn ska inte vistas i närheten av arbetsplatsen. Låt dem inte röra utrustningen eller dess kablar.

4. Förvara utrustningen korrekt. När utrustningen inte används ska den förvaras på en torr plats för att förhindra rostbildning. Förvaringsutrymmet ska vara låst för att hindra barns åtkomst.

5. Använd utrustningen enligt dess avsedda användningsområde. Använd inte hobbyverktyg för arbeten som kräver utrustning för industriellt bruk. Varje utrustning har sitt eget specifika användningsområde. Utrustningen fungerar bäst när den används för sitt avsedda ändamål. Ändra inte utrustningens konstruktion och använd den endast för avsedda arbetsuppgifter.

6. Klä dig lämpligt för arbetet. Bär inte löst sittande kläder eller smycken eftersom de kan fastna i utrustningens rörliga delar. Använd skyddskläder och halksäkra skor. Långt hår ska hållas uppsatt under arbetet.

7. Skydda ögon och hörsel under arbetet. Använd alltid skyddsglasögon. I dammiga miljöer ska även andningsskydd användas.

8. Behåll balansen under arbetet. Använd lämpliga skor. Luta dig inte över utrustningen när den är i drift.

9. Underhåll utrustningen. Kontrollera regelbundet utrustningens kablar. Om de är skadade ska de bytas ut av auktoriserad servicepersonal. Handtagen ska vara rena, torra och fria från olja och fett.

10. Ta bort verktyg från utrustningen. Kontrollera före start att alla verktyg har avlägsnats från utrustningen.

11. Undvik oavsiktlig start. Kontrollera att tryckluftstillförseln är avstängd innan tryckluftsslangarna ansluts.

12. Var uppmärksam. Var medveten om vad du gör. Använd inte utrustningen när du är trött.

13. Kontrollera utrustningen för skador. Om någon del verkar skadad före användning ska den kontrolleras noggrant för att säkerställa korrekt funktion. Kontrollera att rörliga delar är korrekt placerade och fungerar som de ska samt att det inte finns skador eller andra fel som kan påverka utrustningens funktion. Skadade delar ska bytas ut av auktoriserad servicepersonal. Använd inte utrustningen om den är skadad.

14. Reservdelar och tillbehör. Vid reparationer får endast originalreservdelar användas. Användning av andra delar gör att garantin upphör att gälla. Använd endast tillbehör som är avsedda för denna utrustning.

15. Använd inte utrustningen under påverkan av alkohol eller droger. Läs noggrant bipacksedeln för de läkemedel du använder för att säkerställa att de inte försämrar din reaktionsförmåga. Använd inte utrustningen om du är osäker på detta.

16. Pacemaker och utrustningens funktion. Personer med pacemaker bör rådgöra med en specialist innan denna produkt används. De elektromagnetiska fält som genereras av utrustningen kan påverka pacemakerns funktion. Sådana personer bör även vara särskilt försiktiga i närheten av utrustningens magnetspolar och elektriska ledningar.

VARNING: De varningar, anmärkningar och instruktioner som presenteras i denna bruksanvisning täcker inte alla möjliga situationer och förhållanden. Användaren måste förstå att sunt förnuft och försiktighet inte kan byggas in i produkten utan måste tillämpas av användaren själv.

1. Överbelasta inte utrustningen. Innan lyft påbörjas måste vikten på det föremål som ska lyftas vara känd.

2. Använd domkraften endast för lyft. Använd inte utrustningen för något annat ändamål. Omedelbart efter lyftet ska fordonet säkras med lämpliga pallbockar.

3. Placera domkraften korrekt. Använd domkraften på ett stabilt och plant underlag. Underlaget ska vara rent, torrt och tillräckligt starkt för att bära vikten av det föremål som ska lyftas.

4. Placera lasten korrekt. Kontrollera att lasten förblir stabil hela tiden. Flytta inte lasten efter att den har lyfts.

5. Lyft av fordon. Vid lyft av ett fordon ska alla hjul blockeras och parkeringsbromsen dras åt.

6. Håll arbetsplatsen ren. Oordning kan orsaka olyckor.

Tekniska data

* Lyftkapacitet: 22 t (maximal)
* Lyfthöjd: 70 - 620 mm
* Luftanslutning: diameter 2,1", längd 4 - 3/4"
* Anslutningsgänga: 1/4" NPT
* Hjuldiameter: 72 mm
* Tryckluftsslang: 3/8" (ytterdiameter) × 48" lång, utrustad med kopplingar
* Arbetstryck: 120 - 200 PSI