

Irrota valkoinen kaapeli
virtakytkimestä.

Yhdistä 12v +
kaukovaloherätteeltä
virtakytkimelle missä
valkoinen kaapeli oli.

