



VAPRON^{PRO}

LAMPUN KUNNOSTUSSARJA RENOVERINGSSATS FÖR STRÅLKASTARE



Varoitus! Työskentelyn aikana on suositeltavaa käyttää suojakäsineitä ja hengityssuojainta. Vältä nesteen joutumista millekään pinnalle. Sarjaa voidaan käyttää takavalojen kunnostamiseen valaisimen väristä riippumatta. Sarja ei sovellu lasisten ajovalojen kunnostamiseen.



Varning! Under arbetet rekommenderas skyddshandskar och andningsskydd. Undvik att vätskan kommer i kontakt med någon yta. Satsen kan användas för renovering av baklykter oavsett lyktglasets färg. Den är inte lämplig för renovering av strålkastare av glas.

1



Puhdista ajovalot huolellisesti ja suojaa niiden vieressä olevat osat.

Rengör strålkastarna noggrant och skydda intilliggande delar.

2



Käytä vesihiomapaperia ajovalojen kunnan mukaan. Aloita pienemmästä karkeusluvusta ja siirry vähitellen suurempaan: pahoin vaurioituneille ajovaloille 800-3000 ja lievemmin vaurioituneille 1500-3000.

Använd våtslappar efter strålkastarnas skick. Börja med ett lägre kornnummer och gå stegvis till ett högre: 800-3000 för kraftigt skadade strålkastare och 1500-3000 för lättare skador.

3



Kuivaa pinta huolellisesti ja poista siitä rasva.

Torka ytan noggrant och avfetta den.

4



Kaada nestettä sarjan mukana toimitettuun kuppiin, enintään kupin puoliväliin. Kytke laite verkkovirtaan 4-6 minuutiksi ja odota, kunnes neste alkaa höyrystyä.

Häll vätska i koppen som medföljer satsen, högst till hälften. Anslut apparaten till elnätet i 4-6 minuter och vänta tills vätskan börjar avdunsta.

5



Levitä höyryä ajovalon pinnalle kupin avulla. Laitteen yhtäjaksoinen käyttöaika saa olla enintään 20 minuuttia.

Applicera ångan på strålkastarytan med hjälp av koppen. Apparaten får användas högst 20 minuter i sträck.

6



Anna pinnan kovettua kuivassa tilassa noin 8 tuntia. Kaada käyttämättä jäänyt neste alumiinipulloon ja sulje pullo tiiviisti. Ajovalon voi suojata K2 Lamp Protect -pinnoitteella 7 vuorokauden kuluttua.

Låt ytan härda på en torr plats i cirka 8 timmar. Häll överbliven vätska i aluminiumflaskan och stäng flaskan tätt. Efter 7 dygn kan strålkastaren skyddas med beläggningen K2 Lamp Protect.