

RAKENNUSLÄMMITIN PTC DURO

KÄYTTÄJÄN OPAS



PF02-G

220-240V~ 50-60Hz 3000W

Käytä lämmitintä ainoastaan hyvin tuuletetussa tilassa ja/tai väliaikaisessa ja lyhytkestoisessa käytössä.

Varmista ennen laitteen käyttöä, että virtajohto on liitetty 16A varokekytkimeen.

Tuotetta saa käyttää vain kannettavana laitteena.

Laite kytketään virtalähteeseen virtajohdon ja pistokkeen kautta.

ESITTELY:

Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöä jotta osaat käyttää lämmitintä kunnolla. Säilytä käyttöohjeet tallessa myöhempää käyttöä varten.

BPTC-lämmityselementti säättää lämmöntuottoa automaattisesti ja turvallisesti kun laitetta käytetään erilaisissa ympäristön lämpötiloissa. Puhaltimesta tulee lämmintä ilmaa pakotetun ilmankierron avulla. Laite kuumenee tasaisesti ja nopeasti. Käyttö on turvallista kaksinkertaisilla suojuuksilla (ylikuumenemissuoja ja säädettävä termostaatti).

Lue huolellisesti seuraavat ohjeet ennen käyttöä. Pidä ohjeet tallessa tulevaa tarvetta varten.

TURVALLISUUSOHJEET

1. Älä käytä lämmitintä jos sen jalat eivät ole kunnolla kiinnitetty.
2. **VAROITUS: Älä peitä lämmitintä – ylikuumenemisvaara!**




3. Symbolin merkitys on **ÄLÄ PEITÄ**
4. Varmista, että pistorasia johon lämmitin kytketään on lämmittimen luokitusarvoja vastaava ja maadoitettu.
5. Pidä laite lasten ulottumattomissa.
6. Tarkista ajoittain virtajohtojen kunto. Älä käytä laitetta jos virtajohto on vahingoittunut. Anna ammattilaisen vaihtaa johto uuteen tarvittaessa.
7. Laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön.
8. Älä upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen. Noudata puhdistusta varten annettuja ohjeita, jotta vältät veden päätyksen laitteen sisälle, joka voi vahingoittaa laitetta.
9. Älä käytä laitetta lähellä kuumia pintoja.
10. Irrota laite pistorasiasta ennen kuin puhdistat laitetta tai kun et käytä sitä. Älä irrota pistoketta märillä käsillä.
11. Laitetta ei saa käyttää ulkotiloissa, säilytä sitä aina kuivissa tiloissa.
12. Älä käytä varusteita/osia jotka eivät ole valmistajan

suosittelemia, ne voivat aiheuttaa vahinkoa sekä käyttäjälle että laitteelle.

13. Älä siirrä laitetta vetämällä virtajohtoa. Varmista, että johto ei voi jäädä mihinkään kiinni. Älä kierrä johtoa laitteen ympärille äläkä peitä sitä.
14. Aseta laite tukevalle alustalle jotta se ei päässe kaatumaan.
15. Älä sijoita lämmitintä suoraan pistorasian alapuolelle. Pistorasian tulee olla etäällä laitteen tuottamasta kuumasta ilmavirrasta.
16. Sijoita lämmitin aina niin, että se on etäällä syttyvistä materiaaleista kuten verhoista. Varmista aina, että laite pysyy tukevasti paikallaan. Varmista, että mikään ei tuki ilman sisääntulo – ja poistoaukkoja. Vältäaksesi tulipalovaaran älä peitä lämmitintä esim. vaatteilla.
17. Varoitus: Älä käytä lämmitintä lähellä kylpyä, suihkua, pesuallasta, uima-allasta tai muita vesisäiliöitä.
18. Ritiöiden lämpötila voi olla erittäin korkea, kun laite on päällä. Vältä kosketusta ihon kanssa.
19. Älä käytä laitetta syttyvien tai räjähtävien aineiden lähetyillä.
20. Älä laita mitään esineitä laitteen ritiöihin tai muualle sen sisälle.
21. **VAROITUS:** Lämmitin on varustettu säädettävällä termostaatilla, mutta kun se on asetettu korkeimmalle lämpötilalle se ei säätele huonelämpötilaa. Älä käytä lämmitintä pienissä tiloissa, etenkin silloin kun niissä on henkilöitä jotka eivät voi lähteä huoneesta.

22. Laitetta voivat valvotusti käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset ja henkilöt, joilla on vähäiset fyysiset, sensoriset tai henkiset voimavarat tai kokemuksen puute, jos he ovat saaneet ohjeet laitteen käyttöön turvallisella tavalla ja ymmärtävät vaaratekijät.
23. Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
24. Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää etäällä laitteesta.
25. **VAROITUS — Laitteessa on osia jotka kuumenevat voimakkaasti ja voivat aiheuttaa palovammoja. Ole erityisen varovainen, jos laitteen lähistöllä on lapsia tai heikkoja henkilöitä.**
26. Varoitus: Älä käytä lämmitintä kylpyammeen, suihkun tai uima-altaan välittömässä läheisyydessä.

KÄYTTÖ



Ohjaimet

- 1> Kaksitasoinen kytkin, jossa 3 asentoa, lämmitystaso I : MOOTTORI, taso II : 1500W, taso III : 3000W
- 2> Säädettävä termostaatti, 0~85°C, 270 astetta.
- 3> Käännä ensin termostaatti maksimiasentoon, kytke laite päälle suurimmalla mahdollisella teholla, kun haluttu huonelämpötila on saavutettu, käännä termostaattia vastapäivään kunnes se sammuu (kuuluu "klikkaus"). Termostaatti kytkeytyy automaattisesti päälle ja pois, jotta huonelämpötila pysyy vakaana.
- 4> Käytön jälkeen: kytke termostaatti ja virtakytkin pois päältä (OFF asentoon), irrota pistoke pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä. Älä varastoi laitetta ennen kuin se on kokonaan jäähtynyt, on vaarallista varastoida kuumaa laitetta.

PUHDISTUS JA HUOLTO

Ennen puhdistusta, irrota laitteen pistoke pistorasiasta ja anna sen jäähtyä.

Kotelo likaantuu helposti, pyyhi se usein pehmeällä sienellä. Hyvin likaiset osat voi puhdistaa sienellä joka on kastettu lämpimään veteen ja mietoon pesuaineeseen, kuivaa sitten pinta puhtaalla liinalla. Ole varovainen ettet annan veden päästä laitteen sisälle.

Älä suihkuta vettä lämmittimeen, äläkä koskaan käytä liuottimia kuten bensiiniä, isoamyylisetaattia, toluenia jne.

Kun varastoit lämmittimen, anna sen ensin jäähtyä. Säilytä laite kuivassa tilassa. Peitä laite tai säilytä esim. paketissa jotta se ei pölyynny ja säilö se kuivaan, ilmastoituun tilaan.

LAITTEEN KIERRÄTTÄMINEN/HÄVITTÄMINEN



Tämä merkintä osoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävitää muiden kotitalousjätteiden mukana EU:n alueella. Jotta vältät ympäristölle tai terveydelle aiheutuvat haitat, kierrätä laite vastuullisesti jotta sen materiaalit päätyvät uudelleenkäytettäviksi. Voit palauttaa käytetyn laitteen kierrätyspisteeseen tai kysyä neuvoa jälleenmyyjältä. He voivat kierrättää tuotteen ympäristöystävällisesti.

Maahantuoja: Oy Scandic Trading House Ltd
Valmistusmaa: Kiina