

Rakennuslämmitin KÄYTTÄJÄN OPAS



IFH01-20B

Lämmitin soveltuu ainoastaan hyvin tuuletettuun tilaan, tai väliaikaiseen ja lyhytkestoiseen käyttöön.

Lue huolellisesti käyttöohjeet ennen lämmittimen käyttöä

TURVALLISUUS OHJEET

1. Varmista, että laite kytketään luokitustehoja vastaavaan sähköverkkoon ja maadoitettuun pistorasiaan.
2. Älä aseta mitään esineitä lämmittimen päälle. Älä naarmuta lämmitintä.
3. Aseta lämmitin pystysuoraan. Vältä pitämästä sitä ylösalaisin tai vinossa.
4. Sammuta virta ennen huoltotoimenpiteitä.



5. Tämä merkintä tarkoittaa “Älä peitä”.
6. Lämmitintä ei saa käyttää ulkotiloissa kostealla säällä, kylpyhuoneissa tai muissa kosteissa ympäristöissä.
7. Huomioi, että lämmitin voi kuumentua voimakkaasti joten pidä se turvallisen etäisyyden päässä syttyvistä esineistä kuten huonekaluista, verhoista ym.
8. **VAROITUS:** Vältäaksesi lämmittimen ylikuumentumisen, älä peitä sitä.
9. Älä sijoita lämmitintä välittömästi pistorasian alle.
10. Älä liitä lämmittimeen ajastimia tai muita varusteita jotka voivat automaattisesti käynnistää lämmittimen.
11. Älä sijoita lämmitintä tiloihin joissa käytetään/säilytetään syttyviä nesteitä tai kaasuja.
12. Älä kytke muita laitteita samaan pistorasiaan lämmittimen kanssa.
13. Varoitus: Älä käytä lämmitintä kylpyammeen, suihkun tai uima-altaan välittömässä läheisyydessä.
14. Jos laitteen virtajohto vaurioituu, ainoastaan valtuutettu ammattilainen saa vaihtaa sen uuteen.
15. Laitetta voivat valvotusti käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset ja henkilöt, joilla on vähäiset fyysiset, sensoriset tai henkiset voimavarat tai kokemuksen puute, jos he ovat saaneet ohjeet laitteen käyttöön turvallisella tavalla ja ymmärtävät vaaratekijät.
16. Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
17. Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää etäällä laitteesta.
18. **VAROITUS — Laitteessa on osia jotka kuumenevat voimakkaasti ja voivat aiheuttaa palovammoja. Ole erityisen varovainen, jos laitteen lähistöllä on lapsia tai heikkoja henkilöitä.**


LÄMMITTIMEN OSAT:



Kuva-1

KÄYTTÖ:

1. Kytke virta päälle.
2. Valitse kytkimestä kääntämällä sopiva toiminto (Kuva-2, 1 ilmanvaihto /2 ilmanvaihto & alhainen lämpötila/3 ilmanvaihto & korkea lämpötila).



Kuva-2

3. Valitse termostaatista sopiva lämpötila (0-85°C) (Kuva-2, 4 Termostaatti), lämmitin lähtee päälle.
4. Ennen sammuttamista käännä termostaatti MIN-asentoon ja anna laitteen jäähtyä 3 min ajan.

TEKNISET TIEDOT:

Luokitusjännite: 230/240V~

Taajuus: 50-60Hz

Teho: 2000W Luokka I IPX4

3 vaiheinen lämmitys: 1 ilmanvaihto / 2 ilmanvaihto & alhainen lämpötila /3 ilmanvaihto & korkea lämpötila

VAROITUS:

Kun haluat kytkeä lämmitimen pois päältä, katkaise ensin virta. Älä katkaise virtaa suoraan, vaan odota kunnes lämmitin pysähtyy automaattisesti.

LAITTEEN KIERRÄTTÄMINEN/HÄVITTÄMINEN



Tämä merkintä osoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää muiden kotitalousjätteiden mukana EU:n alueella. Jotta vältät ympäristölle tai terveydelle aiheutuvat haitat, kierrätä laite vastuullisesti jotta sen materiaalit päätyvät uudelleenkäytettäviksi. Voit palauttaa käytetyn laitteen kierrätyspisteeseen tai kysyä neuvoa jälleenmyyjältä. He voivat kierrättää tuotteen ympäristöystävällisesti.

Maahantuoja: Oy Scandic Trading House Ltd

Valmistusmaa: Kiina

Tietoja koskien sähköisiä tilalämmittimiä

Mallinumero: IFH01-20B					
Nimike	Symboli	Arvo	Yksikkö	Nimike	Yksikkö
Lämmön tuotto				Lämmitystyyppi, sähköiset tilalämmittimet (valitse yksi)	
Nimellislämpöteho	P _{nom}	2,0	kW	manuaalinen lämmönsäätö, integroitu termostaatti	[no]
Minimi lämpöteho (ohjeellinen)	P _{min}	1,0	kW	manuaalinen lämpövarauksen säätö huoneen ja/tai ulkolämpötilan	[no]
Suurin jatkuva lämmön tuotto	P _{max,c}	2,0	kW	elektorinen lämpöenergian ohjaus huoneen ja/tai ulkolämpötilan takaisinkytkennällä	[no]
Sähkön kulutus				tuulettimen lämmöntuotto	[no]
Nimellislämmönlähteenä	e _{lmax}	N.A.	kW	Lämpöteho/huonelämpötilan ohjaus (valitse yksi)	
Minimi lämpöteho	e _{lmin}	N.A.	kW	yksivaiheinen lämmöntuotto, ei huonelämpötilan säätöä	[no]
Valmiustilassa	e _{lSB}	0	kW	2 tai useampia manuaalisia vaihteita, ei huonelämpötilan säätöä	[no]
				huonelämpötilan säätö mekaanisella termostaatilla	[yes]
				elektronisella huonelämpötilan säädöllä	[no]
				elektroninen huonelämpötilan säätö plus päiväajastin	[no]
				elektroninen huonelämpötilan säätö plus viikkoajastin	[no]
				Muut ohjausvaihtoehdot (useat valinnat mahdollisia)	
				huonelämpötilan säätö, läsnäolotunnistuksella	[no]
				huonelämpötilan säätö, avoimen ikkunan tunnistus	[no]
				etäisyydenvalvonta mahdollisuus	[no]
				mukautuva käynnistyksenvalvonta	[no]
				työskentelyajan rajoitus	[no]
				musta polttimoanturi	[no]