



XWS007 KANTTI/LEIKKURI/MANKELI 1000MM / SHEAR, BRAKE & ROLL MACHINE

Varaosatunnus / Spare part code XWSV esim. / e.g. XWSV007-12 (-12=pos.no.)

No.	Kuvaus	Description
7	Kuusiokoloavain	Hex wrench
8	Kuusiokoloavain	Hex wrench
9	Mutteri	Nut
10	Voitelunippa	Grease fitting
11	Telan tappi	Roll pin
12	Kahvansäätönuppi	Handle adjustment knob
13	Ruuvi	Screw
14	Ruuvi	Screw
15	Ruuvi	Screw
16	Ruuvi	Screw
17	Pultti	Bolt
18	Aluslevy	Flat washer
19	Ruuvi	Screw
20	Ruuvi	Screw
21	Ruuvi	Screw
22	Pultti	Bolt
23	Mutteri	Nut
24	Aluslevy	Flat washer
25	Pultti	Bolt
26	Pultti	Bolt
27	Aluslevy	Flat washer
28	Pultti	Bolt
29	Ruuvi	Screw
30	Nuppi	Knob
31	Pultti	Bolt
32	Ruuvi	Screw
33	Kahvansuojuksen ruuvi	Handle cover screw
34	Kiila	Key
35	Epäkesko	Eccentric
36	Akseli	Shaft
37	Telansuojus	Roll cover
38	Mankelin ylätela	Upper roll cylinder
39	Mankelin alatela	Lower roll cylinder
40	Ratas	Gear
41	Rengas	Ring
42	Holkki	Bushing
43	Säätöruuvi	Adjustment screw
44	Telansäätönuppi	Slip roll adjustment knob
45	Mankelin takatela	Rear roll cylinder
46	Teräsarja	Blade set
47	Teränsäätökisko	Blade adjustment bar
48	Työkappaleen pysäytin	Work stop
49	Vasteen pidin	Block
50	Tanko	Threaded rod
51	Kahva	Handle
52	Teränsäätöpultti	Blade adjustment bolt
53	Ohjainkappale	Guide block

54	Holkki	Bushing
55	Pultti	Bolt
56	Terän kiinnikelevy	Finger plate
57	Särmäysterä	Brake finger
58	Särmäysterä	Brake finger
59	Särmäysterä	Brake finger
60	Särmäysterä	Brake finger
61	Särmäysterä	Brake finger
62	Särmäysvaste	Brake die
63	Painelevy	Pressure plate
64	Puristusjousi	Compression spring
65	Puristuslevyn kiinnitystappi	Press plate standoff
66	Kahvan suojus	Handle cover
67	Poikittaispalkki	Cross beam
68	Oikea jalka	Right leg
69	Varsi	Arm
70	Poikittaispalkki	Cross beam
71	Työpöytä	Work table
72	Vasen jalka	Left leg
73	Kuusiokoloavain	Hex wrench
74	Kuusiokoloavain	Hex wrench

