




Akun kapasiteetti: 2500 mAh
Akun kesto täyteen lataamisen jälkeen: 2,5–3 h
Latausaika: 3 h
Litraa minuutissa: 1,6–2,0 l/min

SV

BATTERIDRIVEN TRYCKSPRUTA

Viktigt: Läs igenom anvisningarna innan användning för att trygga din säkerhet. Förvara de här anvisningarna för framtida behov.

- Strömbrytare
- Justerbart munstycke
- Hård stråle
- Fin dimma
- Vattenbehållare

Bruksanvisning

- Ta loss anordningens övre del.
- Fyll behållaren med vatten.
- Fäst tillbaka den övre delen efter påfyllningen.
- Tryck på strömbrytaren.
- Justera spruteffekten genom att vrida munstycket.

Säkerhetsanvisningar

- Litiumjonbatteriet ska laddas inomhus. Ladda inte batteriet utomhus för att undvika olyckor.
- Använd endast rätt typ av laddningskabel (micro-USB) för att ladda batteriet. Använd inte laddningskabeln för andra ändamål.
- Sluta använda produkten om batteriet överhettas, laddningskabeln skadas, produkten skadas eller faller, eller om batteriet kommer i kontakt med vätskor.
- Om produkten inte används på länge, ladda batteriet ur så småningom. Det bästa för batteriets funktion är att det används och laddas minst en gång med sex månaders mellanrum. Om batteriet laddas ur helt och hållet finns det en risk att dess inre konstruktioner skadas.
- Låt aldrig barn leka med produkten.
- Rätta dig efter alla varningar som rör användning av elapparater på till exempel bensinstationer, sjukhus, flygplan samt platser där man hanterar sprängämnen eller där det föreligger explosionsrisk.
- Ta aldrig isär batteriet, eftersom detta utsätter dig för farlig spänning och andra faror. Felaktig montering av batteriet kan leda till elektrisk stöt eller eldsvåda.
- Tryck inte in föremål i batteriet, eftersom detta kan skada batteriets inre komponenter och leda till olyckor.
- Undvik att batteriet kommer i kontakt med vätskor. Placera inte batteriet i närheten av vatten, till exempel i en fuktig källare eller nära ett badkar, ett tvättställ, en diskho eller en simbassäng så att batteriet inte kan skadas.
- Batteriet får inte placeras nära eller på en värmekälla eller på platser som inte är välventilerade.
- Förvara eller använd aldrig produkten eller ladda batteriet vid temperaturer lägre än 5 °C eller högre än 35 °C eller vid luftfuktighet på över 65 %.
- Spruta inte med trycksprutan på människor eller djur.
- Lämnas inte sprutan i direkt solljus utan övervakning.
- Använd inte sprutan för att spruta lösningsmedel, kemikalier eller antändliga vätskor.
- Förvara inte batteriet i närheten av magneter.

Varning!

- Följ ovilkorligen följande bruksanvisningar för att förhindra explosions- och brandrisk samt läckage av giftiga ämnen.
- Kassera inte batteriet i eld.
- Öppna, modifiera eller skada inte batteriet. Batteriet innehåller frätande partiklar som kan orsaka ögon- eller hudskador och vara giftiga vid förtäring.
- Håll alltid batteriet utom räckhåll för barn.
- Låt inte batteriet komma i kontakt med metallföremål, såsom nycklar eller mynt.
- Elapparater och batterier får inte kasseras med hushållsavfall. De ska tas till en tillbörlig insamlingsstation i enlighet med nationell lagstiftning och lokala miljöbestämmelser.

Laddningsanvisningar

- Koppla USB-laddningskabelns hankoppling till en strömkälla (USB-väggadapter eller dator).
- Koppla micro-USB-kopplingen till micro-USB-laddningsporten som finns på sprutans övre del.
- Ett rött ljus lyser när batteriet laddas. En full laddning av batteriet tar högst tre timmar.
- När det röda ljuset släcks är batteriet fulladdat.

Tekniska uppgifter

Behållarens volym: 3 l
Spänning: 3,7 V
Batteriets kapacitet: 2500 mAh
Batteritid efter full laddning: 2,5–3 h
Laddningstid: 3 h
Liter per minut: 1,6–2,0 l/min

EN

Battery-Operated Pressure Sprayer

Attention: For your own safety, read instructions before use. Keep these instructions for future reference.

- Power button
- Adjustable nozzle
- Powerful spray
- Fine spray
- Water tank

Operating instructions

- Remove the top part.
- Fill the tank with water.
- Put the top part back on after filling.
- Press the power button.
- Adjust the flow rate by turning the nozzle.

Safety instructions

- The lithium-ion battery must be charged indoors. Do not charge outdoors, to prevent accidents.
- Only charge the battery with the correct type of charging cable (micro-USB). Do not use the charging cable for other purposes.
- If the battery overheats, the charging cable is damaged, the product is damaged or dropped, or if the battery has come into contact with liquids, stop using the product.
- If the product is not used for a long time, the battery will slowly discharge. It is best for the battery to use it and charge it at least once every 6 months. If the battery becomes fully discharged, there is a risk of damage to its internal structure.
- Never allow children to play with the product.
- Respect all warnings regarding the use of electrical devices, for example at petrol stations, in hospitals, in aircraft, in places where explosives are used and in zones with an explosion hazard.
- Never disassemble the battery, as this will expose you to dangerous voltage and other hazards. Incorrect installation of the battery can lead to electric shock or fire.
- Do not put any objects inside the battery as this can damage internal components and injure you.
- Avoid contact with liquids. Do not place the battery near water, for example in a wet basement or next to a bath, sink or kitchen sink or near a swimming pool, to prevent the battery getting damaged.
- The battery must not be placed near or on a heat source or in places that are not well ventilated.
- Never store or use the product or charge the battery in an environment where the temperature is below 5 °C or above 35 °C or the humidity is above 65%.
- Do not use the sprayer to spray on people or animals.
- Do not leave the sprayer unattended in direct sunlight.
- Do not use the sprayer to spray solvents, chemicals or flammable liquids.
- Do not keep the battery in the vicinity of a magnet.

Warning!

- To prevent the risk of explosion or fire or the release of toxic substances, you must follow the below instructions for use:
- Do not dispose of the battery in a fire.
- Do not open, alter or damage the battery. Corrosive particles can cause eye injury or skin damage and may be toxic if swallowed.
- Always keep the battery out of the reach of children.
- Do not allow the battery to come into contact with metal objects such as keys or coins.
- Electrical devices and batteries are not allowed to be disposed of with household waste. They must be collected separately according to national legislation and local environmental regulations.

Instructions for charging

- Insert the male USB connector into a power source (USB wall adapter or PC).
- Plug the micro-USB connector into the micro-USB charging port located in the top part of the sprayer.
- A red light will illuminate, indicating the device is charging. A full charge takes up to 3 hours.
- When the red light turns off, the sprayer is fully charged.

Technical data

Tank capacity: 3 l
Voltage: 3,7 V
Battery capacity: 2500 mAh
Working time after full charge: 2,5–3 h
Charging time: 3 h
Litres per minute: 1,6–2,0 l/min

ET

AKÜTOITEGA SURVEPIHUSTI

Tähtis teave: Ohutuse tagamiseks lugege enne kasutamist need juhised läbi. Hoidke juhised tulevikus kasutamiseks alles.

- Päästik
- Reguleeritav otsik
- Võimas pihustusjuga
- Kerge pihustusjuga
- Veemahuti

Kasutusjuhend

- Eemaldage seadme ülaosa.
- Täitke mahuti veega.
- Kinnitage ülaosa pärast veega täitmist tagasi.
- Vajutage päästikule.
- Pihustusvõimsuse reguleerimiseks keerake otsikut.

Ohutusjuhised

- Liitiumioonakut tuleb laadida siseruumides. Õnnetuste vältimiseks ärge laadige akut õues!
- Aku laadimiseks kasutage ainult õiget tüüpi laadimiskaabli (micro-USB). Ärge kasutage laadimiskaabli muuks otstarbeks.
- Lõpetage toote kasutamine, kui aku kuumeneb üle, laadimiskaabel on kahjustatud, toode on kahjustatud või kukub või kui aku puutub kokku vedelikega.
- Kui toodet pikka aega ei kasutata, tühjeneb aku järk-järgult. Aku töövõimele mõjub positiivselt, kui aku töötab ja seda laetakse vä-

FI

AKKUKÄYTTÖINEN PAINESUMUTIN

Tärkeää: Turvallisuutesi varmistamiseksi lue ohjeet ennen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet tulevaa tarvetta varten.

- Virtapainike
- Säädettävä suutin
- Voimakas suihku
- Kevyt suihku
- Vesisäiliö

Käyttöohjeet

- Irrota laitteen yläosa.
- Täytä säiliö vedellä.
- Kiinnitä yläosa takaisin paikalleen täyttämisen jälkeen.
- Paina virtapainiketta.
- Säädä suihkutustehoa kääntämällä suutinta.

Turvallisuusohjeet

- Litiumioniakku on ladattava sisätiloissa. Älä lataa akkua ulkona onnettomuuksien välttämiseksi.
- Käytä akun lataamiseen ainoastaan oikean tyyppistä latauskaapelia (micro-USB). Älä käytä latauskaapelia muihin tarkoituksiin.
- Lopeta tuotteen käyttö, jos akku ylikuumenee, latauskaapeli vahingoittuu, tuote vahingoittuu tai putoaa tai akku joutuu kosketuksiin nesteiden kanssa.
- Jos tuotetta ei käytetä pitkään aikaan, akun varaus purkautuu vähitellen. Akun toiminnan kannalta on parasta, että sitä käytetään ja se ladataan vähintään kerran aina kuuden kuukauden välein. Jos akku pääsee purkautumaan täysin, on vaarana, että sen sisäiset rakenteet vaurioituvat.
- Älä koskaan anna lasten leikkiä tuotteella.
- Noudata kaikkia varoituksia, jotka koskevat sähkölaitteiden käyttöä esimerkiksi huoltoasemilla, sairaaloissa, lentokoneissa sekä paikoissa, joissa käsitellään räjähteitä tai joissa on räjähdysvaara.
- Älä koskaan pura akkua osiin, sillä se altistaa sinut vaaralliselle jännitteelle ja muille vaaroille. Akun virheellinen asentaminen voi johtaa sähköiskuun tai tulipaloon.
- Älä työnnä mitään esineitä akun sisälle, sillä se voi vaurioittaa akun sisäisiä komponentteja ja johtaa onnettomuuteen.
- Vältä akun joutumista kosketuksiin nesteiden kanssa. Älä aseta akkua veden läheisyyteen, esimerkiksi kosteaan kellarin tai kylpyammeen, pesualtaan, keittiöaltaan tai uima-altaan lähelle, jottei akku pääse vaurioitumaan.
- Akkua ei saa asettaa lämmönlähteen lähelle tai päälle eikä paikoihin, jotka eivät ole hyvin ilmastoituja.
- Älä koskaan säilytä tai käytä tuotetta tai lataa akkua alle 5 °C:n tai yli 35 °C:n lämpötilassa tai ilmankosteuden ollessa yli 65 %.
- Älä suihkuta painesumuttimella ihmisten tai eläinten päälle.
- Älä jätä sumutinta suoraan auringonvaloon ilman valvontaa.
- Älä käytä sumutinta luottimien, kemikaalien tai syttyvien nesteiden suihkuttamiseen.
- Älä säilytä akkua magneettien läheisyydessä.

Varoitus!

- Noudata ehdottomasti seuraavia käyttöohjeita estääksesi räjähdys- ja tulipalovaaran sekä myrkyllisten aineiden vuotamisen.
- Älä hävitä akkua polttamalla.
- Älä avaa, muuntele tai vaurioita akkua. Akussa on syövyttäviä hiukkasia, jotka voivat aiheuttaa silmä- tai ihovaurioita ja olla myrkyllisiä nieltäessä.
- Pidä akku aina lasten ulottumattomissa.
- Älä päästä akkua kosketuksiin metalliesineiden, kuten avaimien tai kolikkojen, kanssa.
- Sähkölaitteita ja akkuja ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Ne on toimitettava asianmukaiseen keräyspisteeseen kansallisen lainsäädännön ja paikallisten ympäristöjärjestysten mukaisesti.

Latausohjeet

- Yhdistä USB-latauskaapelin urosliitin virtalähteeseen (USB-seinäadapteriin tai tietokoneeseen).
- Yhdistä micro-USB-liitin sumuttimen yläosassa sijaitsevaan micro-USB-latausportiin.
- Punainen valo palaa akun latauessa. Akun lataaminen täyteen kestää enintään kolme tuntia.
- Kun punainen valo sammuu, akku on latautunut täyteen.

Tekniset tiedot

Säiliön tilavuus: 3 l
Jännite: 3,7 V

hemailt kord kuue kuu jooksul. Kui aku tühjeneb täielikult, võivad aku sisekonstruktsioonid saada kahjustatud.

- Ärge kunagi lubage lastel selle tootega mängida.
- Järgige kõiki hoiatusi elektriseadmete kasutamise kohta näiteks bensiinijaamades, haiglates, lennukites ja paikades, kus käsitsetakse lõhkeaineid või kus on plahvatusoht.
- Ärge kunagi võtke akut lahti, sest see võib põhjustada ohtlikke pingeid ja asetada teid muudesse ohtudesse. Aku vale paigaldamine võib põhjustada elektrilööki või tulekahju.
- Ärge sisestage akusse esemeid, sest see võib kahjustada aku sisekonstruktsioone ja põhjustada õnnetust.
- Vältige aku kokkupuudet vedelikega. Aku kahjustamise vältimiseks ärge asetage akut vee lähedusse, näiteks niiskesse keldrisse või vanni, kraanikausi, köögivalamu või basseini lähedusse.
- Akut ei tohi paigutada soojusallika lähedusse või selle kohale ega puuduliku õhuvahetusega kohtades.
- Ärge kunagi hoidke ega kasutage toodet ega laadige akut temperatuuril alla 5 °C või üle 35 °C või õhuniiskusel üle 65 %.
- Ärge pihustage survepihustiga inimeste ega loomade suunas.
- Ärge jätke pihustit järelevalveta otsese päikesevalguse kätte.
- Ärge kasutage pihustit lahustite, kemikaalide või tuleohtlike vedelike pihustamiseks.
- Ärge hoidke akut magnetite läheduses.

Hoiatus!

Plahvatuse, tulekahju ja mürgiste ainete lekke ohu vältimiseks tuleb kindlasti järgida allpool toodud juhiseid.

- Ärge hävitage akusid neid põletades.
- Ärge avage, muutke ega kahjustage akut. Aku sisaldab söövitavaid osakesi, mis võivad põhjustada silmade või naha kahjustusi ja olla allaneelamisel mürgised.
- Hoidke akut lastele kättesaamatus kohas.
- Ärge laske akul kokku puutuda metallsemetega, näiteks võtmete või müntidega.
- Elektriseadmeid ja akusid ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Need tuleb toimetada vastavasse kogumispunkti kooskõlas riikliku seadusandluse ja kohalike keskkonnaeeskirjadega.

Laadimisjuhised

1. Ühendage USB-laadimiskaabli pistik toiteallikaga (USB-seinaadapter või arvuti).
2. Ühendage mikro-USB-pistik pihusti ülasas paikneva mikro-USB-laadimispesaga.
3. Laadimise ajal põleb punane tuli. Aku täielikuks laadimiseks kulub kuni kolm tundi.
4. Kui punane tuli kustub, on aku täielikult laetud.

Tehnilised andmed

Veemahuti maht: 3 l
Pinge: 3,7 V
Aku maht: 2500 mAh
Aku tööaeg pärast täielikku laadimist: 2,5–3 h
Laadimisaeg: 3 h
Liitrit minutis: 1,6–2,0 l/min

LV

SPIEDIENA SMIDZINĀTĀJS AR AKUMULATORU

Uzmanību: Jūsu pašu drošībai pirms lietošanas izlasiet norādījumus. Saglabājiet šos norādījumus turpmākai lietošanai.

1. Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
2. Regulējama sprausla
3. Spēcīga strūkļa
4. Smaika strūkļa
5. Ūdens tvertne

Lietošanas norādījumi

1. Noņemiet augšējo daļu.
2. Piepildiet tvertni ar ūdeni.
3. Pēc uzpildīšanas uzlieciet atpakaļ augšējo daļu.
4. Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.
5. Noregulējiet plūsmas ātrumu, pagriežot sprauslu.

Drošības norādījumi

- Litija jonu akumulators jāuzlādē iekšējā telpā. Lai izvairītos no negadījumiem, neveiciet uzlādi ārpus telpām.
- Akumulatora uzlādei izmantojiet tikai pareizā veida lādēšanas vadu (micro-USB). Neizmantojiet lādēšanas vadu citiem mērķiem.
- Ja pārkarst akumulators, ja tiek bojāts lādēšanas vads, ja tiek sabojāts vai nokrit zemē pats izstrādājums vai ja akumulators ir bijis kontaktā ar šķidrumiem, pārtrauciet izstrādājuma lietošanu.
- Ja izstrādājums ilgāku laiku netiek lietots, akumulators lēnām izlādējas. Akumulatoram vislabāk ir, ja to vismaz reizi 6 mēnešos uzlādē. Ja akumulators izlādējas pavisam, pastāv akumulatora iekšējo daļu bojājumu risks.
- Nelauciet bērniem rotāļties ar izstrādājumu.
- Ievērojiet visus brīdinājumus par elektroierīču lietošanu, piemēram, degvielas uzpildes stacijās, slimnīcās, lidmašīnās, vietās, kur izmanto sprāgstošas vielas un zonās, kur pastāv sprādzienbīstamība.
- Nekad neizjauciet akumulatoru, jo tā jūs sevi pakļausiet bīstamam spriegumam un citiem apdraudējumiem. Nepareiza akumulatora instalācija var izraisīt strāvas triecienu vai ugunsgrēku.
- Nelieciet akumulatorā nekādus priekšmetus, jo tā var sabojāt akumulatora iekšējās detaļas un jūs varat savainoties.
- Novērsiet kontaktu ar šķidrumiem. Lai novērstu akumulatora bojājumus, nenovietojiet akumulatoru ūdens tuvumā, piemēram, mitrā pagrabā vai blakus vannai, izlietnei vai peldbaseinam.
- Akumulatoru nedrīkst novietot karstuma avotu tuvumā vai uz tiem, vai vietās, kur nav pietiekamas ventilācijas.
- Nekad neuzglabājiet vai nelietojiet izstrādājumu vai nelādējiet akumulatoru, ja apkārtējās vides temperatūra ir zem 5 °C vai virs 35 °C vai gaisa mitrums pārsniedz 65 %.
- Neizmantojiet smidzinātāju cilvēku vai dzīvnieku apsmidzināšanai.

- Neatstājiet smidzinātāju bez uzraudzības tiešos saules staros.
- Neizmantojiet smidzinātāju šķidrinātāju, ķīmisku vielu vai uzliesmojošu šķidrumu smidzināšanai.
- Neturiet akumulatoru magnēta tuvumā.

Brīdinājums!

Lai novērstu sprādziena vai ugunsgrēka risku vai toksisku vielu izplatīšanos, ievērojiet turpmākos lietošanas norādījumus:

- Nemetiet akumulatoru uguni.
- Neatveriet, neparveidojiet un nesabojājiet akumulatoru. Kodīgas daļiņas var radīt acu traumas vai ādas bojājumus un norijot var būt toksiskas.
- Uzglabājiet akumulatoru bērniem nepieejamā vietā.
- Nepieļaujiet, ka akumulators nonāk saskarē ar metāla objektiem, piem., atslēgām vai monētām.
- Elektroierīces un akumulatorus nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. Tie jānodod atsevišķi saskaņā ar valsts likumdošanu un vietējiem vides aizsardzības noteikumiem.

Lādēšanas norādījumi

1. Pievienojiet USB spraudni strāvas avotam (USB sienas kontaktligzdai vai datoram).
2. Iespraudiet micro-USB spraudni micro-USB lādēšanas ligzdā smidzinātāja augšējā daļā.
3. Iedegas sarkana lampiņa, norādot, ka notiek ierīces uzlāde. Lidz pilnīgai uzlādei paiet aptuveni 3 stundas.
4. Kad sarkanā lampiņa nodziest, smidzinātājs ir pilnībā uzlādēts.

Tehniskie dati

Tvertnes tilpums: 3 l
Spriegums: 3,7 V
Akumulatora ietilpība: 2500 mAh
Darbības laiks pēc pilnīgas uzlādes: 2,5–3 h
Uzlādes laiks: 3 h
Litri minūtē: 1,6–2,0 l/min

LT

AKUMULIATORIUMI MAITINAMAS SLĖGINIS PURKŠTUVAS

Dėmesio! Savo saugumo dėlei prieš naudodami perskaitykite instrukciją. Pasilikite šią instrukciją, kad prireikus ateityje galėtumėte pasinaudoti.

1. Maitinimo mygtukas
2. Reguliuojamas antgalis
3. Stiprus srautas
4. Smulkus purškimas
5. Vandens rezervuaras

Naudojimo instrukcija

1. Nusukite viršutinę dalį.
2. Pripilkite į rezervuarą vandens.
3. Pripildę vėl užsukite viršutinę dalį.
4. Paspauskite maitinimo mygtuką.
5. Sukdami antgalį nustatykite srauto intensyvumą.

Saugos instrukcija

- Ličio jonų akumuliatorių reikia krauti patalpoje. Nekraukite lauke, kad išvengtumėte nelaimingų atsitikimų.
- Akumulatoriui įkrauti naudokite tik tinkamo tipo įkrovimo laidą (su mikro-USB jungtimi). Nenaudokite įkrovimo laido kitiems tikslams.
- Jei akumulatorius perkaity, įkrovimo laidas pažeistas, gaminyje pažeistas ar nukrito arba jei akumulatorius kontaktavo su skysčiais, nebenaudokite gaminio.
- Jei gaminyje ilgai nenaudojamas, akumulatorius lėtai išsikraus. Geriausia, kai akumulatorius naudojamas ir įkraunamas bent kartą per 6 mėnesius. Jei akumulatorius visiškai išsikrautų, kyla pavojus, kad bus pažeista jo vidinė struktūra.
- Niekada neleiskite vaikams žaisti su gaminiu.
- Laikykitės visų įspėjimų, susijusių su elektros prietaisų naudojimu, pavyzdžiui, degalinėse, ligoninėse, orlaiviuose, vietose, kur naudojami sprogmenys, ir zonose, kuriose kyla sprogimo pavojus.
- Niekada neardykite akumulatoriaus, nes tai gali sukelti pavojingą įtampą ir kitus pavojus. Neteisingai įdėjus akumuliatorių, galima patirti elektros smūgį arba sukelti gaisrą.
- Neiškite jokių daiktų į akumulatoriaus vidų, nes galite pažeisti vidinius komponentus ir patys susižeisti.
- Venkite sąlyčio su skysčiais. Nelaikykite akumulatoriaus arti vandens, pavyzdžiui, drėgname rūsyje, ar šalia vonios, praustuvo, virtuvės kriauklės arba baseino, kad akumulatorius nesugestų.
- Akumulatoriaus negalima laikyti šalia šilumos šaltinio ar ant jo, taip pat prastai vėdinamose vietose.
- Niekada nelaikykite ir nenaudokite gaminio bei nekraukite akumulatoriaus aplinkoje, kur temperatūra yra žemesnė nei 5 °C arba aukštesnė nei 35 °C, arba drėgmė yra didesnė kaip 65 %.
- Nenaudokite purkštuvo purkšti ant žmonių ar gyvūnų.
- Nepalikite purkštuvo be priežiūros tiesioginiuose saulės spinduliuose.
- Nenaudokite purkštuvo tirpikliams, chemikalams ar degiems skysčiams purkšti.
- Nelaikykite akumulatoriaus arti magneto.

Įspėjimas!

Norėdami išvengti sprogimo ar gaisro arba toksinių medžiagų išsiskyrimo pavojaus, turite laikytis šių naudojimo nurodymų:

- Nemeskite akumulatoriaus į ugnį.
- Neatidarykite, nekeiskite ir nepažeiskite akumulatoriaus. Ešdinančios dalelės gali pakenkti akims ar pažeisti odą, o prarijus gali būti toksiškos.
- Visada laikykite akumuliatorių vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Neleiskite akumulatoriui liestis su metaliniais daiktais, tokiais kaip raktai ar monetos.
- Elektrinių prietaisų ir akumuliatorių negalima išmesti kartu su būtinėmis atliekomis. Jie turi būti renkami atskirai pagal nacionalinius įstatymus ir vietinius aplinkosaugos reikalavimus.

Įkrovimo nurodymai

1. Įkiškite kištukinę USB jungtį į maitinimo šaltinį (USB sieninį adapterį arba kompiuterį).
2. Įkiškite kroviklio mikro-USB jungtį į purkštuvo mikro-USB įkrovimo jungtį, esančią jo purkštuvo dalyje.
3. Užsidegs raudona lemputė, rodanti, kad prietaisas įkraunamas. Visas įkrovimas trunka iki 3 valandų.
4. Kai raudona lemputė užgesa, purkštuvas yra visiškai įkrautas.

Techniniai duomenys

Rezervuaro talpa: 3 l
Įtampa: 3,7 V
Akumulatoriaus talpa: 2500 mAh
Darbo trukmė visiškai įkrovus: 2,5–3 h
Įkrovimo trukmė: 3h
Litrai per minutę: 1,6–2,0 l/min

RU

АККУМУЛЯТОРНЫЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Важно: Для обеспечения Вашей безопасности прочитайте все инструкции перед использованием устройства. Сохраните эти инструкции на будущее.

1. Кнопка питания
2. Регулируемое сопло
3. Сильная струя
4. Слабая струя
5. Резервуар для воды

Инструкции по использованию

1. Отсоедините верхнюю часть устройства.
2. Заполните резервуар водой.
3. Заполнив резервуар, прикрепите верхнюю часть на место.
4. Нажмите кнопку питания.
5. Вращая сопло, отрегулируйте мощность струи.

Инструкции по безопасности

- Литий-ионный аккумулятор следует заряжать в помещении. Во избежание несчастных случаев не заряжайте аккумулятор на улице.
- Для зарядки аккумулятора используйте только зарядный кабель правильного типа (micro-USB). Не используйте зарядный кабель для других целей.
- Прекратите использование устройства, если аккумулятор перегревается, если зарядный кабель поврежден, если само устройство повреждено или падало или если аккумулятор вступил в контакт с жидкостью.
- Если устройство не используется в течение долгого времени, его аккумулятор постепенно разряжается. С точки зрения работы аккумулятора лучше, чтобы он использовался и заряжался не реже одного раза в шесть месяцев. Если аккумулятор полностью разрядится, возникнет риск повреждения его внутренней структуры.
- Ни в коем случае не позволяйте детям играть с этим устройством.
- Учитывайте все предупреждения, которые касаются использования электрических приборов, например, на сервисных станциях, в больницах, в самолетах и в местах, где происходит обращение с взрывчатыми веществами или существует опасность взрыва.
- Ни в коем случае не разбирайте аккумулятор на части, поскольку это подвергнет вас опасному напряжению и другим опасностям. Неправильная установка аккумулятора может привести к удару электрическим током или пожару.
- Не вставляйте в аккумулятор посторонние предметы – это может повредить внутренние компоненты аккумулятора и привести к несчастному случаю.
- Избегайте контакта аккумулятора с жидкостями. Не размещайте аккумулятор рядом с водой, например, в сыром подвале или рядом с ванной, кухонной мойкой, раковинной или бассейном, чтобы аккумулятор не повредился.
- Аккумулятор нельзя размещать рядом с источниками тепла или на них, а также в плохо вентилируемых местах.
- Никогда не храните, не используйте и не заряжайте аккумулятор при температуре ниже 5 °C или выше 35 °C или при влажности выше 65 %.
- Не направляйте струю из распылителя на людей или животных.
- Не оставляйте распылитель без присмотра под прямым солнечным светом.
- Не используйте распылитель для распыления растворятелей, химических веществ или едких жидкостей.
- Не храните аккумулятор вблизи магнитов.

Инструкции по зарядке

1. Подсоедините разъем «папа» зарядного USB-кабеля к источнику питания (к настенному USB-адаптеру или к компьютеру).
2. Подсоедините разъем micro-USB к зарядному порту micro-USB, расположенному в верхней части распылителя.
3. Во время зарядки аккумулятора горит красный световой индикатор. Для полной зарядки аккумулятора требуется максимум три часа.
4. Когда аккумулятор полностью зарядится, красный индикатор погаснет.

Технические данные

Емкость резервуара: 3 л
Напряжение: 3,7 В
Емкость аккумулятора: 2500 мА·ч
Время работы после полной зарядки аккумулятора: 2,5–3 ч
Время зарядки: 3 ч
Литров в минуту: 1,6–2,0 л/мин