

KOURA

Perävaunu XL2 2000 kg

KOKOAMISOHJE

Perävaunu Koura XL2 kokoamisohje

Tämä 2 tonnin kantavuudella ja hydraulisella kipillä varustettu perävaunu soveltuu erinomaisesti pienkuormaajien tai pienien pihatraktoreiden käyttöön. Tässä ohjeessa käydään läpi vaunun kokoaminen.

1. Pura vaunun ympäriltä pois metallikehikko, johon vaunu on pakattu.
2. Varmista että kaikki osat ovat mukana.
 - a. Perävaunun pohja
 - b. 2 kpl keinutelejä
 - c. 2 kpl akselin kiinnitystappeja
 - d. 2 kpl vaunun sivulaitoja, 1kpl etulaita ja 1kpl takalaita
 - e. 4 kpl rengas
 - f. 2 kpl vaunun sivutukirautoja
 - g. 1 kpl vaunun aisa



3. Vaunu on helppo koota, kun vaunu on ylösalaisin. Kiinnitä vaunuun keinutelit 2 kpl käyttämällä akselin kiinnitystappeja.



4. Kiinnitä renkaat kiinni akselin napoihin.

Huom! renkaan pultit pitää aina ensin kiristää käsin ja vasta lopuksi avaimella, että mahdollisilta jenkavaurioilta välttyttäisiin. Takuu ei korvaa itse aiheutettuja jenkavaurioita.

Täytä renkaat paineeseen 1,8 bar.



5. Kiinnitä perävaunuun kiinni aisa. Kiinnitykseen käytetään kolmea pulttia ja mutteria, jotka ovat valmiiksi kiinni vaunussa.



6. Käännä vaunu ympäri ja kiinnitä vaunun tukiraudat ja laidat.



7. Kärri on nyt käyttövalmis.

Vinkki: Jos koneesi vetokuula on ylhäällä suhteessa kärriin vetokoukkuun niin kärriin saattaa tulla ilmiö, että se on valmiiksi liian kippaavassa asennossa. Eli kärri on ns. ylämäki asennossa liikaa. Pienemmissä pienkuormaajissa / traktoreissa vetokuula on kärriin nähden riittävän alhaalla, mutta isommissa esim. Isommissa avanteissa tämä ilmiö saattaa tulla eteen. Kärriin vetokoukun asentoa voit muuttaa kääntämällä kärriin aisan ympäri 180 astetta. Tällöin sinun pitää porata 2 reikää aisan takaosaan ja aisan etuosassa sinun täytyy käyttää pidempiä 100 mm pultteja aisan kiinnitykseen. Kärriin tukijalkaan ei tarvitse tehdä muutoksia koska se pyörii jo valmiiksi 180 astetta. Tällä toimenpiteellä muutat vetokoukun korkeutta n. 15 senttiä.

8. Kärri olisi hyvä käydä läpi 8 käyttötunnin välein. Tarkista että rengaspaineet ovat oikeat ja että kaikki rungon / aisan pultit ovat kunnolla kiinni. Kun kärri on käyttämättömänä, säilytä kärriä säästä suojassa, jolloin sen käyttöikä on huomattavasti pidempi.

=====

Takuu.

Tuotteella on 12 kk runkotakuu. Takuu kattaa selkeät valmistusvirheet kärriin rungossa tai sen osissa. Takuu ei kata vikoja tai rikkoontumisia, jotka ovat itseaiheutettuja esimerkiksi liian suurien kuormien kuljettamisesta tai kärriin kaatumisen johdosta. Takuu ei myöskään kata tilannetta, jossa kärri on ollut esimerkiksi lumenpeitossa talven yli, jonka jälkeen siinä havaitaan vikoja tai vaurioita.