

# NorTractor-ketjun asennus



1

Aseta ketju pyörän taakse nastat ylöspäin. Kiinnitä köysi ketjujen päihin. Vie köysi joko vanteen läpi tai aseta se renkaan kuviouriin kuten kuvassa.



2

Aja eteenpäin ja pysäytä, kun ketjun kiinnityskohta on lokasuojan etureunan kohdalla. Levitä ketju renkaan päälle ja aja taas eteenpäin.



3

Pysäytä kun kiinnityskohta on n. 50 cm maasta. Levitä ketju renkaan päälle. Kiinnitä ketjunpäät keskellä tappiliittimillä, jotka löytyvät samasta pussista kuin ketjulukot.



4

Liitä yhteen sivuketjut ja kiristä ketjulukolla.



5

Liika pituus ketjunpäistä kannattaa leikata pois tai kiinnittää ketjulukkoon kuten kuvassa.



**HUOM!** Tarkista oikea kireys: sivuketjun ja renkaan väliin tulee mahtua nyrkki.

**HUOM.** NORTRACTOR-ketju on tehty sopimaan useisiin eri kokoihin. Tämän vuoksi ketjua pitää useimmissa tapauksissa lyhentää. Lyhentäminen tapahtuu helposti oheisten ohjeiden mukaan. Näin saat takuuvarmasti sopivat ketjut rengasmerkistä riippumatta.

# NorTractor-ketjun lyhentäminen

NORTRACTOR-ketju venyy hyvin vähän. Joskus saattaa kuitenkin olla tarpeen lyhentää ketjua juuri renkaan mittoihin sopivaksi.



1.

Kuvassa näkyvää liian pitkää ketjua on lyhennettävä. Avaa liitin, kiristä ketjua ja merkitse se silmukka, josta haluat katkaista. Tappiliitin avataan asettamalla esim. jakoavaimen varsi tapin alle ja lyömällä vasaralla tapin viereen.

**HUOM!** Älä lyhennä liikaa! NORTRACTOR-ketju saa olla hiukan löysemmällä kuin muut traktoriketjut.

2.

Vedä leikattavan ketjun päästä ja pidä se kireällä. Katkaise ketju merkitsemästäsi kohdasta kulmahiomakoneella.



3.

Liitä ketjunpäät yhteen tappiliittimillä.

Asenna ketju paikalleen asennusohjeen mukaan. Nyt ketju on juuri tälle renkaalle sopivaksi säädetty.