KÄYTTÖOHJE

POLTTOMOOTTORIKÄYTTÖINEN VESIPUMPPU

G81042



VAROITUS!!!

Tuotteiden jatkuva kehittäminen saattaa aiheuttaa muutoksia käyttöohjeen sisältöön ilman erillistä ilmoitusta. Näitä eroavaisuuksia ei voida pitää valituksen perusteena.



TURVALLISUUSOHJEET

Lue nämä "Turvallisuusohjeet" ennen käyttöä. Alla olevaa tietoa ei saa jättää huomioimatta tuotteen asianmukaisen käytön varmistamiseksi. Ohjeiden ymmärtäminen auttaa välttämään vahinkoja tai vaaroja käyttäjälle ja muille henkilöille.

- Vältä tulen käyttöä tankkauksen tai huollon aikana. Erittäin helposti syttyvä!
- Älä käytä pumppua sisätiloissa tai huonosti ilmastoiduissa paikoissa. Pakokaasut sisältävät haitallisia aineita ja voivat aiheuttaa myrkytyksen.
- Käytettäessä pumppua kaivossa tai syvennyksessä, pumppua käyttävä henkilö ei saa mennä ahtaaseen tilaan kaasumyrkytysvaaran vuoksi.
- Älä käytä pumppua rinteessä. Polttoaineen vuoto tankin korkista tai kaasuttimeen voi aiheuttaa tulipalon.
- Älä aseta esteitä moottorin äänenvaimentimen ympärille. Tämä voi aiheuttaa tulipalon tai rikkoutumisen.
- Lue ja ymmärrä ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.
- Pidä lapset poissa pumpun läheltä käytön aikana.
- Älä tee huoltoa tai korjausta, ellei sitä tee tehtävään koulutettu henkilö.
- Älä koske äänenvaimentimeen tai moottorin osiin käytön aikana palovamman välttämiseksi.
- Käytä pumppua puhtaan veden tai maatalousveden pumppaamiseen. Älä käytä seuraaville nesteille: juomavesi, mutainen vesi, merivesi, kerosiini, kevytöljy, raskasöljy, bensiini, kemikaalit, hapot, emäkset jne.
- Käytä oikeantyyppistä imuletkua.
- Veden lämpötilan tulee olla välillä 5 - 45 °C. Lämpötila-alueen ulkopuolella käyttö voi vahingoittaa pumppua.

- Älä käytä pumppua ilman vettä, sillä se aiheuttaa vaurioita.
- Käytä sopivaa imuletkua, varmista sopiva halkaisija ja pituus.
- Liitä letkut ja liittimet huolellisesti.
- Korvaa nimikyltti jos se on vahingoittunut, ota yhteys myyntipisteeseen.
- Bensiini on erittäin helposti syttyvää ja voi räjähtää tietyissä olosuhteissa.
- Tankkaa moottorin ollessa sammutettuna ja hyvin ilmastoidussa paikassa. Tupakointi ja avotuli on kielletty tankkauksen aikana.
- Älä anna polttoaineen ylitäyttää tankkia, sulje tankin korkki tiukasti tankkauksen jälkeen.
- Pyyhi vuotanut bensiini huolellisesti ennen käynnistystä.
- Älä käytä moottoria sisätiloissa tai huonosti ilmastoidussa paikassa hiilimonoksidimyrkytysvaaran vuoksi.

KÄYTTÖÖNOTON VAROTOIMET

1. Bensiini ja höyryt ovat helposti syttyviä ja räjähtäviä. Noudata oikeita varastointi- ja käsittelyohjeita. Älä säilytä muita syttyviä aineita lähellä.
2. Pidä lähellä useita ABC-luokan sammuttimia.
3. Kipinät voivat aiheuttaa tulipaloja kuivassa kasvillisuudessa. Kipinänsammuttimen käyttö voi olla tarpeen.
4. Käytä tasaisella, hyvin ilmastoidulla pinnalla.
5. Käytä vain ohjeissa suositeltuja polttoaineita ja voiteluaineita.
6. Käytä ANSI-hyväksyttyjä suojalaseja, työkäsineitä ja pölymaskia.

KÄYTTÖVAROTOIMET

1. HIILIMONOKSIDIVAARA Moottorin käyttö sisätiloissa VOI AIHEUTTAA KUOLEMAN MINUUTEISSA. Käytä vain ulkotiloissa.

2. Pidä lapset poissa käytön aikana.

3. Älä koske pumpun moottoriin käytön aikana.

4. Älä varastoi syttyviä materiaaleja pumpun lähelle.

5. Älä jätä laitetta vartioimatta sen käydessä.

6. Käytä kuulosuojaimia korkean melutason vuoksi.

7. Käytä aina ANSI-hyväksyttyjä turvavarusteita (suojalasit, kuulosuojaimet, pölymaski, turvakengät).

8. Sydämentahdistinta käyttävien tulee keskustella lääkärin kanssa ennen käyttöä.

9. Käytä vain suositeltuja lisävarusteita.

10. Älä käytä räjähdysherkissä ympäristöissä.

11. Käytä laitetta huolellisesti ja terveenä.


12. Varmista vakaa työasento.

13. Käytä sopivia vaatteita.

14. Älä peitä laitetta käytön aikana.


15. Pidä laite puhtaana.

16. Tarkista säännöllisesti laitteen kunto.




VALMISTAUTUMINEN TYÖHÖN

Polttoainesäiliön täyttö Täytä tankki hyvin ilmastoidussa paikassa kaukana sytytyslähteistä. Anna moottorin jäähtyä ennen tankkausta. Käytä 87-oktaanista tai korkeamman luokan polttoainetta.



PUMPUN TÄYTTÄMINEN JÄÄHDYTYSVEDELLÄ Varmista, että pumppu on täytetty vedellä ennen käyttöä.



IMULETKUN LIITTÄMINEN Käytä vahvistettua imuletkua ja letkunpäässä olevaa suodatinta.

KÄYNNISTYS Aseta virtakytkin ON-asentoon, polttoainehana ”ON”-asentoon ja käynnistä moottori. Moottorin lämmettyä aseta vipu ”Run”-asentoon.

PYSÄYTYS Aseta virtakytkin OFF-asentoon ja sulje polttoainehana.

HUOLTO JA SÄÄDÖT Tyhjennä pumppu vedestä käytön jälkeen. Tarkista ja puhdista pumppu säännöllisesti.

TEKNISET TIEDOT Moottorin nopeus: 3600 r/min Teho: 3,2 kW Polttoaine: Lyijytön bensiini Käynnistys: manuaalinen

Användarmanual

Bensindriven vattenpump, motorpump

G81042



VARNING!!!

Den kontinuerliga produktutvecklingen kan medföra förändringar i innehållet i bruksanvisningen utan förvarning. Dessa skillnader kan inte ligga till grund för klagomål.



SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs dessa "Säkerhetsföreskrifter" innan användning. Informationen nedan får inte ignoreras för att säkerställa korrekt användning av produkten. Att förstå instruktionerna hjälper till att undvika skador eller faror för användare och andra personer.

- **Undvik eld vid tankning eller underhåll. Mycket brandfarligt!**
- **Använd inte pumpen inomhus eller på dåligt ventilerade platser. Avgaserna innehåller skadliga ämnen och kan orsaka förgiftning.**
- **Vid användning av pump i brunn eller sänka får operatören inte gå in i trånga utrymmen på grund av risk för gasförgiftning.**
- **Använd inte pumpen i sluttningar. Bränslespill från tanklock eller förgasare kan orsaka brand.**
- **Placera inte hinder runt motorns ljuddämpare. Det kan orsaka brand eller skador.**
- **Läs och förstå instruktionerna noggrant före användning.**
- **Håll barn borta från pumpen under drift.**
- **Utför inte underhåll eller reparationer om inte utförda av utbildad personal.**
- **Rör inte ljuddämparen eller motordelar under drift för att undvika brännskador.**
- **Använd pumpen för rent vatten eller jordbruksvatten. Ej lämplig för: dricksvatten, lerigt vatten, havsvatten, fotogen, lättolja, tungolja, bensin, kemikalier, syror, alkaliska ämnen etc.**
- **Använd rätt typ av sugslang.**
- **Vattentemperaturen måste vara mellan 5 och 45 °C. Användning utanför detta intervall kan skada pumpen.**

- **Använd inte pumpen utan vatten eftersom det orsakar skador.**
- **Använd lämplig sugslang, säkerställ rätt diameter och längd.**
- **Koppla slangar och kopplingar noggrant.**
- **Byt ut märkskylten om den skadas, kontakta försäljningsstället.**
- **Bensin är mycket brandfarligt och kan explodera under vissa förhållanden.**
- **Tanka med motorn avstängd och på välventilerad plats. Rökning och öppen eld är förbjudet vid tankning.**
- **Låt inte bränslet rinna över tanken, stäng tanklocket ordentligt efter tankning.**
- **Torka noggrant bort spilld bensin innan start.**
- **Kör inte motorn inomhus eller i dåligt ventilerade utrymmen på grund av kolmonoxidförgiftningsrisk.**

FÖRBEREDELSER FÖR ANVÄNDNING

1. **Bensin och ångor är brandfarliga och explosiva. Följ lagrings- och hanteringsanvisningar. Förvara inga andra brandfarliga material i närheten.**
2. **Ha flera brandsläckare av ABC-typ tillgängliga.**
3. **Gnistor kan orsaka brand i torr vegetation. Användning av gnistfångare kan krävas.**
4. **Använd på en jämn, välventilerad yta.**
5. **Använd endast bränslen och smörjmedel rekommenderade i instruktionerna.**
6. **Använd ANSI-godkända skyddsglasögon, arbetshandskar och dammmask.**

ANVÄNDNINGSFÖRSIKTIGHET

1. **KOLMONOXIDFARA Motorns användning inomhus KAN ORSAKA DÖD INOM MINUTER. Använd endast utomhus.**

2. **Håll barn borta under drift.**

3. **Rör inte motorn under drift.**

4. **Förvara inga brandfarliga material nära pumpen.**

5. **Lämna inte utrustningen obevakad under drift.**

6. **Använd hörselskydd på grund av hög ljudnivå.**

7. **Använd alltid ANSI-godkänd säkerhetsutrustning (skyddsglasögon, hörselskydd, dammmask, skyddsstövlar).**

8. **Personer med pacemaker bör konsultera läkare före användning.**

9. **Använd endast rekommenderade tillbehör.**

10. **Använd inte i explosiva miljöer.**

11. **Använd utrustningen försiktigt och endast vid god hälsa.**


12. **Säkerställ stabil arbetsposition.**

13. **Använd lämplig klädsel.**

14. **Täck inte över utrustningen under drift.**


15. **Håll utrustningen ren.**

16. **Kontrollera regelbundet utrustningens skick.**




FÖRBEREDELSE FÖR ARBETE

Påfyllning av bränsletank Fyll tanken i välventilerad miljö långt från antändningskällor. Låt motorn svalna innan tankning. Använd bensin med minst 87 oktan.



FYLLA PUMPEN MED KYLVATTEN Se till att pumpen är fylld med vatten före drift.



ANSLUTNING AV SUGSLANG Använd förstärkt sugslang med filter i slangens ände.

START AV MOTORN Ställ strömbrytaren i ON-läge, bränslekranen i ”ON”-läge och starta motorn. När motorn blivit varm, ställ spaken i ”Run”-läge.

STOPP AV MOTORN Ställ strömbrytaren i OFF-läge och stäng bränslekranen.

UNDERHÅLL OCH JUSTERINGAR Töm pumpen på vatten efter användning. Kontrollera och rengör pumpen regelbundet.

TEKNISKA DATA Motorhastighet: 3600 varv/min Effekt: 3,2 kW Bränsletyp: Blyfri bensin Startsystem: manuell

KARTA GWARANCYJNA

Data sprzedaży*

Adres*

Nabywca (imię i nazwisko / nazwa firmy)*

Nazwa produktu*

- **wypełnia sprzedawca**

Model / Kod produktu*

(pieczątka i czytelny podpis sprzedawcy)

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami gwarancji i akceptuję poniżej wymienione warunki. Towar nie posiada żadnych widocznych wad oraz uszkodzeń.

(czytelny podpis nabywcy)

UWAGA! Samowolne dokonanie wpisu do karty gwarancyjnej lub dokonanie jakichkolwiek zmian w istniejących wpisach jest równoznaczne z utratą praw gwarancyjnych.

Karta gwarancyjna jest ważna jedynie z dowodem zakupu

Gwarant GEKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Kietlinie, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000815242, posiadająca numer NIP 7722420459 udziela Kupującemu gwarancji na sprawne działanie wprowadzanych przez siebie do obrotu produktów na następujących zasadach:

I. OKRES GWARANCJI

1. **Okres ochrony gwarancyjnej rozpoczyna się w dniu zakupu/wydania towaru i wynosi:**

a. zakup konsumencki - 2 lata: dla wszystkich urządzeń objętych ochroną gwarancyjną, z wyjątkiem akumulatorów, na które udzielamy 6-miesięcznej gwarancji b. zakup komercyjny - 1 rok: dla wszystkich urządzeń objętych ochroną gwarancyjną, z wyjątkiem akumulatorów, na które udzielamy 6-miesięcznej gwarancji

2. **Zakup konsumencki w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. (Dz.U. 2014 poz. 827) jest to zakup dokonywany przez osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.**

3. **Okres gwarancji nie wydłuża się z powodu świadczenia gwarancyjnego. Obowiązuje to także dla wymienionych lub naprawionych części. Naprawy przypadające po upływie okresu gwarancji są odpłatne.**

4. **Na wykonane naprawy odpłatne gwarant udziela 3 miesięcznej gwarancji pod warunkiem dokonania naprawy w warsztacie gwaranta.**

II. OBOWIĄZKI GWARANTA

1. **Gwarancja - stanowi zobowiązanie gwaranta do nieodpłatnego usunięcia wad fizycznych wyrobu (materiałowych, montażowych).**

2. **Gwarant za pośrednictwem centralnego punktu serwisowego ustosunkuje się do zgłaszanych przez reklamującego roszczeń w terminie 14 dni od przyjęcia urządzenia do serwisu, a usunięcie wady w przypadku jej zakwalifikowania do bezpłatnej obsługi gwarancyjnej nastąpi nie później niż w ciągu 30 dni od przyjęcia urządzenia do serwisu.**

3. **Okres naprawy może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności pozyskania części zamiennych.**

III. WARUNKI GWARANCJI

1. **Gwarancją objęte są wszystkie uszkodzenia powstałe w okresie obowiązywania gwarancji wynikające z ujawnienia się w tym okresie ukrytych wad materiałowych, montażowych lub technologicznych.**

2. **Gwarancji nie podlegają uszkodzenia urządzenia powstałe z powodu: a. niewłaściwego transportu i magazynowania; b. niezgodnej z instrukcjami instalacji, uruchomienia, eksploatacji i konserwacji; c. działania czynników zewnętrznych lub osób trzecich; d. innych uszkodzeń powstałych nie z winy producenta**

3. **Gwarancja traci ważność w przypadku:**

- **zmian konstrukcyjnych lub przeróbek dokonanych przez użytkownika**
- **napraw dokonywanych niezgodnie z instrukcją obsługi**
- **zaniedbania przeglądów eksploatacyjno-konserwacyjnych**
- **stosowania nieodpowiednich części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych.**

IV. ZGŁOSZENIE GWARANCYJNE Zgłoszenia naprawy gwarancyjnej dokonuje się na formularzu „PROTOKÓŁ/ZLECENIE NAPRAWY” dołączonym do umowy gwarancyjnej. Pełne dane kontaktowe oraz dalsze szczegóły zgłoszenia zawarte są na stronie gwaranta.