Käyttöohje
Uppopumppu likavedelle, 1100 W
G81457



Valmistettu GEKO Sp. z o.o. Sp. k. -yhtiölle
Kietlin, ul. Spacerowa 3
97-500 Radomsko
www.geko.pl

Ennen ensimmäistä käyttökertaa tutustu huolellisesti tähän käyttöohjeeseen. Ohjeiden tuntemus ja niiden noudattaminen on välttämätöntä laitteen turvalliselle käytölle ja ymmärtämiselle kaikista mahdollisista riskeistä, joita laitteen käytössä saattaa ilmetä. Tämä kuuluu käyttäjän vastuulle.

TEKNISET TIEDOT

- Teho: 1100 W
- Verkkojännite: 230 V / 50 Hz
- Maksimi pumppauskapasiteetti: 15 000 l/h
- Maksimi nostokorkeus: 10 m
- Maksimi upotussyvyys: 7 m
- Sallittu partikkelikoko: 35 mm
- Putkiliitännän halkaisijat: 1", 1-1/4", 1-1/2"
- Kaapelin pituus: 10 m
- Suojausluokka: IPX8

TURVALLISUUSOHJEET

1. Tarkista, että nimikyltissä mainitut jännite ja taajuus (230V–50Hz) vastaavat käyttöpisteesi arvoja. Älä käytä muuta virtalähdettä.
2. Käytä vikavirtasuojaa, jonka herkkyys on alle 30 mA. Kysy tarvittaessa sähköasentajalta.
3. Tarkista virtajohto säännöllisesti. Jos se on vaurioitunut, käytä huoltoa.
4. Jatkojohdon tulee olla hyväksytty ja kaukana kuumista pinnoista ja syttyvistä aineista.
5. Pistokkeen tulee olla eurooppalaisten standardien mukainen (10–16A, 250V).
6. Irrota johto aina pistokkeesta vetämällä, älä itse johdosta.
7. Älä käytä pumppua uima-altaassa, jos siinä on ihmisiä.
8. Upotettua pumppua ei saa nostaa virtajohdosta, vaan sen kahvasta köyden avulla.

9. Vaurioituneen johdon saa vaihtaa vain valmistaja tai valtuutettu huolto.

10. Laite ei sovellu käytettäväksi lapsille eikä kokemattomille henkilöille ilman valvontaa.

11. Lapsia ei saa päästää leikkimään laitteella.

12. Alle 16-vuotiaat eivät saa käyttää laitetta.

13. Käytä suojajalkineita sähköiskujen ehkäisemiseksi.

14. Estä lasten pääsy laitteeseen käytön aikana.

15. Älä käytä laitetta syttyvien nesteiden tai kaasujen läheisyydessä.

16. Älä pumppaa syövyttäviä, suolaisia tai räjähtäviä nesteitä tai ruokaa.

17. Säilytä laite kuivassa, lukitussa paikassa.

18. Älä käytä vaurioitunutta tai muunnettua laitetta.

19. Valvo laitetta käytön aikana.

20. Pumppu on suunniteltu jatkuvaan käyttöön (S1), mutta pidä 30 min tauko 1 tunnin käytön jälkeen.

21. Laite sisältää öljyä, joka voi vuotaa.

22. Älä käytä puutarhalammikoissa, joissa on eläviä kaloja.

23. Älä käytä laitetta kuivana – se johtaa rikkoutumiseen.

24. Käytä vain alkuperäisiä osia.

25. Älä käytä laitetta vedessä, jos siellä on ihmisiä.

26. Varmista, että pistoke on aina helposti irrotettavissa.

27. Tarkistuta uusi laite asiantuntijalla ennen käyttöönottoa.

28. Käytä vain ulkokäyttöön sopivia jatkojohtoja.

29. Katkaise virta ennen korjauksia.

PUMPUN KÄYTTÖOHJEET

HUOMIO: Lue käyttöohje ennen käyttöä. Laitetta saa käyttää vain ohjeisiin perehtynyt henkilö.

- Suunniteltu puhtaan ja saastuneen veden pumppaamiseen.
- Ei sovellu kiinteitä aineita sisältävälle vedelle.
- Ei saa käyttää hiekkaa tai soraa sisältävän veden kanssa.
- Ei saa käyttää syövyttävien, räjähtävien tai ruokatuotteiden kanssa.
- Enimmäislämpötila: 45°C.
- Ei saa käyttää öljyä, suolaa tai mineraaleja sisältävän veden kanssa.
- Ei sovellu veden pumppaamiseen eläinten tai ihmisten kanssa samassa vedessä.

PUMPUN ASENNUS

- Pumppu on uppopumppu. Minimiupotussyvyys: 25 cm.
- Pumppua ei saa käyttää kuivana.
- Käytä uimurikytkintä vedenpinnan mukaan.
- Varmista, että uimuri voi liikkua vapaasti.
- Pumppua ei saa nostaa sähkökaapelista tai uimurista.
- Vältä imemästä pohjasta hiekkaa: ripusta pumppu 0,5 m korkeudelle.
- Pumppu sisältää öljyä. Käytä varoen.
- Älä työnnä käsiä imu- tai paineporttiin laitteen käydessä.

SÄHKÖASENNUS

- Käytä suojamaadoitettua pistorasiaa (230 V / 50 Hz).
- Liitä vain toimivaan pistorasiaan.
- Käytä ylivirtasuojakytkintä.
- Verkon on oltava suojattu vikavirtasuojalla (ΔIn enintään 30 mA).
- Ei saa käyttää eläinten tai ihmisten ollessa vedessä.

HUOLTO

- Irrota pistoke ennen huoltoa.
- Puhdista roottori säännöllisesti.
- Huuhtele puhtaalla vedellä jokaisen käytön jälkeen.

SÄILYTYS

- Säilytä kuivassa tilassa.
- Älä säilytä pumpun painoa johdon päällä.

LAITTEEN HÄVITTÄMINEN

Tuote tulee hävittää sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyspisteeseen. Kuluttajalla on oikeus palauttaa laite maksutta sähkölaite jakelijan järjestelmään, jos uusi tuote ostetaan vastaavalla toiminnolla.

Bruksanvisning

Plastpump för smutsigt vatten 1100W

G81457



Plastpump för smutsigt vatten 1100W
Typ: G81457, Modell: Q1DP-1100N1

Tillverkad för GEKO Sp. z o.o. Sp. k.
Kietlin, ul. Spacerowa 3

97-500 Radomsko
www.geko.pl

Innan första användningen ber vi dig noggrant läsa denna bruksanvisning. Att bekanta sig med och förstå instruktionerna är nödvändigt för säker användning samt för att förstå alla risker som kan uppstå vid drift. Detta är användarens ansvar.

TEKNISKA DATA

- Effekt: 1100 W
- Nätspänning: 230 V / 50 Hz
- Maximal pumpeffekt: 15 000 l/h
- Maximal lyfthöjd: 10 m
- Maximal nedsänkningsdjup: 7 m
- Maximal partikelstorlek: 35 mm
- Anslutningsdiametrar: 1", 1-1/4", 1-1/2"
- Kabellängd: 10 m
- Skyddsklass: IPX8

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

1. Kontrollera att spänning och frekvens motsvarar vad som anges på märkskylten (230V–50Hz).
2. Använd jordfelsbrytare med högst 30 mA känslighet.
3. Kontrollera strömkabeln regelbundet för skador.

4. Använd endast godkända förlängningskablar och håll dem borta från värme och brandfarligt material.

5. Anslut endast till europeisk standardkontakt (10–16A, 250V).

6. Dra alltid ur kontakten genom att hålla i stickproppen, inte kabeln.

7. Använd inte pumpen i pooler där personer vistas.

8. Lyft aldrig pumpen i elkabeln – använd handtaget med fäst rep.

9. Kabelbyten får endast utföras av tillverkare eller auktoriserad verkstad.

10. Produkten är inte avsedd för barn eller personer utan tillräcklig kunskap.

11. Barn får inte leka med utrustningen.

12. Personer under 16 år får inte använda utrustningen.

13. Använd skyddsskor mot elchock.

14. Förhindra barn från att komma åt enheten under drift.

15. Använd inte nära brandfarliga vätskor eller gaser.

16. Pumpa inte frätande, salt, brandfarliga eller livsmedelsvätskor.

17. Förvara enheten torrt och oåtkomligt för barn.

18. Använd inte skadad eller modifierad utrustning.

19. Övervaka användning särskilt i bostäder.

20. För kontinuerlig drift (S1) rekommenderas paus 30 min efter varje timme.

21. Produkten innehåller olja som kan läcka.

22. Använd inte i dammar med fisk eller värdefulla växter.

23. Använd aldrig pumpen torr – detta förstör enheten.

24. Använd endast originaltillbehör.

25. Förbjudet att använda medan människor är i vattnet.
26. Stickproppen ska alltid vara lättåtkomlig.
27. Låt fackman kontrollera ny pump före användning.
28. Använd endast utomhusgodkända förlängningskablar.
29. Bryt alltid strömmen innan arbete påbörjas.

ANVÄNDARINSTRUKTIONER

OBS! Läs bruksanvisningen innan användning. Endast personer som är fullt införstådda med instruktionerna får använda pumpen.

- Avsedd för rent och förorenat vatten.
- Får ej användas med fasta partiklar eller slipande ämnen (sand, grus).
- Ej lämplig för pumpning av brandfarliga, frätande eller livsmedelsvätskor.
- Max. temperatur på vattnet: 45°C.
- Ej för vatten med höga mineralhalter – orsakar slitage.
- Ej för vatten med oljor eller petroleum – orsakar skador på tätningar.

INSTALLATION AV PUMPEN

- Detta är en nedsänkbar pump. Min. nedsänkningsdjup: 25 cm.
- Torrkörning är förbjuden – leder till skada.
- Utrustad med flottör som startar/stannar motorn vid vattennivåförändring.
- Flottören måste kunna röra sig fritt i tanken.

- Lyft inte pumpen i elkabel eller flottör.
- Undvik att suga in sand från botten – häng pumpen minst 0,5 m ovanför.
- Pumpen innehåller olja – hantera med försiktighet.
- Stick inte in händer i inlopps- eller utloppsportar vid drift.

ELEKTRISK INSTALLATION

- Anslut till jordad kontakt (230 V / 50 Hz).
- Koppla endast till fungerande vägguttag.
- Använd överströmsbrytare och jordfelsbrytare (ΔIn max 30 mA).
- Användning i vatten med människor eller djur är förbjudet.

UNDERHÅLL

- Dra ur kontakten innan underhåll.
- Rengör rotorn från smuts och partiklar.
- Skölj pumpen med rent vatten efter varje användning.

FÖRVARING

- Förvara i ett torrt utrymme.
- Placera inte pumpen på sin elkabel – detta kan skada isoleringen.

AVFALLSHANTERING

Produkten omfattas av skyldighet till selektiv avfallshantering. Återlämna till närmaste återvinningsstation för elektriskt avfall. Konsumenten har rätt att återlämna gammal utrustning gratis när en likvärdig ny produkt köps.

CE DECLARATION OF CONFORMITY

GEKO Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko
declare under our own responsibility that the product:

Plastic pump for waste water 1100W
Type: G81457, Model: Q1DP-1100N1

meets the requirements of the European Parliament and the Council:
2014/30 / EU of February 26, 2014 on the harmonization of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility,
2014/35 / EU of February 26, 2014 on the harmonization of the laws of the Member States relating to the making available on the market of electrical equipment intended for use within certain voltage limits,
2011/65 / EU of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment,
2015/863 of 31 March 2015 amending Annex II to the Directive of the European Parliament and the Council 2011/65 / EU with regard to the list of restricted substances and the standards
EN 60335-1: 2012 + A11 + A13 + A1 + A14 + A2,
EN 62233: 2008,
EN 55014-1: 2017,
EN 55014-2: 2015,
EN IEC 61000-3-2: 2019,
EN 61000-3-3: 2013 + A1, type WE no. AN 50 469 146 0001 of 29/05/2020, and AE 50465 171 0001 of 23/04/2020,
EC type no. CC 50073004 of 23/04/2020
issued by TÜV Rheinland LGA Products GmbH Tillystraße 2
90431 Nürnberg, Country: Germany
Phone: +49 (0) 9116555225, Fax: +49 (0) 9116555226
Email: service@de.tuv.com, Website: www.tuv.com/safety
Identification number of the notified body: 0197

The declaration of conformity becomes invalid when the product has been modified without producer's agreement.

Name and address of the person authorised to compile the technical file:
Larysa Kowalczyk, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko.

KARTA GWARANCYJNA

Gwarant GEKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Kietlinie, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000815242, posiadająca numer NIP 7722420459 udziela Kupującemu gwarancji na sprawne działanie wprowadzanych przez siebie do obrotu produktów na następujących zasadach:

I. OKRES GWARANCJI

1. Okres ochrony gwarancyjnej rozpoczyna się w dniu zakupu/wydania towaru i wynosi:
   a. zakup konsumencki - 2 lata: dla wszystkich urządzeń objętych ochroną gwarancyjną, z wyjątkiem akumulatorów, na które udzielamy 6-miesięcznej gwarancji
   b. zakup komercyjny - 1 rok: dla wszystkich urządzeń objętych ochroną gwarancyjną, z wyjątkiem akumulatorów, na które udzielamy 6-miesięcznej gwarancji

2. Zakup konsumencki w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

3. Okres gwarancji nie wydłuża się z powodu świadczenia gwarancyjnego.

4. Naprawy odpłatne gwarant udziela 3-miesięcznej gwarancji pod warunkiem dokonania naprawy w warsztacie gwaranta.

II. OBOWIĄZKI GWARANTA

1. Usunięcie wad fizycznych wyrobu (materiałowych, montażowych).

2. Wady należy zgłaszać do punktu serwisowego w ciągu 14 dni.

3. Okres naprawy może ulec wydłużeniu w przypadku potrzeby pozyskania części zamiennych.

III. WARUNKI GWARANCJI

1. Gwarancja obejmuje wady materiałowe, montażowe, technologiczne.

2. Nie obejmuje uszkodzeń:
   a. niewłaściwy transport i magazynowanie
   b. niezgodna instalacja, użytkowanie, konserwacja
   c. czynniki zewnętrzne (pioruny, zalania, pożary)

d. inne nie wynikające z winy producenta

3. Gwarancja nie obejmuje: zmian konstrukcyjnych, nieautoryzowanych napraw, stosowania nieoryginalnych części.

IV. ZGŁOSZENIE GWARANCYJNE

1. Gwarancje realizuje wyłącznie Serwis GEKO.
2. Reklamacja z kompletnym urządzeniem + dokument zakupu.
3. Formularz „PROTOKÓŁ ZLECENIE NAPRAWY” dostępny na stronie: http://b2b.geko.pl
4. Niespełnienie warunków – odmowa naprawy.
5. Dostawa do GEKO Sp.k., ul. Spacerowa 3, 97-500 Kietlin.
6. Prawidłowe opakowanie do wysyłki (bezpieczne, zamknięte).
7. Nie można żądać naprawy u użytkownika – tylko w serwisie.
8. Czyszczenie narzędzia przed wysyłką – usługa płatna.
9. Koszt weryfikacji – po stronie klienta w przypadku niezasadnej reklamacji.
10. Usługi pogwarancyjne płatne – ustalane indywidualnie.
11. Cennik usług: tel. (+48) 698-642-358, email: serwis@geko.pl