Käännös alkuperäisestä käyttöohjeesta

G80440

SMDL01A

Läpivirtauslämmitin 2000 W, Geko

Käännös alkuperäisestä ohjekirjasta

FI



Läpivirtauslämmitin termostaatilla

HUOMIO!
Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se myöhempää tarvetta varten.

Produced for:
GEKO Limited Liability Company Sp.k.
Kietlin, Spacerowa Street 3,
97-500 Radomsko
geko@geko.pl
www.geko.pl

YMPÄRISTÖNSUOJELU



Tietoa käyttäjille sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittämisestä (koskee kotitalouksia).
Tuotteissa tai niitä koskevissa asiakirjoissa näkyvä symboli tarkoittaa, että viallisia sähkö- tai elektroniikkalaitteita ei saa hävittää yhdessä kotitalousjätteen kanssa.

Oikea menettely laitteen hävittämiseksi, uudelleenkäyttämiseksi tai sen osien hyödyntämiseksi edellyttää laitteen toimittamista erilliseen keräyspisteeseen, jossa se vastaanotetaan maksutta. Tietoa sähkö- ja elektroniikkalaitteiden vastaanottopisteiden sijainnista saa paikallisilta viranomaisilta.
Laitteen asianmukainen hävittäminen auttaa säästämään arvokkaita luonnonvaroja ja ehkäisemään terveys- ja ympäristöhaittoja, joita virheellinen jätehuolto voi aiheuttaa. Virheellisestä jätteenkäsittelystä voidaan määrätä seuraamuksia paikallisten määräysten mukaisesti.

Jos sinun on hävitettävä sähkö- tai elektroniikkalaite, ota yhteys lähimpään myyntipisteeseen tai toimittajaan saadaksesi lisätietoja.

HUOMIO!!!

Tuotteen jatkuvan kehittämisen vuoksi käyttöohjeessa olevat valokuvat ja piirrokset ovat vain havainnollistavia ja voivat poiketa ostetusta tuotteesta.

Nämä erot eivät voi olla reklamaation peruste.

TEKNISET TIEDOT

Kolme lämmitystehoasetusta (750 W/1250

W/2000 W)Merkkivalo

Ylikuumenemissuoja, joka sammuttaa


laitteen Portaaton lämpötilan säätö

Aseta tai ripusta seinälle

Nimellisjännite 230 V
Nimellistaajuus 50 Hz/60 Hz
Suojausluokka II

Turvallisuus ohjeet

• Älä peitä ilmanotto- tai poistoaukkoja sanomalehdillä, lautasliinoilla tms.
• Älä käytä laitetta ilman jalkoja (paitsi jos laite ripustetaan seinälle).
• Käytä laitetta vain pystypinnoilla (jos se on seinällä) tai tasaisilla vaakapinnoilla (jos se seisoo).
• Laitteen kotelo kuumenee käytön aikana. Varmista, etteivät lapset ja lemmikit kosketa sitä.
• Älä käytä lämmitintä syttyvien tai lämpöherkkien materiaalien lähellä.
• Älä sijoita lämmitintä pistorasioiden eteen tai esineiden lähelle, jotka voivat peittää ilmanotto- tai poistoaukot (kuten verhot).
• Käytä laitetta vain sisätiloissa.
• Sammuta laite ja irrota pistoke, jos et käytä sitä pitkään aikaan.
• Älä käytä lämmitintä kosteissa tai märissä tiloissa, kuten kylpyhuoneessa, suihkussa tai uima-altaan läheisyydessä.
• Älä vedä johdosta, tämä voi vahingoittaa virtajohtoa.
• Jos virtajohto on vaurioitunut, sen saa vaihtaa ainoastaan valtuutettu huoltokeskus samanlaisella johdolla.
• Älä työnnä mitään esineitä laitteeseen, koska se voi aiheuttaa oikosulun ja vaarantaa terveytesi.
• Laite ei ole tarkoitettu henkilöille (mukaan lukien lapset), joilla on fyysisiä, aistinvaraisia tai henkisiä rajoitteita tai puutteellinen kokemus tai tieto, ellei heitä valvota tai opasteta laitteen käytössä heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön toimesta.
• Lapsia tulee valvoa, jotta he eivät leiki laitteella.



Asennus

Käännä laite varovasti kyljelleen siten, että se puoli, johon haluat kiinnittää jalustan, on ylöspäin. Kumpikin jalusta on kiinnitettävä kahdella ruuvilla. Älä käytä laitetta ilman jalustoja.

Käyttö

Ennen laitteen kytkemistä aseta kaikki kytkimet asentoon OFF. Lämpötilansäätöpainikkeita ja säädettävää termostaattia käytetään halutun lämpötilan valitsemiseen. Suurin lämmitysteho saavutetaan, kun molemmat lämmityskytkimet asetetaan ON-asentoon (molemmat valot syttyvät) ja termostaattinuppi asetetaan MAX-asentoon.

Halutun lämpötilan asettamiseksi säädä lämpöteho ensin suurimmalle asetukselle (molemmat lämmityskytkimet ON-asentoon ja termostaatti MAX-asentoon). Kun huone on lämmitetty haluttuun lämpötilaan, käännä termostaattinuppia kohti MIN-asentoa, kunnes molemmat lämmitystehon merkkivalot sammuvat. Lämmitin ylläpitää tämän jälkeen asetettua lämpötilaa.

Jos haluat hieman alhaisemman lämpötilan, kytke vain yksi kytkin päälle. Tällöin teho laskee 1250 W:iin (jos päällä on vain yläkytkin) tai 750 W:iin (jos päällä on vain alakytkin). Toista tämän jälkeen muut vaiheet.

Jos lämmitin ylikuumenee, se sammuu automaattisesti. Se käynnistyy uudelleen, kun se on jäähtynyt. Aseta kaikki asetukset uudelleen ennen laitteen päälle kytkemistä. Jos ylikuumeneminen toistuu usein, ota yhteys huoltokeskukseen.

Huom: Kytkinten valot syttyvät vain silloin, kun huoneen lämpötila on alhaisempi kuin termostaatin asetus. Parhaan lämmitystehon saavuttamiseksi pidä ovet ja ikkunat suljettuina. Älä koskaan peitä ilmanotto- tai poistoaukkoja. Muutoin laite ylikuumenee ja sammuu automaattisesti.

Lämmittimen kiinnitys seinälle

HUOMIO!

- Lämmitin tulee asentaa vähintään 40 cm korkeudelle lattiasta.
- Lämmittimen etäisyys seinästä määräytyy mukana toimitettujen neljän kiinnikkeen mukaan.
- Lämmittimen jalkoja ei tule asentaa.
- Lämmitintä ei saa ripustaa puuseinille tai seinille, jotka on peitetty puupaneeleilla.

1. Mittaa laitteen takapuolella olevien kahden kiinnitysurien välinen etäisyys (ks. kuva A).

2. Poraa seinään kaksi vaakasuoraa reikää samaan etäisyyteen ja aseta tulpat kumpaankin reikään.

3. Aseta seisontakannattimet (kuvan B mukaiset) paikoilleen ja kiristä ne ruuveilla.


4. Ennen laitteen kiinnittämistä kannattimiin, kierrä seinään vielä kaksi muuta kannatinta kuvassa C esitetyille laitteille.

5. Kiinnitä laite seinälle. Tee tämä pitämällä lämmitintä niin, että kiinnitysurat osuvat kannakkeisiin, ja työnnä laite puoliväliin kannakkeisiin varmistuen siitä, että se asettuu kunnolla kannakkeiden uriin.

6. Kun yksikkö on oikeassa asennossa, merkitse seinään piste kummankin kannakkeen alla olevan reiän kautta, irrota sitten laite ylemmistä kannakkeista.

Poraa seinään reikä aiemmin merkitsemiesi alempien pisteiden kohdalle ja aseta tulppa jokaiseen reikään. Asenna laite takaisin seinään, työnnä ruuvit laitteen pohjassa olevien kiinnikkeiden läpi ja kiristä ne.

Kiinnitys seinälle



Puhdistus

Jotta lämmitys olisi tasalaatuista, lämmitin tulee puhdistaa säännöllisesti.
Toimi näin:

1. Sammuta lämmitin asettamalla kytkimet OFF-asentoon ja irrota virtajohto pistorasiasta. Anna laitteen jäähtyä.

2. Pyyhi lämmittimen pinnat pehmeällä, kostealla liinalla. Varoitus: pesuaineet ja puhdistusaineet voivat vahingoittaa pintaa.

3. Varmista, että ilmanotto- ja poistoritilät ovat vapaat pölystä ja roskista, jotka voivat estää ilman kiertoa. Poista tarvittaessa roskat pölynimurilla.

4. Pyyhi lämmitin kuivaksi tai anna sen kuivua, ennen kuin kytket sen takaisin päälle.

Lämmittimen käyttöiän pidentäminen

Vältä laitteen kolhimista tai siihen kohdistuvia iskuja. Älä käytä lämmitintä pölyisissä tiloissa. Kun laite ei ole käytössä, puhdista se, peitä se tai säilytä sitä viileässä ja kuivassa paikassa.

Huomio!
Tuotteen muotoilu ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Tämä koskee erityisesti teknisiä tietoja, ohjelmistoa ja käyttöohjetta. Tämä käyttöohje antaa yleisiä ohjeita laitteen käytöstä. Valmistaja ja jakelija eivät vastaa mistään käyttöohjeen mahdollisista virheistä aiheutuvista epätarkkuuksista.

OHJEET JA TIEDOT KÄYTETTYJEN PAKKAUSTEN HÄVITTÄMISESTÄ

Käytetty pakkausmateriaali tulee toimittaa kierrätyspisteeseen.

KÄYTETYN SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKALAITTEEN HÄVITYS

Tämä symboli laitteissa tai niiden mukana toimitetuissa asiakirjoissa osoittaa, että käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa sekoittaa kotitalousjätteeseen. Asianmukaisen hävittämisen, talteenoton ja kierrätyksen varmistamiseksi nämä laitteet tulee toimittaa nimettyihin keräyspisteisiin. Vaihtoehtoisesti joissakin Euroopan unionin maissa tai muissa Euroopan maissa voit palauttaa nämä laitteet paikalliselle jälleenmyyjälle vastaavan laitteen oston yhteydessä. Näiden laitteiden asianmukainen hävittäminen auttaa säästämään arvokkaita luonnonvaroja ja ehkäisee mahdollisia kielteisiä vaikutuksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle, joita voi aiheutua epäasianmukaisesta jätteenkäsittelystä.