
MC259802H
ROCKET PELLETTILÄMMITIN HATULLA
Rocket pelletsvärmare med skyddshatt

HORNET PREMIUM

Käyttöohje
Bruksanvisning



VAIN ULKOKÄYTTÖÖN.
LUE OHJEET ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖA.
ENDAST FÖR UTOMHUSBRUK.
LÄS INSTRUKTIONERNA INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN.

FI

⚠ VAROITUS ⚠

ROCKET PELLETTILÄMMITTIMEN KÄYTTÖOHJE
VAROITUS – LUE OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ

- Laite on tarkoitettu vain ulkokäyttöön.
- Käytä aina hyvin tuuletetussa tilassa, ei sisätiloissa, kellareissa tai suljetuissa rakenteissa.
- Älä käytä laitetta ajoneuvoissa, matkailuautoissa tai veneissä.
- Laite kuumenee käytön aikana erittäin paljon – älä kosketa laitteen pintoja.
- Pidä aina riittävä turvaetäisyys syttyviin materiaaleihin, kuten puuhun, kankaaseen ja muihin helposti palaviin esineisiin.
- Älä jätä laitetta ilman valvontaa käytön aikana.
- Lapsia ja lemmikkejä ei saa päästää laitteen läheisyyteen.
- Älä koskaan anna lasten käyttää laitetta yksin.

YLEINEN TURVALLISUUS

- Varmista, että kodissasi on riittävästi palovaroittimia ja vähintään yksi ABC-tyyppinen jauhesammutin.
- Pidä lämmitintä ympäröivä alue puhtaana palavista materiaaleista, papereista ja roskista.
- Säilytä pelletit ja muut syttyvät materiaalit turvallisen kaukana lämmittimestä.
- Laadi palosuunnitelma etukäteen ja varmista, että kaikki perheenjäsenet tietävät sen.
- Jos vaatteet syttyvät tuleen, älä juokse – heittäydy heti maahan ja pyri tukahduttamaan liekit kierimällä.

PALOVAMMAN ENSIAPU

Silmät

- Hakeudu heti lääkärin hoitoon. Älä laita silmiin voiteita tai nesteitä.

Muut

- Ota yhteys lääkäriin, jos palovamma ei parane muutamassa päivässä tai jos se on suurempi kuin kämmen.
- Jos vamma on vakava, soita ambulanssi tai mene lääkäriin.
- Pidä palanut alue juoksevan, viileän veden alla 10–15 minuuttia, jos iho on ehjä.
- Poista varovasti korut ja tiukat vaatteet vamman läheltä, jos se on mahdollista ilman lisävaurioita.
- Älä puhkaise rakkuloita. Suojaa palovamma kevyesti puhtaalla sidoksella.
- Hakeudu lääkäriin, jos palovamma-alue on laaja tai syvä.

POLTTOAINE

- Käytä ainoastaan puupellettejä.
- Älä käytä nestemäisiä polttoaineita, hiiltä, brikettejä tai muita aineita.
- Säilytä pelletit kuivassa tilassa, kosteudelta suojattuna.

BOROSILIKAATTILASI

- Lasi on erittäin kuumuutta ja korroosiota kestävä, mutta ei kestä äkillisiä lämpötilavaihteluita.
- Älä koskaan jäähdytä kuumaa lasia kylmällä vedellä tai altista sitä voimakkaalle lämpöshokille.
- Tarkista lasi säännöllisesti. Jos havaitset halkeamia, muodonmuutoksia tai muita vaurioita, lopeta käyttö välittömästi.
- Vältä törmäyksiä lasiin. Älä anna muiden esineiden osua lasiin käytön tai kuljetuksen aikana.
- Pidä riittävä turvaetäisyys lasiin (vähintään 1 m).


Lasin puhdistus

- Esipuhdistus: Poista pöly ja lika kuivalla liinalla tai pehmeällä harjalla. Älä käytä teräviä työkaluja.
- Puhdistusaine: Käytä lämmintä vettä tai mietoa happo-/emäspohjaista puhdistusainetta (esim. etikka, ruokasooda

- Puhdistus: Levitä liuos sienellä tai pehmeällä liinalla. Älä käytä liikaa voimaa, ettei lasi naarmuunnu.
- Huuhtelu: Huuhtele puhtaalla vedellä ja poista puhdistusainejäämät.
- Kuivaus: Kuivaa pehmeällä liinalla tai talouspaperilla, säilytä hyvin ilmastoidussa paikassa.

TURVALLINEN KÄYTTÖ

- Sijoita lämmitin tasaiselle ja vakaalle alustalle.
- Voimakkaassa tuulessa varmista, ettei laite pääse kaatumaan.
- Käytön aikana voi kuulua pientä pauketta tai poksahtelua – tämä on normaalia.
- Vältä hengittämästä ensimmäisen käytön aikana muodostuvia savuja (valmistuksessa käytettyjen öljyjen palaminen).
- Tulipalon sattuessa poistu välittömästi alueelta ja ota yhteys palokuntaan.



ROCKET PELLETTILÄMMITTIMEN SIJAINTI

- Pellettilämmitin on tarkoitettu ainoastaan ulkokäyttöön. Älä käytä sitä sisätiloissa, kellareissa tai muissa suljetuissa tiloissa.
- Lämmitin on sijoitettava paikkaan, jossa yläpuolella on aina avoin tila – ei koskaan katon, katoksen tai muun rakenteen alla.
- Pidä lämmitin vähintään 60 cm sivuilta palavista materiaaleista.
- Lämmitin on sijoitettava tasaiselle, vakaalle ja palamattomalle alustalle.
- Älä käytä lämmitintä räjähdysvaarallisessa ympäristössä (esim. bensiinin tai muiden syttyvien nesteiden läheisyydessä).
- Suojaa lämmitin voimakkaalta tuulelta kiinnittämällä alusta tukevasti maahan esim. ruuveilla.

HUOLTO JA PUHDISTUS

- Anna laitteen jäähtyä täysin ennen huoltoa tai puhdistusta.
- Tyhjennä tuhka-astia säännöllisesti ja varmista, etteivät tuhkat ole enää hehkuvia.
- Pidä ilmanotto- ja poistokanavat puhtaina tukkeutumiselta.
- Puhdista lasiputki ja heijastimet miedolla saippuavedellä.
- Tarkista laite säännöllisesti vaurioiden tai epänormaalien äänten varalta.
- Käytä vain valmistajan suosittelemia varaosia.

VASTUU

- Käyttäjä vastaa laitteen oikeasta kokoamisesta ja käytöstä.
- Väärinkäyttö, ohjeiden laiminlyönti tai suojaetäisyyksien rikkominen voi aiheuttaa tulipalon, henkilövahinkoja tai omaisuusvahinkoja.
- Valmistaja tai jälleenmyyjä ei vastaa käyttäjän huolimattomuudesta johtuvista vahingoista.

TAKUU:

Tuotteen takuu on voimassa 1 vuoden ostopäivästä.
Takuu ei ole voimassa, jos tuotetta käytetään muihin tarkoituksiin kuin sen alkuperäiseen tarkoitukseen, tai jos tuotetta käytetään kaupalliseen / ammatilliseen tai vuokrauskäyttöön.
Takuu ei kata luonnonolosuhteista aiheutuvia vahinkoja, eikä vaurioita, jotka johtuvat virheellisestä säilytyksestä.
Takuuasioissa ota yhteys jälleenmyyjään.
Oy Scandic Trading House Ltd
Korkeakoulunkatu 7, 33720 Tampere
FINLAND

SV

⚠ VARNING ⚠

ROCKET PELLETTILÄMMARE – BRUKSANVISNING
VARNING – LÄS INSTRUKTIONERNA INNAN ANVÄNDNING

- Produkten är avsedd endast för utomhusbruk.
- Använd alltid i välventilerade utrymmen, aldrig inomhus, i källare eller i slutna utrymmen.
- Använd inte apparaten i fordon, husvagnar eller båtar.
- Under drift blir apparaten mycket het – rör inte vid dess ytor.
- Håll alltid tillräckligt avstånd till brännbara material som trä, tyg och andra lättantändliga föremål.
- Lämna aldrig apparaten obevakad när den är i drift.
- Barn och husdjur får inte vistas nära apparaten.
- Låt aldrig barn använda apparaten ensamma.

ALLMÄN SÄKERHET

- Kontrollera att ditt hem är utrustat med tillräckligt många brandvarnare samt minst en ABC-pulversläckare.
- Håll området runt värmaren fritt från brännbara material, papper och skräp.
- Förvara pellets och andra brännbara material på säkert avstånd från värmaren.
- Gör upp en brandplan i förväg och se till att alla familjemedlemmar känner till den.
- Om kläder fattar eld – spring inte, lägg dig genast ner och kväv lågorna genom att rulla på marken.

FÖRSTA HJÄLP VID BRÄNDSKADA

Ögon

- Sök omedelbart läkarvård. Applicera inte salvor eller vätskor i ögonen.

Övriga skador

- Kontakta läkare om brännskadan inte läker inom några dagar eller om den är större än handflatan.
- Vid allvarliga skador – ring ambulans eller uppsök läkare.
- Håll det brända området under rinnande, svalt vatten i 10–15 minuter, om huden är hel.
- Ta försiktigt bort smycken och åtsittande kläder nära skadan om det går utan ytterligare skador.
- Punktera inte blåsor. Skydda brännskadan med ett rent och lätt förband.
- Sök vård om brännskadan är omfattande eller djup.

BRÄNSLE

- Använd endast träpellets.
- Använd inte flytande bränslen, kol, briketter eller andra ämnen.
- Förvara pellets torrt och skyddat mot fukt.

BOROSILIKATGLAS

- Glaset är mycket värme- och korrosionsbeständigt, men tål inte plötsliga temperaturväxlingar.
- Kyl aldrig ner hett glas med kallt vatten eller utsätt det för kraftig termisk chock.
- Kontrollera glaset regelbundet. Om sprickor, deformationer eller andra skador upptäcks – sluta använda apparaten omedelbart.
- Undvik stötar mot glaset. Låt inga föremål komma i kontakt med glaset under användning eller transport.
- Håll ett säkerhetsavstånd på minst 1 m till glaset.

Rengöring av glas

- Förrengöring: Ta bort damm och smuts med en torr duk eller mjuk borste. Använd inte vassa redskap.
- Rengöringsmedel: Använd varmt vatten eller milda syra-/basbaserade rengöringsmedel (t.ex. ättika, bikarbonat).
- Rengöring: Applicera lösningen med en svamp eller mjuk duk. Gnugga inte för hårt så att glaset repas.
- Skölj: Skölj med rent vatten och avlägsna alla rengöringsmedelsrester.
- Torka: Torka med mjuk duk eller hushållspapper, förvara på en välventilerad plats.


SV

SÄKER ANVÄNDNING

- Placera värmaren på en plan och stabil yta.
- Vid kraftig vind, se till att apparaten inte kan välta.
- Under användning kan små knäppande ljud uppstå – detta är normalt.
- Undvik att inandas rök vid första användning (orsakas av att tillverkningsoljor bränns bort).
- Vid brand – lämna omedelbart området och kontakta brandkåren.

ROCKET PELLETTILÄMMARENS PLACERING

- Pelletsvärmaren är avsedd endast för utomhusbruk. Använd den inte inomhus, i källare eller i slutna utrymmen.
- Placera värmaren alltid på en plats med **öppet utrymme ovanför** – använd aldrig under tak, takutsprång eller andra konstruktioner.
- Håll minst **60 cm sidavstånd** till brännbara material.
- Placera värmaren på en plan, stabil och icke-brännbar yta.
- Använd inte värmaren i explosionsfarliga miljöer (t.ex. där bensin eller andra brandfarliga vätskor förvaras).
- Skydda värmaren mot stark vind genom att förankra den i marken, t.ex. med skruvar.



UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

- Låt apparaten svalna helt innan service eller rengöring.
- Töm askbehållaren regelbundet och försäkra dig om att askan inte längre glöder.
- Håll luftintag och utgångar rena från blockeringar.
- Rengör glasröret och reflektorerna med mild tvållösning.
- Kontrollera apparaten regelbundet för skador eller onormala ljud.
- Använd endast reservdelar som rekommenderas av tillverkaren.

ANSVAR

- Användaren ansvarar för korrekt montering och användning av apparaten.
- Felaktig användning, underlåtenhet att följa anvisningarna eller brott mot säkerhetsavstånd kan orsaka brand, personskador eller egendomsskador.
- Tillverkaren eller återförsäljaren ansvarar inte för skador som uppkommer på grund av användarens vårdslöshet.


GARANTI:

Produkten har 1 års garanti från inköpsdatum.
Garantin gäller inte om produkten används för andra ändamål än sitt ursprungliga syfte,
eller om produkten används för kommersiellt / professionellt bruk eller uthyrning.
Garantin täcker inte skador orsakade av väderförhållanden eller skador som beror på felaktig förvaring.
Vid garantiärenden, kontakta återförsäljaren.
Oy Scandic Trading House Ltd
Korkeakoulunkatu 7, 33720 Tammerfors
FINLAND


FI/SV

Asennusvaiheet / Monteringssteg

D. Kiinnitä (4) Lasiputken kiinnike (5) Tulipesään ruuvaamalla.
D. Skruva fast (4) Glasrörsfästet på (5) Eldstaden.



E. Kiinnitä (1) Lasiputki (5) Tulipesään ruuvaamalla.
E. Skruva fast (1) Glasröret på (5) Eldstaden.



Turvaetäisyys 1 m
Säkerhetsavstånd 1 m

