Machine Translated by Google

PNI Clementine 9550

1 DIN-autostereo



» 1 DIN ÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿ ÿÿ ÿÿÿÿ
» 1 DIN-autoradio
» 1 DIN-luokan perävaunu
» Autoradio 1 DIN
» 1 DIN-luokan autostereó
» Autoradio 1 DIN
» 1 DIN-autoradio
» Samochodowe-stereo 1 DIN
» MP5-soitin automaattisesti

Machine Translated by Google

Sisällys

englanti 3

Bulgarski 13

Saksa 24

espanjaksi 35

ranska 45

Unkarilainen 55

Italiano 66

Hollanti 76

Puola 87

Romana 97

Machine Translated by Google

Turvallisuusvaroitukset

- Älä käytä soitinta ajon aikana. Pysäytä auto, jos sinun on tehtävä tiettyjä asetuksia.
- Älä aseta soitinta paikkoihin, joissa se voi häiritä sinua kuuntelun aikana ajo
- Suosittelemme, että soittimen asennuksen ja liitännät suorittaa pätevä henkilöstö.
- Lue käyttöohje huolellisesti ennen asentamista tai käyttöä pelaaja
- Älä altista soitinta suoralle auringonvalolle
- Jos sulake on palanut, vaihda se saman arvoiseen sulakkeeseen (10A)
- Älä työnnä metalliesineitä soittimen kotelon sisään
- Ajon aikana aseta äänenvoimakkuus keskitasolle. Liian suuri äänenvoimakkuus voi vaikuttaa ajoturvallisuuteesi.

Tärkeimmät ominaisuudet

- Videon toisto, maksimiresoluutio 1920 x 1080P
- Peruutuskameran liitäntä
- RDS-toiminto
- Videotulo ja -lähtö
- Äänilähtö
- Android-/iOS-älypuhelimen yhteys
- 4 tuuman 480 x 800 pikselin värillinen kosketusnäyttö
- Asetukset-valikko
- 18 muistipaikkaa FM-radioasemille
- Micro SD -korttipaikka ja kaksi USB-porttia
- Musiikin toisto Bluetoothin kautta
- Musiikin toisto AUX-tulon kautta
- Vastaa ja soita puheluita Bluetoothin kautta

Machine Translated by Google

Tekniset tiedot

FM-radio	
FM-radiotaajuus	87,5–108 MHz
Maksimaalinen herkkyys	37 dBf
Signaali-kohinasuhde	35 dB
Stereoerottelu	20 dB
MP5	
Tuetut videomuodot	RMVB, RM, FLV, 3GP, MPEG, DVIX.XVID, DAT, VOB, AVI
Tuetut äänimuodot	MP3, WAV, OGG, APE, AAC, FLAC
Tuetut kuvamuodot	JPG, BMP, PNG
AV-lähdön vaakasuora resoluutio 1920 x 1080p	
Taajuusvaste	(100 Hz - 10 kHz) 8 dB
Signaali-kohinasuhde	35 dB
Kanavaerottelu	25 dB
Harmoninen särö (1 kHz)	5 %
Stereotoiston kanavatasapaino	3 dB
Yleistä	
Syöttöjännite	12 V tasavirta 10 A
Äänenvoimakkuus	4 x 50 W
Kaiuttimen impedanssi	4–8 ohmia
Mitat	185 x 55 x 125 mm

Machine Translated by Google

Painikkeet ja toiminnot



1 Käynnistä/Pysäytä pelaaja ja Äänenvoimakkuuden säätö	7 Valitse FM-radiotilassa FM1-, FM2- tai FM3-ryhmä Missä tahansa käyttöliittymässä: aktivoi FM-radiotila
2 Lyhyt painallus: seuraava tiedosto. Pitkä painallus: kelaus eteenpäin	8 Toista/tauko tai vahvista (OK) ääni-, video- ja valokuvatiedostojen toistotilassa
3 Lyhyt painallus: edellinen tiedosto. Pitkä painallus: nopea kelaus taaksepäin	9 Takaisin edelliseen käyttöliittymään
4 Aktivoi Bluetooth-tila	10 Kosketusnäyttö
5 Toistolähteen valinta: FM-radio, Bluetooth, microSD-kortti, USB, AUX-sisääntulo	11 USB-porttia, AUX-liitäntä ja microSD-korttipaikka
6 Takaisin pääkäyttöliittymään	

Machine Translated by Google

Soittimen kytkeminen päälle ja pois päältä

Käynnistä tai sammuta soitin painamalla pyörivää painiketta.

Äänenvoimakkuuden säätö

Käännä pyörivää nuppia vasemmalle tai oikealle säätääksesi äänenvoimakkuutta.

Pääkäyttöliittymä



- Radio - FM-radiotilan avaaminen
- PhoneLink - Android- tai iOS-älypuhelimen yhteys
- USB - USB-muistitikulle tallennettujen tiedostojen käyttö
- BT - Bluetooth-tilan käyttö: puheluiden soittaminen/vastaanottaminen, yhteystietohakemiston käyttö, tallennettujen äänitiedostojen käyttö

Machine Translated by Google

puhelimen muisti

- SD - microSD-kortille tallennettujen tiedostojen käyttö
- AUX IN - AUX-kaapelilla soittimeen kytketyn puhelimen muistiin tallennettujen ääni-/videotiedostojen käyttö
- Laskin - laskimen käyttö
- Kello - päivämäärän ja kellonajan asetus
- Kalenteri - kalenterin käyttö
- Asetukset - asetusvalikon avaaminen

Toimintatilat

Paina MOD-näppäintä vaihtaaksesi seuraavien välillä: FM-radio, Bluetooth, SD-kortti ja AUX-tulo.

1. FM-radio



RDS (Radio Data System) ja PTY (Ohjelmatyyppi)

RDS:ssä on kaksi tilaa:

- TA (liikennetiedotteet). Laite tunnistaa liikennetiedotteet ja vaihtaa automaattisesti niihin.
- AF (automaattitarkennus). Laite etsii automaattisesti nykyisen radioaseman toisen kanavan, jolla on parempi ja vakaampi signaali.

taajuudella kuin alkuperäinen.

Machine Translated by Google

2. Bluetooth

Ennen kuin käytät soittimen Bluetooth-toimintoa, aktivoi Bluetooth-toiminto puhelimessa, etsi lähellä olevia laitteita ja muodosta pariliitos puhelimeen PNI-9550:n kanssa.



1 Soita puhelu		4 Musiikkia Bluetoothin kautta	
2 Yhteystiedot		5 Bluetooth-yhteys	
3 Vastaa puheluun			

3. Toista tiedostoja microSD-kortilta



Machine Translated by Google

1 Äänitiedostot	2 videotiedostoa
3 valokuvatiedostoa	

Asetukset-valikko

Paina pääkäyttöliittymän Asetukset-painiketta päästäksesi asetuksiin
valikko:



Ajoneuvo

1. Perusasetukset:

- Äänimerkki: näppäinäänen ottaminen käyttöön/poistaminen käytöstä
- Peruutusmykistys: ota ääni käyttöön/poista se käytöstä, kun auto ajaa taaksepäin
- Ajokieltovideo: ota videon toistotoiminto käyttöön/poista se käytöstä englanniksi

Machine Translated by Google

ajo

- Etukamera: etukameran aktivointi/deaktivointi
- Värillinen lampun tila: valitse näppäinten taustaväri.
  Saatavilla olevat värit: violetti, sininen, syaani, keltainen, valkoinen, punainen, vihreä, silmukka (kaikki värit näytetään vuorotellen tietyin aikavälein)
- Värivalon aikaväli: jos olet asettanut silmukkatilan, aseta aikaväli (1–30 sekuntia), jonka aikana näppäinten taustaväri muuttuu.
- Palauta tehdasasetukset: palauta tehdasasetukset
- Kosketuskalibrointi: kosketusnäytön kalibrointi

2. Alueviritin: valitse maantieteellinen alue, jolla olet sijaitsee
3. Ratti: ohjauspyörän säätimien asettaminen. Huomautus: Toiminto on yhteensopiva tiettyjen automallien kanssa.
4. Tehdasasetus: tehdasasetukset

Laitteet

1. Ääniasetukset: ääniasetukset
2. Näyttöasetukset: valitse taustakuva
3. Näytön tallennus: ota näytönsäästäjä käyttöön/poista se käytöstä. Näytössä näkyy analoginen kello asetetun aikavälin kuluttua (10 sekuntia, 30 sekuntia, 1 minuutti, 5 minuuttia, 10 minuuttia, 30 minuuttia).

Järjestelmä

1. Kieli: valitse valikon näyttökieli
2. Aika-asetus: aseta päivämäärä ja kellonaika
3. Versio: näytä ohjelmistoversio

Machine Translated by Google

ISO-pistokkeen kytkentäkaavio

Varoitukset:
Tämän soittimen asennuksen autoon saa suorittaa vain pätevä henkilö (auton sähköasentaja) tarkistettuaan etukäteen auton virta- ja ääniliittimien tyypit.

Joissakin autoissa on ISO-standardista poikkeavalla tavalla konfiguroidut pistokkeet (johtojen erilainen sijainti pistokkeissa). Jos autossa ei ole ISO-liittimiä, liittimiin on tehtävä tarvittavat muutokset ennen soittimen asentamista.



A

1 - Peruutuskamera

2 - Ei tiedossa

3 - Näppäin 1

4 - Akku +

5 - Antenni +

6 - Ei tiedossa

7 - Sytytysjohto + (ACC)

8 - Maadoitus (GND)

B

1 - Oikea takakaiutin +

2 - Oikea takakaiutin -

3 - Oikea etukaiutin +

4 - Oikea etukaiutin -

5 - Vasen etukaiutin +

6 - Vasen etukaiutin -

7 - Vasen takakaiutin +

8 - Vasen takakaiutin -

Machine Translated by Google

Yksinkertaistettu EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

ONLINESHOP SRL vakuuttaa, että PNI Clementine 9550 on EMC-direktiivin 2014/30/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täydellinen teksti on saatavilla seuraavasta internetosoitteesta:

https://www.mypni.eu/products/9741/download/certifications