

Timco 18kg soodapuhalluskannu

Tilavuus 26 litraa. Siirrettävä

Käyttöohjeet ja osaluettelo

Lue käyttöopas ja pidä se tallessa. Lue käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käytämistä. Turvaa itsesi ja muut noudattamalla kaikkia turvaohjeita ja varoituksia. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa loukkaantumiseen tai aineellisiin vahinkoihin. Säilytä ohje myöhempää tarvetta varten.



Käännös alkuperäisestä ohjeesta

| VAROITUSSYMBOLIT JA MÄÄRITELMÄT | |
|---------------------------------|---|
| | Tämä on varoitussymboli. Se osoittaa mahdollisen henkilövahingon vaaran. Noudata kaikkia tällä symbolilla merkityjä ohjeita välttyäksesi loukkaantumisilta. |
| DANGER | Kertoo vaaratilanteesta, joka johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan. |
| WARNING | Kertoo vaaratilanteesta, joka voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan. |
| CAUTION | Kertoo vaaratilanteesta, joka voi johtaa lievään tai kohtalaiseen loukkaantumiseen. |
| NOTICE | |
| CAUTION | Kertoo menettelyohjeita, joihin ei liity loukkaantumisvaaraa. |

TULIPALOVAARAAN, SÄHKÖISKUVAARAAN JA HENKILÖVAHINKOVAARAAN LIITTYVÄT OHJEET

VAROITUS – Työkaluja käytettäessä on tärkeää noudattaa perusturvallisuutta:

Yleistä

Sähköiskun, tulipalon ja henkilövahinkojen välttämiseksi on tärkeää, että luet ohjeet ennen työkalun käyttöä.

Työalue

1. **Pidä työalue siistinä ja hyvin valaistuna.** Sotkuiset työpisteet lisäävät sähköiskun, tulipalon ja henkilövahinkojen vaaraa.
2. **Älä käytä sähkötyökalua räjähdyssalttiissa tilassa, kuten syttyvien kaasujen, nesteiden tai pölyn lähellä.** Sähkötyökalut luovat kipinöitä, jotka voivat sytyttää pölyt tai höyryt.
3. **Pidä lapset, sivulliset ja vieraat poissa työskentelyalueelta.** Häiriötekijät voivat johtaa työkalun hallinnan menetykseen.

Henkilöturvallisuus

1. **Pysy valppaan. Katso mitä teet ja käytää maalaisjärkeä. Älä käytä työkalua väsyneenä tai lääkkeiden, alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena.**
Keskittymisen herpaantuminen työkalua käytettäessä voi johtaa henkilövahinkoon.
2. **Pukeudu asianmukaisesti. Älä käytä löysiä vaatteita tai koruja. Sido pitkät hiukset. Pidä hiukset, vaatteet ja käsineet poissa liikkuvista osista.** Löysät vaatteet, korut tai pitkät hiukset lisäävät loukkaantumisvaaraa, koska ne voivat takertua liikkuihin osiin.
3. **Vältä tahatonta käyttöä. Varmista, että venttiili on suljettu ennen kuin kytket paineilman.**
Älä kanna työkalua sormi katkaisimella tai liitä painelmaa, kun kytkin on päällä-asennossa.
4. **Älä kurkota.**
Pidä hyvä jalansija jatkuvasti. Nän pidät työkalun paremmin hallinnassasi myös odottamattomissa tilanteissa.
5. **Käytä henkilönsuojaaimia.**
Olosuhteiden vaatiessa käytä hengityssuojaista, liukumattomia turvakenkiä ja kypärää.
6. **Käytää aina suojalaseja.**
Käytettävä ANSI-hyväksyttyjä suojalaseja.
7. **Käytää aina kuulonsuojaaimia työkalun kanssa.**
Pitkääikäinen altistuminen kovalle metelille voi johtaa kuulon menetykseen.
8. **Käytä paksuja työkäsineitä käytön aikana.**

Työkalun käyttäminen ja ylläpito

1. **Käytä puristimia tai jotain muuta käytännöllistä tapaa työkappaleen kiinnittämiseksi tukevaan alustaan.** Työkappaleen pitäminen kädessä on vaarallista.
2. **Älä käytä ylimääräistä voimaa.** Käytä käyttötarkoitukseen soveltuva sähkötyökalua. Tehtävään soveltuva työkalu tekee työn paremmin ja turvallisemmin.
3. **Älä käytä työkalua, jonka katkaisin ei toimi.** Työkalu, jota ei voi hallita venttiilillä, on vaarallinen ja se on korjattava.
4. **Irrota työkalu paineilmasta ennen säätöjen tekemistä, tarvikkeiden vaihtoa tai säilöön laittamista.** Näillä ennakoivilla turvatoimenpiteillä vähennät vahinkokäynnistämisen vaaraa. Sammuta ja irrota paineilma, tyhjennä jäljelle jänyt paine ja väänä venttiili off-asentoon ennen kuin poistut työalueelta.
5. **Säilytä työkalu lasten ja asiattomien henkilöiden ulottumattomissa.**
Se on vaarallinen väärissä käissä.
6. **Huolla työkalua asianmukaisella tavalla.**
Oikein huollettu työkalu on helpompi hallita.
7. **Tarkasta liikkuvien osien suuntaus ja kiinnitys, osien ehjyys sekä muut olosuhteet, jotka voivat vaikuttaa työkalun toimintaan.** Jos työkalu on vaurioitunut, huolla se ennen käyttöä. Monet onnettomuudet johtuvat huonosti huolletuista työkaluista. Vaurioitunut työkalu voi haljeta.
8. **Käytä vain työkaluun suunniteltuja tarvikkeita.**
Sellaisten tarvikkeiden käyttö, joita ei ole suunniteltu työkalun kanssa käytettäväksi, lisää vammojen riskiä.

Huolto

1. **Työkalun huolto on jätettävä valtuuteelle teknikolle.**
2. **Kun huollat laitetta, käytä vain vastaavia varaosia. Käytä vain hyväksyttyjä osia.**
3. **Älä käytä voiteluaineita työkalun kanssa.**

Paineilma

- **Älä kytke työkalua yli 13,7 baarin paineeseen.** Työkalun ylipaineistaminen voi johtaa sen halkeamiseen, epätavalliseen toimintaan, hajoamiseen tai vakavaan henkilövahinkoon.
Käytä vain puhdasta, kuivaa ja säänneltyä paineilmaa työkaluun merkityn nimellispaineen puitteissa. Varmista ennen työkalun käyttöä, että paineilma on säädetty oikein.
- Älä käytä happea, hiilidioksidia, syttvää kaasua tai muuta kaasupulhoa paineenlähteenä.** Ne voivat aiheuttaa räjähdyksen ja vakavia vammoja.



SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET.

Symboleiden määritelmät

| Symboli | Ominaisuus tai ilmoitus |
|-------------|--|
| PSI | Paine: paunaa neliötuumaa kohden |
| CFM | Virtaus: kuutiojalkaa minuutissa |
| SCFM | Virtaus: kuutiojalkaa minuutissa vakio-olosuh- |
| NPT | NPT-kierre, kapeneva |
| NPS | NPT-kierre, suora |

| Symboli | Ominaisuus tai ilmoitus |
|---|--|
|  | VAROITUSMERKINTÄ, joka koskee silmävammavaaraa. Käytä ANSI-hyväksyttyjä suojalaseja. |
|  | VAROITUSMERKINTÄ, joka koskee kuulovaurovaaraa. Käytä kuulonsuo-jaimia. |
|  | VAROITUSMERKINTÄ, joka koskee hengitysvaaraa. Käytä NIOSH-hyväksyttyä hengitys- |
|  | VAROITUSMERKINTÄ, joka koskee räjähdysvaaraa. |

Erityiset turvaohjeet

- Oppaan varotoimet ja ohjeet eivät välittämättä otta huomioon kaikkia vaaratilanteita, jotka voivat ilmaantua. Käyttäjän on ymmärrettävä, ettei maalaisjärkeä tai varovaisuutta voida rakentaa tuotteeseen, vaan niiden on tultava omasta takaa.
- RÄJÄHDYSVAARA – ÄLÄ PUDOTA SÄILIÖTÄ.**
- VAROITUS:** Hiekkapuhallussa muodostuu kemikaaleja, joiden tiedetään aiheuttavan syöpää ja epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. (Kalifornian terveys- ja turvallisuuskoodit § 25249.5 ja sitä seuraavat artiklat)
- VAROITUS:** Tuotteen messinkiosat sisältävät liijyä, joka on kemikaali, jonka Kalifornian osavaltiossa tiedetään aiheuttavan epämuodostumia ja lisääntymishaittoja. (Kalifornian terveys- ja turvallisuuskoodit § 25249.5 ja sitä seuraavat artiklat)
- Liitä kaikki tarvikkeet huolellisesti soodapuhaltimen ennen kuin kytket paineilman. Löysästi liitetty tarvike voi irrota tai hajota käytön aikana.
- Noudata ilmakompressorin ohjeita kytkiessäsi soodapuhaltimen siihen.
- Asenna sulkiventtiili, jonka avulla voit katkaista paineilman hätilanteessa välittömästi, vaikka jokin letku olisikin haljennut.

Silikoosiin liittyvät turvatoimet

ÄLÄ KÄYTÄ HIEKKAA.

Puhallus hiekalla (joka sisältää kiteistä piioksidia) voi aiheuttaa silikoosia (vakava keuhkosairaus), syöpää ja kuoleman. Vähennä altistumista kiteiselle piioksidille työpaikalla ja estä siihen liittyvät terveysongelmat:

1. Kiellä piioksidin käyttö (tai muun aineen, joka sisältää yli 1 % kiteistä piioksidia) puhallustöissä ja käytä vähemmän vaarallisia aineita.
2. Suorita ilman analysointia mitataksesi työntekijöiden altistumista.
3. Käytä rajoittavia toimenpiteitä, kuten puhalluspuhdistuskoneita ja kaappeja vaaran hallitsemiseksi ja suojaaksesi henkilöstöä altistumiselta.
4. Noudata hyvää henkilökohtaista hygieniaa, jotta vältetään tarpeeton altistuminen piioksidipölylle.
5. Käytä pestäviä tai kertakäytöisiä suojavaatteita työpaikalla. Käy suihkussa ja vaihda puhtaat vaatteet ennen kuin poistut työpalkalta, jotta auto, koti ja muut alueet eivät saastu. Vältettävä ihokosketusta.
6. Käytä aina NIOSH-hyväksyttyä hengityssuojaista ja suojalaseja. Tuuleta työalue kunnolla.
7. Järjestä säännölliset lääkärintarkastukset kaikille työntekijöille, jotka voivat altistua kiteiselle piioksidille.
8. Kiinnitä kylttejä, jotka varoittavat työntekijöitä ja tiedottavat tarvittavista henkilönsuojaaimista.
9. Järjestä henkilöstölle koulutusta, jossa käydään läpi kiteiseen piioksiin liittyvät terveysvaikutukset, työkäytännöt ja henkilönsuojaimet.
10. Ilmoita kaikki silikoositapaukset asianmukaisille viranomaisille.

Tärinää koskevat varotoimet

Työkalu tärisee käytön aikana. Toistuva tai pitkäaikainen altistuminen tärinälle voi aiheuttaa tilapäisiä tai pysyiä fyysisiä vammoja, etenkin käsiin, käsivarsiihin ja olkapäihin.

Tärinään liittyvien vaarojen välttämiseksi:

1. Täriseviä työkaluja pitkissä jaksoissa käyttävien henkilöiden on käytävä lääkärin tarkastuksessa sekä säännöllisissä terveystarkastuksissa, jotta voidaan varmistaa, ettei ongelmia aiheudu tai ne eivät pahennu työkalun käytöstä johtuen.

Raskaana olevat naiset tai henkilöt, joilla on rajoittunut verenkierto kässissä, aiempia käsivammoja, hermostohäiriöitä, sokeritauti tai Raynaudin tauti eivät saa käyttää työkalua. Jos tunnet tärinään liittyviä oireita (kuten kihelmöintiä tai puutumista, tai sormesi ovat valkoiset tai sinertävät), hakeudu lääkärin hoitoon niin pian kuin mahdollista.

2. Älä tupakoi käytön aikana. Nikotiini heikentää käsien ja sormien verenkiertoa, mikä lisää tärinään liittyvien loukkaantumisten vaaraa.
3. Käytä asianmukaisia käsineitä tärinän vaikutusten vähentämiseksi.
4. Käytä mahdollisimman vähän tarsienviä työkaluja, jos voit valita.
5. Sisällytä työpäivään jaksoja, joihin ei liity altistusta täriseville työkaluille.
6. Tartu työkaluun mahdollisimman kevyesti (kuitenkin niin, että se on turvallisesti käissäsi). Anna työkalun tehdä työ puolestasi.
7. Vähennä tärinää huoltamalla työkalua tämän oppaan mukaisesti.
Jos epätavallista tärinää ilmenee, lopeta käyttö välittömästi.



SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET.

Toiminnallinen kuvaus

Tekniset tiedot




| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Enimmäispaine | 6,2 baaria |
| Ilmaliitin | G 1/4" |
| Keskimääriinen ilmankulu- | 240 l/min 6,2 baarissa |
| Säiliön tilavuus | 18 kg |
| Hankausaine | Vain natriumbikarbonaatti |



Lue KAIKKI käyttöoppaan alusta löytyvät TURVALLISUUSOHJEET mukaan lukien aliotsikoiden alla olevat tekstit ennen kuin asennat tuotteen tai käytät sitä.

Huomautus: Lisätietoja alla luetelluista osista löydät oppaan lopussa olevasta asennuskaaviosta.



Asennus



Vaihe 1: asenna osat
16, 15 ja 14

Vaihe 2:
asenna osat
21/22

Vaihe 3:
Liitää ilmansäädin (4) säiliöön (1)
Kiinnitä kannatin kuusiokolo-
ruuveilla (8) ja kiristää
avaimella.
Liitää ilmaletku (10) säiliöön (1) tiivis-
teellä (11) ja puristusmutterilla (12).



Vaihe 4:
Kiinnitä kahva (5) säili-
öön (1) ruuveilla (3)

Vaihe 5:
Kiinnitä ilmaletku hankausaineensäätimeen
(23) ja kiinnitä hankausaineensäädin (23) säi-
liöön (1)

Ilman syöttö

WARNING



RÄJÄHDYSVAARAN EHKÄISEMISEKSI:

Käytä puhdasta, kuivaa ja säädeltyä paineilmaa. Älä käytä happea, hiilidioksidia, palavia kaasuja tai muuta kaasupulhoa paineenlähteenä.

1. Sisällytä suodatin, säätöyksikkö painemittarilla, kuivain, sulkuventtiili ja pikaliitin parhaan toiminnan takaamiseksi. **Sulkuventtiili (palloventtiili) on tärkeä turvalaite, koska se ohjaa ilmansyötöä vaikka ilmaletku rikkoutuisi. Sulkuventtiilinä on käytettävä palloventtiiliä, sillä se voidaan sulkea nopeasti.**
2. Liitä ilmaletku kompressorin ilmalähtöön. Liitä ilmaletku soodapuhaltimen ilmaventtiiliin. Muut osat, kuten pikaliitin ja vastake, tehostavat toimintaa, mutta ne eivät ole välttämättömiä.
3. Sulje soodapuhaltimen venttiilit.
4. Sulje kompressorin ja soodapuhaltimen välinen sulkuventtiili.
5. Kytke kompressorin päälle ja anna sen kerätä painetta, kunnes se sammuu.
6. Säädä kompressorin painesäädintä niin, että paineilma on tarpeeksi tehokas soodapuhaltimelle, mutta ei ylitä enimmäispainetta. Säädä painetta asteittain tarkkaillen samalla painemittaria, jotta paine on oikea.
7. Tarkasta ilmaliihitokset vuotojen varalta. Korjaa mahdolliset vuodot.
8. Jos soodapuhallinta ei käytetä hetkeen, sammuta ja irrota paineilma, poista ylimääräinen paine ja sulje venttiilit, jotta työkalua ei käytetä vahingossa.


VAROITUS! VAHINKOKÄYNNISTYKSEN

EHKÄISEMISEKSI:

Älä asenna naaraspuolista pikaliitintä työkaluun. Siinä on venttiili, joka päästää ilman työkaluun ja säilyttää paineen, kun paineilma on irrotettu.

Huomautus: Ilman virtaus, ja samalla soodapuhaltimen suoritussteho, voi heikentyä, jos käytät liian pieniä ilmansyöttöösia. Ilmaletkun on oltava tarpeeksi pitkä, jotta yllät työalueelle ja voit liikkua vapaasti työskentelyn aikana.


Huomautus: Työkaluun ei pitäisi jäädä painetta paineilman irrottamisen jälkeen. Kannattaa kuitenkin koittaa käyttää työkalua turvallisella tavalla paineilman irrottamisen jälkeen. Näin varmistat, ettei siihen jäänyt painetta.



8

| | Kuvaus | Toiminto |
|---|--|---|
| A | Ilmaletku | Liittää ilman työkaluun |
| B | Suodatin | Estää lian ja kosteuden aiheuttamat vauriot työkalulle ja työkappa- |
| C | Säädin | Säättää työkalun ilmanpaineen |
| D | Voitelulaite (lisävaruste) | Ilmatyökalun voiteluun |
| E | Liitin ja vastake | Mahdollistaa nopean kytkemisen ja irrottamisen |
| F | Yhdysletku (lisävaruste) | Pidentää liittimen käyttöikää |
| G | Ilmanpuhdistin / kuivain (lisävaruste) | Estää vesihöyryä vahingoittamasta työkappaletta |
| H | Ilmansäätöventtiili (lisävaruste) | Työkalun ilmavirtauksen hienosäätöön |

Kuva C: Kiinteä ilmansyöttö



6

| | Kuvaus | Toiminto |
|---|---|---|
| A | Tärinätynnyt | Melun ja tärinän vähentämiseen |
| B | Ankkuripultit | Kiinnittää ilmakompressorin paikoilleen |
| C | Palloventtiili | Eristää osia järjestelmästä huoltoa varten |
| D | Eristysletku | Tärinän vähentämiseksi |
| E | Pääilmalinja –suositus vähintään 3/4" | Jakaa ilman haaralinjoihin |
| F | Palloventtiili | Kosteuden poistamiseksi järjestelmästä |
| G | Haaranlinja – vähintään 1/2" suositellaan | Kuljettaa ilman käyttöpisteeseen |
| H | Ilmaletku | Liittää ilman työkaluun |
| I | Suodatin | Estää lian ja kosteuden aiheuttamat vauriot työkalulle ja työkap- |
| J | Säädin | Säättää työkalun ilmanpaineen |
| K | Voitelulaite (lisävaruste) | Ilmatyökalun voiteluun |
| L | Liitin ja vastake | Mahdollistaa nopean kytkemisen ja irrottamisen |
| M | Yhdysletku (lisävaruste) | Pidentää liittimen käyttöikää |
| N | Ilmanpuhdistin / kuivain (lisävaruste) | Estää vesihöyryä vahingoittamasta työkappaletta |
| O | Ilmansäätöventtiili (lisävaruste) | Työkalun ilmavirtauksen hienosäätöön |



Lue KAIKKI käyttöoppaan alusta löytyvät TURVALLISUUSOHJEET mukaan lukien aliotsikoiden alla olevat tekstit ennen kuin asennat tuotteen tai käytät sitä.

Tarkasta soodapuhallin vaurioituneiden, löystyneiden tai puuttuvien osien varalta ennen käyttöä. Jos ongelmia ilmenee, älä käytä soodapuhallinta ennen kuin viat on korjattu.

Työkalun käyttöönotto – hankausaineen lisääminen

⚠WARNING

VAHINKOKÄYNNISTYKSEN EHKÄISEMISEKSI:

Sulje kaikki venttiilit, irrota paineilma, poista ylimääräinen ilma soodapuhaltimesta ja sulje kaikki venttiilit uudelleen ennen kuin jatkat.

VAKAVIEN VAMMOJEN EHKÄISEMISEKSI:

Älä säädä tai käytä mitään ohjauslaitetta tai osaa millään muulla kuin käyttöoppaassa mainitulla tavalla. Väärin säädetty soodapuhallin voi vioittua tai aiheuttaa vakavia vaaratilanteita.

Käytä vain natriumbikarbonaattia.

VAROITUS! Älä käytä hiekkaa tai muuta hankausainetta, joka sisältää kiteistä piioksidia.

Huomautus: Käytä vain kuivaa ja puhdasta hankausainetta, jotta soodapuhallin ei mene tukkoon.

Huomautus: Suuttimen koko riippuu käytettävän aineen karkeudesta. Vaihda tarvittaessa suutin.

1. Vedä pikaliittimen (7) kaulus taakse ja irrota ilmaletku (10).
2. Pidä kiinni säiliön (1) kauluksesta mutte-riavaimella ja avaa läpivienti (13) toisella avaimella. (Mutteriavaimet eivät sisällä.)
3. Irrota koko hankausaineen poisto-osa varovasti. Varo nostoputkea (11), sillä se voi vielä sisältää hankausainetta. Anna poisto-osaan jääneen hankausaineen valua takaisin säiliöön.
4. Kaada ainetta suppilon ja siivilän (myydään erikseen) kautta säiliöön.

Huomautus: Jos työ kestää kauan, täytä säiliö noin 3/4 ja täytä tarvittaessa lisää.

Huomautus: Jos kosteus on 90–100 %, vähennä hankausaineen määrää ja lisää ainetta useammin estääksesi paakkumisen.

5. Tarkasta läpiviennin alaosassa olevan O-renkaan (12) kunto ja vaihda tarvittaessa.
6. Aseta nostoputki säiliöön ja kiristä läpi-vienti. **Älä kiristä sitä liikaa.**
7. Työnnä ilmaletku syväälle liittimeensä. Vapauta kaulus.

Huomautus: Jos ilmaletkun pään ympäriltä vuotaa ilmaa, leikkaa noin 5 mm pois letkusta ja kiinnitä se uudelleen.

8. Laita ilmakompressorri päälle ja säädä oikea paine (6,2 baaria).

HUOMIO! Älä käytä yli 6,2 baarin painetta.

Työkappaleen ja työalueen valmistelut

1. Valitse työalue, joka on puhdas ja hyvin valaistu. Häiriöiden ja onnettomuuksien välttämiseksi lapsilla tai lemmikeillä ei saa olla pääsyä työalueelle.
2. Eristä työkappale niin, ettei lähellä oleva omaisuus vahingoitu.
3. Vie ilmaletku turvallista reittiä pitkin niin, että se ulottuu työalueelle ja ei aiheuta kompastumisvaaraa tai altistu vauroille. Ilmaletkun on oltava tarpeeksi pitkä, jotta yllättyöalueelle ja voit liikkua vapaasti työskentelyn aikana.
4. Kiinnitä irtonaiset työkappaleet puristimilla tai pihdeillä (eivät sisällä), jotta ne eivät liiku työstämisen aikana.
5. Lähistöllä ei saa olla vaarallisia esineitä (kuten sähköjohtoja tai vieraita esineitä).

Yleistä käytöstä

VAROITUS! Käytettävä ANSI-hyväksyttyjä suoja- seja ja NIOSH-hyväksyttyä hengityssuoja- hupun ja paksujen puhalluskäsineiden kanssa.

1. Suojaa kompressorri ja sen moottori han-kausaineiden ja pölyn aiheuttamilta vau-rioilta sijoittamalla se tuulen puolelle tai erilliseen huoneeseen.
2. **Sulje ilmansyöttöventtiili, hankausai-
nen venttiili ja kuristusventtiili Kytke
sitten paineilma.**
3. Avaa ilmaventtiili.
4. Tartu letkusta ja suuttimesta tukevalla ot-teella ja osoita niillä aloituskohtaa. Avaa hankausaineen venttiili täysin vapauttaaksesi hankausaineen.

HUOMAA: Vaurioiden välttämiseksi käytä vain hankausaineen venttiiliä vir-tauksen kytkemiseen ja katkaisemiseen. Älä käytä sitä virtauksen säättämiseen. Käytä han-kausaineen säätönuppia hankausaineen virtauksen säättämiseen.

5. Suihkuta hankausainetta työkappaletta pään ja lii-kuta suutinta sivulta sivulle.

HUOMAUTUS: Virtaus voi olla epätasainen käynnis-tyksen jälkeen. Virtaus tasaantuu noin minuutin kulu-essa edellyttäen, että hankausaine on kuivaa.

6. Käytä hankausaineen säätö-nuppia hankausaineen vir-tauksen säättämiseen.
7. Säädä ilmavirtaa ilmansäätimestä. Älä aseta paineeksi yli 6,2 baaria.

8. Jos soodapuhallin tuntuu tarvitsevan enemmän painetta toimiakseen, tarkasta, että ilmansyöttö on esteeton ja lisää painetta aina soodapuhaltimen enimmäispaineeseen saakka.

HUOMIO! TYÖKALUN TAI TARVIKKEEN VIKAAN- TUMISEN AIHEUTTAMIEN VAMMOJEN EHKÄISE- MISEKSI:

Älä ylitä työkalun enimmäispainetta. Jos soodapuhaltimen teho ei enimmäispaineellakaan ole riittävä, voit tarvita tehokkaampaa soodapuhal-linta.

9. Jos käytät liian suurta ilmanpainetta, hankausaineen säädin tukkeutuu ja varoventtiili voi laueta. Korjaavat toimenpiteet:
 - a. Sulje ilmaventtiili.
 - b. Säädä ilmansäädin alle 6,2 baarin.
 - c. Avaa ilmaventtiili.
 - d. Jos ongelma toistuu, irrota ilman-syöttö ja puhdista hankausaineen säädin ja letku.
10. Onnettomuuksien välttämiseksi sammuta ja irrota paineilma, poista ylimääräinen paine ja sulje venttiilit. Tyhjennä säiliö ja puhdista soodapuhaltimen ulko-pinnat puhtaalla, kuivalla liinalla. Säilytä soodapuhallin sisätiloissa ja lasten ulottu-mattomissa.



Toimenpiteet, joita ei ole tässä osassa erikseen mainittu, on jätettävä pätevän teknikon tehtäväksi.

WARNING

VAHINKOKÄYNNISTYKSEN EHKÄISEMISEKSI:

Sammuta soodapuhallin, irrota paineilma, poista jäljelle jänyt ilma soodapuhaltimesta ja väänä venttiili off-asentoon ennen tarkastustoimien, huoltojen tai puhdistustoimien suorittamista.

SOODAPUHALTIMEN VIKAANTUMISESTA AIHEUTUVIEN VAKAVIEN VAMMOJEN EHKÄISEMISEKSI:
Älä käytä viallisia tarvikkeita. Jos ilmenee epätavallista melua, tärinää tai ilmavuotoja, korjaa ongelmat ennen käytön jatkamista.

Puhdistaminen ja ylläpito

Huomautus: Nämä toimenpiteet on suoritettava säännöllisten tarkastusten ja huoltojen lisäksi.

1. **ENNEN JOKAISTA KÄYTÖÄ**, tarkasta soodapuhaltimen kunto. Tarkasta:

- löysien osien tai koteloiden varalta
- liikkuvien osien vinoutumien varalta ja niiden kiinnitys
- kuluneiden ja hajonneiden osien varalta
- muut edellytykset, jotka voivat vaikuttaa käyttöturvallisuuteen.

2. **Päivittäin – ilmansyötön ylläpito:**

Huolla ilmansyöttöläitteet valmistajan ohjeiden mukaan päivittäin. Tyhjennä kosteus-suodatin säännöllisesti. Säännölliset ilmansyöttöläitteiden huollot pitävät soodapuhaltimen turvallisena ja pidentävät sen käyttöikää.


3. Tyhjennä säiliö ja puhdista soodapuhaltimen ulkopinnat puhtaalla, kuivalla liinalla.

LUE HUOLELLISESTI

VALMISTAJA TAI JÄLLEENMYJÄ TOIMITTAÄ LAITTEELLE OSALUETTELON JA KOKOAMISKAAVION VIITTEEKSI. VALMISTAJA TAI JÄLLEENMYJÄ EIVÄT PYSTY TAKAAMAAN, ETTÄ OSTAJA ON PÄTEVÄ KORJAAMAAN LAITTEEN VIAT TAI VAIHTAMAAN LAITTEEN OSIA. VALMISTAJA TAI JÄLLEENMYJÄ TOTEAA NIMENOMAISESTI, ETTÄ HUOLLOT JA OSIEN VAIHDOT ON SUORITETTAVA VALTUUTETUN TEKNIKON, EI OSTAJAN, TOIMESTA. OSTAJA ON VASTUUSSA KAIKISTA TUOTTEESEEN TAI SEN VARAOSIIN SUORITTAMIENSA KORJAUSTEN TAI NIIDEN ASENTAMISEEN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ JA VASTUISTA.

| Part | Description | Qty |
|------|----------------------------|-----|
| 1 | Tank | 1 |
| 2 | Handle | 1 |
| 3 | M6X10 screw | 2 |
| 4 | Water trap filter | 1 |
| 5 | 1/4" valve | 1 |
| 6 | Air quick release fitting) | 1 |
| 7 | M5 Flat seal | 2 |
| 8 | Screw (M5 X 10) | 2 |
| 9 | Pressure gauge | 1 |
| 10 | Air Hose (100mm) | 1 |
| 11 | O Ring | 2 |
| 12 | Compression nut | 1 |

| Part | Description | Qty |
|------|------------------------|-----|
| 13 | Quick release fitting) | 1 |
| 14 | Cotter pins 4x20 | 2 |
| 15 | M12 Flat seal | 2 |
| 16 | 6" wheels | 2 |
| 17 | axle sleeve | 2 |
| 18 | axle | 1 |
| 19 | Plug M14X1.5X12 | 1 |
| 20 | O ring 118.x3.1 | 1 |
| 21 | Foot | 1 |
| 22 | Cotter pins 5x28 | 2 |
| 23 | media regulator | 1 |
| 24 | Suuttimet 2/3 mm | 2 |



TIMCO SODABLÄSTER 18KG 26 LITER

Bruksanvisningar och dellista

Läs bruksanvisningen och bevara den. Läs bruksanvisningen noggrant före användning. Skydda dig själv och andra genom att följa alla säkerhetsinstruktioner och varningar. Att inte följa anvisningarna kan leda till olyckor eller skador. Behåll instruktionerna till hands för framtida referens.



| WARNINGSSYMBOLER OCH DEFINITIONER | |
|---|---|
|  | Detta är en varningssymbol. Den upplyser om möjliga faror för personskada. Följ alla anvisningar markerade med denna symbol för att undvika skador. |
| DANGER | Upplyser om en farosituation som leder till allvarlig skada eller döden. |
| WARNING | Upplyser om en farosituation som kan leda till allvarlig skada eller döden. |
| CAUTION | Upplyser om en farosituation som kan orsaka milda eller måttliga skador. |
| NOTICE | |
| CAUTION | Upplyser om förfarande-anvisningar utan skaderisk. |

INSTRUKTIONER GÄLLANDE FARA FÖR ELDSVÅDA, ELEKTRISK STÖT OCH PERSONSKADA

VARNING – Vid användning av verktyg är det viktigt att följa de grundläggande säkerhetsprinciperna:

Allmänt

För att undvika elstöt, brand och personskador är det viktigt att du läser och förstår anvisningarna innan du använder verktyget.

Arbetsområde

- 4. **Håll arbetsområdet städat och väl upplyst.**
Stökiga arbetsområden ökar risken för elstöt, brand och personskador.
- 5. **Använd inte verktyg i ett explosionsartat utrymme, så som nära explosiva gaser, vätskor eller damm.**
Elektriska verktyg åstadkommer gnistor som kan tända på damm eller ångor.
- 6. **Håll barn och utomstående på avstånd från arbetsområdet.** Distraktioner kan leda till misstag.

Personsäkerhet

4. **Var alert. Följ med vad du gör, använd sunt förfnuft. Använd inte verktyget när du är trött eller påverkad av mediciner, alkohol eller droger.**
Uppmärksamhet kan leda till personskador.
5. **Klä dig lämpligt. Använd inte lösa kläder eller smycken. Knyt fast långt hår. Håll håret, kläderna och handskarna borta från de rörliga delarna.** Lösa kläder, smycken och långt hår ökar risken för olyckor eftersom de kan fastna i de rörliga delarna.
6. **Undvik obehövlig användning. Kontrollera att ventilen är stängd innan du ansluter tryckluften.**
Bär inte verktyget med fingret på avbrytaren och anslut inte tryckluft med avbrytaren i on-läge.
9. **Sträck dig inte.**
Håll ett stadigt fotfäste hela tiden. Då håller du verktyget under bättre kontroll även vid oväntrade tillfällen.
10.  **Använd personlig skyddsutrustning.**
Då omständigheterna kräver det ska andningsskydd, halkfria skyddsskor och hjälm användas.
11.  **Använd alltid skyddsglasögon.**
Använd ANSI-godkända skyddsglasögon.
12.  **Använd alltid hörselskydd då du arbetar med verktyget.**
Att länge utsätta sig för buller kan leda till hörselskador.
13. **Använd tjocka arbetshandskar under användning.**

Verktygets bruk och underhåll

5. **Använd skruvvingar eller något annat lämpligt sätt för att stadigt fästa arbetsstycket i underlaget.** Det är farligt att hålla arbetsstycket i handen.
6. **Använd inte onödigt med kraft.** Använd lämpliga elverktyg för ändamålet. Ett ändamålsenligt verktyg gör arbetet bättre och säkrare.
7. **Använd inte en enhet vars avbrytare inte fungerar korrekt.** Ett verktyg som inte kan kontrolleras med en brytare är farlig och bör repareras.
8. **Koppla bort arbetet från tryckluften innan justeringar, byte av tillbehör eller förvaring.** Dessa förebyggande säkerhetsåtgärder minskar risken för att verktyget startar i misstag. Stäng av och koppla ur tryckluften, töm ut resterande luft och vrid ventilen i off-läge innan du avlägsnar dig från arbetsområdet.
9. **Förvara verktyget utom räckhåll för barn och utomstående.**
Verktyget är farligt i fel händer.
10. **Underhåll verktygen på ett lämpligt sätt.**
Ett korrekt underhållet verktyg är enklare att hantera.
11. **Kontrollera de rörliga delarnas rotation och fastsättning, att de är hela samt övrigt som kan påverka verktygets funktion.** Om verktyget har fått skador skall det underhållas innan bruk. Flera olyckor sker på grund av dåligt underhållna verktyg. Ett skadat verktyg kan spricka.
12. **Använd endast tillbehör utformade för verktyget.** Användning av tillbehör som inte är utformade för verktyget ökar risken för skador.

Underhåll

1. **Verktygets underhållsarbeten bör lämnas till en behörig tekniker.**
4. **Använd endast motsvarande reservdelar då du underhåller verktyget.** Använd endast godkända delar.
5. **Använd inte smörjmedel med verktyget.**

Tryckluft

3.  **Anslut inte verktyget med ett lufttryck på över 13,7 bar.** Ett för högt lufttryck kan leda till sprickor, ovanlig funktion, att verktyget går sönder eller till allvarliga personskador.

Använd endast ren, torr och justerad tryckluft enligt verktygets nominella effekt. Kontrollera innan användning att tryckluften är korrekt justerad.

4. **Använd inte syre, koldioxid, antändliga gaser eller andra gasolflaskor som tryckkälla.** De kan orsaka explosioner och allvarliga skador.



SPARA DESSA ANVISNINGAR.

Definition av symboler

| Symbol | Egenskap eller innebörd |
|-------------|--|
| PSI | Tryck: pund per kvadrattum |
| CFM | Flöde: kubikfot i minuten |
| SCFM | Flöde: kubikfot i minuten under standardförhållan- |
| NPT | NPT-gänga, konisk |
| NPT | NPT-gänga, rak |

| Symbol | Egenskap eller innebörd |
|--------|---|
| | VARNINGSMARKERING som avser fara för ögon-skada. |
| | VARNINGSMARKERING som avser fara för hörselskada. Använd hörselskydd. |
| | VARNINGSMARKERING som avser andningsfara. Använd NIOSH-godkända andningsmasker. |
| | VARNINGSMARKERING som avser explosionsfara. |

Specifika säkerhetsanvisningar

8. Varningar och instruktioner i denna bruksanvisning omfattar inte alla farosituationer som kan uppstå. Användaren bör förstå att bondförfnuft och försiktighet inte kan byggas in i en produkt, utan de måste komma från en själv.
9. **EXPLOSIONSFARA – TAPPA INTE BEHÄLLAREN.**
10. VARNING: Vid sandblästring uppstår kemikalier som man vet kan orsaka cancer och missbildningar eller andra reproduktionsstörningar. (Kaliforniens hälso- och säkerhetskoder § 25249.5 FF)
11. VARNING: Produktens mässingdelar innehåller bly som i delstaten Kalifornien är kända för att orsaka fosterskador och reproductionsskador. (Kaliforniens hälso- och säkerhetskoder § 25249.5 FF)
12. Alla tillbehör ska noggrant anslutas till sodabläster innan tryckluften ansluts. Löst kopplade tillbehör kan lossna eller gå sönder under användning.
13. Följ luftkompressorns anvisningar då du ansluter sodablästern till den.
14. Montera en spärrventil som gör det möjligt att genast bryta tryckluften vid nödfall, även om någon slang skulle vara sprucken.

Säkerhetsåtgärder angående silikos

ANVÄND INTE SAND.

Blästring med sand (som innehåller kristallin kiseldioxid) kan orsaka silikos (en allvarlig lungsjukdom), cancer och döden. Minska exponeringen av kristallin kiseldioxid på arbetsplatsen och förhindra de hälsoproblem som det orsakar:

6. Förbjud användning av kiseldioxid (eller andra ämnen som innehåller över 1 % kristallin kiseldioxid) vid blästringsarbeten och använd färre farliga ämnen.
7. Utför en analysering av luften för att mäta arbetstagarnas exponering.
8. Använd begränsande åtgärder, så som luftrengöringsmaskiner och skåp, för att hantera faran och skydda personalen mot exponering.
9. Följ god personlig hygien för att undvika onödig exponering mot kiseldioxid-damm.
10. Använd engångsskyddskläder eller skyddskläder som kan tvättas på arbetsplatsen. Dusch och byt om till rena kläder innan du lämnar arbetsplatsen. Då förorenas inte bilen, hemmet och andra områden. Undvik kontakt med huden.
11. Använd alltid NIOSH-godkända andningsskydd och skyddsglasögon. Vädra arbetsområdet ordentligt.
12. Anordna regelbundna läkarkontroller för alla anställda som kan exponeras mot kristallin kiseldioxid.
13. Sätt upp skyltar som varnar de anställda och informerar om behövlig personlig skyddsutrustning.
14. Anordna utbildning för de anställda där hälsopåverkan av kristallin kiseldioxid, arbetsmetoder och personlig skyddsutrustning behandlas.
15. Rapportera alla fall av silikos till lämpliga myndigheter.

Säkerhetsåtgärder gällande vibrationer

Verktyget vibrerar under användning. Upprepad eller långvarig exponering för vibrationer kan orsaka tillfälliga eller permanenta fysiska skador, speciellt i händerna, armarna och axlarna.

För att undvika faror orsakade av vibrationer:

1. Personer som under längre perioder använder vibrerande verktyg ska gå på läkarkontroll samt regelbundna hälsokontroller för att säkerställa att problemen inte orsakats eller har försämrats på grund av användning av verktyget.
Gravida kvinnor eller personer med begränsad blodcirkulation i händerna, tidigare handskador, störningar i nervsystemet, diabetes eller Raynauds fenomen får inte använda verktyget. Uppsök läkarvård så snabbt som möjligt om du känner symptom orsakade av vibrationer (så som pirrningar eller domningar, eller om dina fingrar är vita eller blåaktiga).

8. Rök inte under användning. Nikotin försämrar blodcirkulationen i händer och fingrar, vilket ökar risken för skador orsakade av vibrationer.
9. Använd lämpliga handskar för att minska vibrationspåverkan.
10. Använd så få vibrerande verktyg som möjligt.
11. Håll perioder under arbetsdagen då du inte utsätts för vibrerande verktyg.
12. Håll så lätt som möjligt i verktyget (ändå så att det sitter säkert i handen). Låt verktyget sköta jobbet.
13. Minska vibrationerna genom att underhålla verktyget enligt denna bruksanvisning.
Avbryt genast användningen av verktyget om det börjar vibrera på ett ovanligt sätt.



SPARA DESSA ANVISNINGAR.

Tekniska uppgifter


| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Maxtryck | 6,2 bar |
| Luftkoppling | G 1/4" |
| Genomsnittlig luftförbruk- | 240 l/min vid 6,2 bar |
| Behållarens volym | 18 kg |
| Skurmedel | <u>Endast</u> bikarbonat |




Läs ALLA SÄKERHETSANVISNINGAR i början av bruksanvisningen, inklusive texterna under underrubrikerna, innan du monterar eller använder produkten.

Observera: Mera information om delarna nedan finns i monteringsschemat i slutet av bruksanvisningen.


Montering



Steg 1: montera de-
larna 16, 15 och 14.




Steg 2:
installera delarna
21/22




Steg 3:
Anslut tryckregulatoren (4) i behål-
laren (1).

Fäst stödet med insekskru-
var (8) och spänn med
nyckel.
Anslut luftslangen (10) i behållaren (1)
med tätningar (11) och kompressions-
mutter (12).



Steg 4:
Montera handtaget (5) i
behållaren (1) med skru-
var (3)



Steg 5:
Anslut luftslangen till blästringsmedelsregula-
torn (23) och fäst blästringsmedelsregulatorn
(23) i behållaren (1)

Lufttillförsel

WARNING



FÖRHINDRANDE AV EXPLOSIONSFARA:

Använd ren, torr och reglerbar tryckluft. Använd inte syre, koldioxid, an-tändliga gaser eller andra gasflaskor som tryckkälla.

9. Använd filter, styrenhet med tryckmätare, torkare, spärrventil och snabbkontakt för bästa funktion.
Spärrventilen (kulventilen) är en viktig säkerhetsanordning. Den styr lufttillförseln även om luftslangen skulle gå sönder. En kulventil ska användas som spärrventil eftersom den snabbt kan stängas.
10. Anslut luftslangen till kompressorns luftuttag.
Anslut luftslangen till sodablästerns luftventil.
Andra delar, så som snabbkopplingar och kontakter, förbättrar driften men är inte nödvändiga.
11. Stäng ventilerna på sodablästern.
12. Stäng spärrventilen mellan kompressorn och sodablästern.
13. Sätt på kompressorn och låt den fyllas med luft tills den stängs av.
14. Justera kompressorns tryck så att lufttrycket är tillräckligt effektivt för sodablästern men inte över-skider det nominella trycket. Justera trycket stevvis. Kontrollera att trycket är rätt med tryckre-gulatorn.
15. Kontrollera att luftanslutningarna inte läcker. Reparera eventuella läckor.
16. Om sodablästern inte används under en längre tid ska tryckluften stängas av och kopplas ur, överblivet tryck ska tömmas och ventilerna ska stängas.


WARNING! FÖRHINDRANDE AV FELSTART:

Installera inte en snabbkoppling med honkontakt i verktyget.

Den har en ventil som ger verktyget luft och be-varar trycket då tryckluften är frånkopplad.

Observera: Luftflödet, och sodablästerns prestanda, kan försämras om du använder för små delar för luft-tillförseln. Luftsangen måste vara tillräckligt lång för att räcka till arbetsområdet och för att du ska kunna röra dig fritt under arbetet.


Observera: Det bör inte finnas kvar tryck i verktyget efter att tryckluften kopplats ur. Försök ändå använda verkty-get på ett säkert sätt efter att tryckluften frånkopplats. Då säkerställer du att inget tryck blivit kvar i verktyget.



8

| | Beskrivning | Funktion |
|---|--|--|
| A | Luftslang | Anslut luften till verktyget |
| B | Filter | Förhindra skador orsakade av smuts och fukt på verktyget och ar- |
| C | Reglage | Justera verktygets lufttryck |
| D | Smörjningsenhet (tilläggsutrustning) | Smörjning av tryckluftsverktyg |
| E | Kontakt och uttag | Möjliggör snabb koppling och fränkoppling |
| F | Anslutningssläng (tilläggsutrustning) | Förlänger kontakternas livslängd |
| G | Lufttrenare / torkare (tilläggsutrustning) | Förhindrar skador orsakade av vattenånga på arbetsstycket |
| H | Luftregleringsventil (tilläggsutrustning) | Finjustering av verktygets lufttillförsel |

Bild C: Fast lufttillförsel



6

| | Beskrivning | Funktion |
|---|--|--|
| A | Vibrationskuddar | Minskar buller och vibrationer |
| B | Ankarbultar | Fäster luftkompressorn |
| C | Kulventil | Isolerar delar för systemunderhåll |
| D | Isoleringsslang | Minskar vibrationer |
| E | Primär luftlinje – rekommendation minst 3/4" | Fördelar luften i grenlinjer |
| F | Kulventil | För att avlägsna fukt i systemet |
| G | Grenlinje – rekommendation minst 1/2" | Transporterar luft till användningspunkten |
| H | Luftslang | Anslut luften till verktyget |
| I | Filter | Förhindra skador orsakade av smuts och fukt på verktyget och ar- |
| J | Reglage | Justera verktygets lufttryck |
| K | Smörjningsenhet (tilläggsutrustning) | Smörjning av tryckluftsverktyg |
| L | Kontakt och uttag | Möjliggör snabb koppling och fränkoppling |
| M | Anslutningsslang (tilläggsutrustning) | Förlänger kontakternas livslängd |
| N | Luftrenare / torkare (tilläggsutrustning) | Förhindrar skador orsakade av vattenånga på arbetsstycket |
| O | Luftregleringsventil (tilläggsutrustning) | Finjustering av verktygets lufttillförsel |



Läs ALLA SÄKERHETSANVISNINGAR i början av bruksanvisningen, inklusive texterna under underrubrikerna, innan du monterar eller använder produkten.

Kontrollera att sodablästern inte har skadade eller lösa delar eller att någon del saknas innan användning. Använd inte sodablästern om något problem uppstår innan felet är reparerat.

Använda verktyget – påfyllning av blästringsmedel

⚠WARNING

FÖRHINDRANDE AV FELSTART:

Stäng alla ventiler, koppla ur tryckluften, töm överbliven luft från sodablästern och stäng alla ventiler igen innan du fortsätter.

FÖR ATT FÖRHINDRA ALLVARLIGA SKADOR:

Justera eller använd inte någon styrenhet eller del på något annat sätt än vad som nämns i bruksanvisningen. En feljusterad sodabläster kan gå sönder eller orsaka allvarliga farosituationer.

Använd endast natriumbikarbonat.

VARNING! Använd inte sand eller andra medel som innehåller kiseldioxid.

Observera: Använd endast torrt och rent blästringsmedel. Då stockas inte soda-blästern.

Observera: Storleken på munstycket beror på blästringsmedlets grovlek. Byt munstycke vid behov.

9. Dra snabbkontakten (7) bakåt och ta loss luftslangen (10).
10. Håll i behållaren (1) med en mutternyckel och öppna bussningen (13) med en annan mutternyckel. (Mutternycklar ingår ej.)
11. Ta försiktigt loss hela utloppet. Var aktsam med lyfröret (11). Det kan innehålla blästringsmedel. Låt överblivet blästringsmedel i utloppet rinna tillbaka i behållaren.
12. Använd en tratt och en sil (säljs separat) då du häller blästringsmedel i behållaren.

Observera: Om arbetet ska pågå länge ska behållaren fyllas till $\frac{3}{4}$. Fyll på mera vid behov.

Observera: Minska mängden blästringsmedel om luftfuktigheten är 90-100 %, fyll på mera blästringsmedel oftare för att förhindra stockning.

13. Kontrollera O-ringen (12) på bussningens nedre stycke och byt ut den vid behov.
14. Placera lyfröret i behållaren och spänna bussningen. **Spänn inte för mycket.**
15. Skjut in luftslangen djupt i uttaget. Frigör halsen.

Observera: Om det läcker luft runt luftslangens ända kan du skära bort cirka 5 mm från slangen och fästa den igen.

16. Sätt på luftkompressorn och justera lufttrycket (6,2 bar).

OBSERVERA! Överskrid inte ett tryck på mer än 6,2 bar.

Förberedelser av arbetsstycke och arbetsområde

6. Välj ett arbetsområde som är rent och väl belyst.
För att undvika störningar och olyckor får barn och husdjur inte vara i arbetsområdet.
7. Placera arbetsstycket så att intilliggande egen-dom inte skadas.
8. Placera luftslangen på ett säkert sätt så att den når arbetsområdet och inte orsakar snubbelrisk eller utsätts för skador.
Luftslangen ska vara tillräckligt lång så att den når arbetsområdet och så att du kan röra dig fritt under arbetet.
9. Fäst lösa arbetsstycken med skruvvingar eller klämmor (ingår ej) så att det inte rör sig under arbetet.
10. Inga farliga föremål får vara i närheten (så som elkablar eller främmande föremål).

Allmän användning

VARNING! Använd ANSI-godkända skyddsglasögon, NIOSH-godkända andningsskydd, skyddskåpa och tjocka handskar.

11. Skydda kompressorn och dess motor mot skador orsakade av blästringsmedel och damm genom att placera den i vindriktningen eller i ett separat rum.

12. **Stäng ventilen för lufttillförsel, ventilen för blästringsmedel och strypventilen.**
Anslut sedan tryckluften.

13. Öppna luftventilen.

14. Ta ett stadigt tag om slangen och mun-stycket och rikta dem mot arbetsstycket.
Öppna ventilen för blästringsmedlet helt för att frigöra blästringsmedlet.

OBSERVERA: För att förhindra skador ska ventilen för blästringsmedel endast användas för att slå på och stänga av flödet.
Använd den inte för att justera flödet. Använd justeringsknappen för att justera blästringsmedlets flöde.

15. Spraya blästringsmedel mot arbetsstycket och för munstycket från sida till sida.

OBSERVERA: Flödet kan vara ojämnt efter start. Flödet jämnas ut efter cirka en minut förutsatt att blästringsmedlet är torrt.

16. Använd justeringsknappen för att justera blästringsmedlets flöde.

17. Justera luftflödet med tryckregula-torn. Ställ inte in trycket över 6,2 bar.

18. Om det känns som om sodablästern behöver mera tryck, kontrollera att lufttillförseln inte är blockerad och öka trycket till nominellt tryck.

OBSERVERA! FÖR ATT FÖRHINDRA SKADOR OR-SAKADE AV DEFEKT VERKTYG ELLER TILLBE-

HÖR:

Överskrid inte verktygets nominella tryck.
Om sodablästerns effekt inte är tillräcklig med nominellt tryck kan du behöva en effektivare so-dabläster.

19. Om du använder ett för högt luftryck stockas regleraren för blästringsmedel och säkerhetsventilen kan utlösas. Åtgärder:

- a. Stäng luftventilen.
- b. Justera tryckregulatorn under 6,2 bar.
- c. Öppna luftventilen.
- d. Om problemet upprepas, koppla ur lufttillförseln och rengör regleraren för blästringsmedel och slangen.

20. För att undvika olyckor ska tryckluften genast stängas av och kopplas ur. Töm ut överblivet tryck och stäng ventilerna.

Töm behållaren och rengör sodablästerns ytor med en ren och torr trasa.

Förvara sodablästern inomhus och oåtkomlig för barn.



Åtgärder som inte separat nämns i denna del ska överlätas till en auktoriserad tekniker.

WARNING

FÖRHINDRANDE AV FELSTART:

Stäng av sodablästern, koppla ur tryckluften, töm ut överblivet tryck och vrid ventilen till off-läge innan du utför kontroller, underhåll eller rengöring.

FÖR ATT FÖRHINDRA ALLVARLIGA SKADOR ORSAKADE AV EN DEFEKT SODABLÄSTER:

Använd inte defekta tillbehör. Om ett ovanligt ljud, ovanliga vibrationer eller luftläckage uppstår ska du åtgärda problemen innan fortsatt användning.

Rengöring och underhåll

Observera: Dessa åtgärder ska utföras utöver regelbundna kontroller och underhåll.

4. **FÖRE VARJE ANVÄNDNING**, kontrollera sodablästerns skick. Kontrollera:
 - att det inte finns lösa delar eller hölje
 - att de rörliga delarna inte är sneda samt deras spändhet
 - att delar inte är slitna eller trasiga
 - andra faktorer som kan påverka användarsäkerheten.
5. **Dagligen – underhåll av luftanslutning:**
Underhåll lufttillförselenheterna dagligen enligt tillverkarens instruktioner. Töm fuktfiltret regelbundet.
Regelbundet underhåll av lufttillförselenheterna säkerställer att sodablästern är säker samt förlänger dess livslängd.
6. Töm behållaren och rengör sodablästerns ytor med en ren och torr trasa.

LÄS OMSORGSFULLT

TILLVERKAREN ELLER DISTRIBUTÖREN LEVERERAR EN DELLISTA OCH EN MONTERINGSGRAF FÖR APPARATEN SOM REFERENS. TILLVERKAREN ELLER DISTRIBUTÖREN KAN EJ GARANTERA ATT KÖPAREN ÄR KOMPETENT ATT REPARERA ELLER BYTA APPARATENS DELAR. TILLVERKAREN ELLER DISTRIBUTÖREN MENAR UTRYCKLIGEN ATT UNDERHÅLL OCH DELBYTE BÖR UTFÖRAS AV EN KVALIFICERAD TEKNIKER, INTE AV KÖPAREN. KÖPAREN ÄR ANSVARIG FÖR ALLA RISKER SOM MEDFÖRS AV PRODUKTENS ELLER DESS RESERVDELARS MONTERING OCH REPARATIONER.

| Part | Description | Qty |
|------|----------------------------|-----|
| 1 | Tank | 1 |
| 2 | Handle | 1 |
| 3 | M6X10 screw | 2 |
| 4 | Water trap filter | 1 |
| 5 | 1/4" valve | 1 |
| 6 | Air quick release fitting) | 1 |
| 7 | M5 Flat seal | 2 |
| 8 | Screw (M5 X 10) | 2 |
| 9 | Pressure gauge | 1 |
| 10 | Air Hose (100mm) | 1 |
| 11 | O Ring | 2 |
| 12 | Compression nut | 1 |

| Part | Description | Qty |
|------|------------------------|-----|
| 13 | Quick release fitting) | 1 |
| 14 | Cotter pins 4x20 | 2 |
| 15 | M12 Flat seal | 2 |
| 16 | 6" wheels | 2 |
| 17 | axle sleeve | 2 |
| 18 | axle | 1 |
| 19 | Plug M14X1.5X12 | 1 |
| 20 | O ring 118.x3.1 | 1 |
| 21 | Foot | 1 |
| 22 | Cotter pins 5x28 | 2 |
| 23 | media regulator | 1 |
| 24 | Munstycken 2/3 mm | 2 |

